Part No. Z1-002-980, IB00484A Aug. 2016



取扱説明書 電子負荷装置 PLZ-Uシリーズ PLZ 70UA PLZ 150U PLZ - 30F PLZ - 50F





取扱説明書について

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる ように必ず保管してください。また製品を移動する際は、必ず本書を添付してください。

本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えいたします。また、本書を紛失または汚損した 場合は、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。どちらの場合も購入先または当社営業所にご依頼 ください。その際は、表紙に記載されている「Part No.」をお知らせください。

本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありました ら、当社営業所にご連絡ください。

輸出について

特定の役務または貨物の輸出は、外国為替及び外国貿易法の政令 / 省令で規制されており、当社製品もこの規制が適用されます。

政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合は経済産業省で輸出許可 を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。

当社製品を輸出する場合は、事前に購入先または当社営業所にご確認ください。

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。 製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

☆安全記号について

製品を安全にご使用いただくため、また安全な状態に保つために取扱説明書および製品本体 には、次の記号を表示しています。記号の意味をご理解いただき、各項目をお守りくださ い。(製品によっては使用されていない記号もあります。)

	1000 ∨ 以上の高電圧を取り扱う箇所を示します。 不用意に触れると、感電し死亡または重傷を負う恐れがあります。触 れる必要がある場合は、安全を確保してから作業してください。
危険 DANGER	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
企警告 WARNING	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷害 を負う可能性が想定される内容を示します。
<u>小</u> 注意 CAUTION	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害のみの発生 が想定される内容を示します。
\bigcirc	禁止する行為を示します。
Â	危険・警告・注意個所または内容を知らせるための記号です。 本製品上にこのマークが表示されている場合は、本取扱説明書の該当 箇所を参照してください。
	保護導体端子を示します。
μ,	シャシ(フレーム)端子を示します。

▲ご使用上の注意

火災・感電・その他の事故・故障を防止するための注意事項です。内容をご理解いただき、 必ずお守りください。



<u>使用者</u>

- ・本製品は、電気的知識(工業高校の電気系の学科卒業程度)を有する方が取扱説 明書の内容を理解し、安全を確認した上でご使用ください。
- ・電気的知識の無い方が使用される場合は、人身事故につながる可能性がありますので、必ず電気的知識を有する方の監督のもとでご使用ください。
- ・ 本製品は、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。



用途

・本機は電子負荷装置です。製品本来の用途以外にご使用にならないでください。
 ・本製品は、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。



入力電源

- ・ 必ず定格の入力電源電圧範囲内でご使用ください。
- 入力電源の供給には、付属の電源コードをご使用ください。ただし、入力電源電 圧を切り換え可能な製品、および 100V 系 /200V 系を切り換えなしで使用可能な 製品は、入力電源電圧によって付属の電源コードを使用できない場合がありま す。その場合は適切な電源コードを使用してください。詳しくは、取扱説明書の 該当ページを参照してください。



ヒューズ

外面にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。
 ヒューズを交換する場合は、本製品に適合した形状、定格、特性のヒューズをご使用ください。
 詳しくは、取扱説明書の該当ページを参照してください。



<u>カバー</u>

機器内部には、身体に危険を及ぼす箇所があります。外面カバーは、取り外さな いでください。



<u>設 置</u>

- ・本製品を設置する際は、本取扱説明書の「2.2 設置場所の注意」をお守りください。
- ・感電防止のため保護導体端子は、必ず電気設備技術基準 D 種以上の接地工事が 施されている大地アースへ接続してください。
- ・電源コードを配電盤へ接続するときは、電気工事有資格者が工事を行うか、その 方の監督のもとで作業してください。
- ・ キャスタ付き製品を設置する場合は、キャスタ止めをしてください。



<u>移 動</u>

- ・ POWER スイッチをオフにし、配線ケーブル類を外してから移動してください。
- ・ 質量が18 kg を越える製品は、二人以上で作業してください。製品の質量は、製品の後面または取扱説明書の仕様欄に記載されています。
- ・傾斜や段差のある場所は、人数を増やすなど安全な方法で移動してください。また、背の高い製品は、転倒しやすいので力を加える場所に注意して移動してください。
- ・ 製品を移動する際には、必ず取扱説明書も添付してください。



<u>操 作</u>

- ご使用の前には、必ず入力電源電圧やヒューズの定格および電源コードの外観などに異常がないかご確認ください。確認の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、配電盤のスイッチをオフにしてください。
- ・本製品の故障または異常を確認したら、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜くか、電源コードを配電盤から外してください。また、修理が終わるまで誤って使用されることがないようにしてください。
- ・ 出力配線または負荷用電線などの電流を流す接続線は、電流容量に余裕のあるものをお選びください。
- ・本製品を分解・改造しないでください。改造の必要がある場合は、購入元または 当社営業所へご相談ください。



保守・点検

- ・ 感電事故を防止するため保守・点検を行う前に、必ず電源プラグをコンセントか ら抜くか、配電盤のスイッチをオフにしてください。
- ・ 保守・点検の際、外面カバーは取り外さないでください。
- ・ 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、クリーニング、校正を お勧めします。



調整・修理

・本製品の内部調整や修理は、当社のサービス技術者が行います。調整や修理が必要な場合は、購入元または当社営業所へご依頼ください。

目 次

安	全記	弓について
ご	使用	上の注意
第	1章	概説 1-1_
	1.1	本書について 1-2
	1.2	製品の概要
	1.3	特徴
	1.4	オプション1-5
第	2章	設置と使用準備 2-1
	2.1	開梱時の点検
		2.1.1 フレーム2-2
	22	2012 9月 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
	2.3	移動時の注意
	2.4	負荷ユニットの装着
	2.5	電源コードの接続2-8
	2.6	電源投入 2-9
	2.7	負荷配線2-11
		2.7.1 配線に関する留意事項 2-11
		2.7.2 後面負荷入力端子への接続2-15
		2.7.3 前面負荷入力端子への接続2-17
第	3章	各部の名称と機能 3-1
	31	前面パネル
		3.1.1 フレーム
		3.1.2 負荷ユニット (チャンネル)3-8
	3.2	後面パネル3-10
第	4章	基本操作 4-1
	4.1	パネル操作の基本4-2
	4.2	ロードオン・オフ 4-3
	4.3	基本操作 4-6
	4.4	保護機能・アラーム 4-9
		4.4.1 保護機能4-9
		4.4.2 アラーム 4-10
		4.4.3 検出値の設定 4-12

5.1	ソフトスタート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
5.2	ABC プリセットメモリ	5-3
5.3	スイッチング機能	5-5
5.4	スルーレートの設定	5-7
5.5	経過時間表示と自動ロードオフタイマ	5-8
5.6	シーケンス機能	5-9
	5.6.1 シーケンスの編集	5-9
	5.6.2 シーケンスの実行	5-11
	5.6.3 例題シーケンス	5-13
5.7	リモートセンシング機能	5-15
5.8	キーロック機能	5-16
5.9	コンフィグレーション設定	5-17
5.10	外部コントロール	5-21
	5.10.1 FRAME CONT コネクタ	5-21
	5.10.2 CH CONT コネクタ	5-25
5.11	並列運転	5-29
5.12	セットアップメモリ	5-31
5.13	工場出荷時設定	5-32
	5.13.1 工場出荷時設定 (全般)	5-33
	5.13.2 ABC プリセットメモリの工場出荷時設定	5-34
	5.13.3 セットアップメモリの工場出荷時設定	5-34
笛 6 音	リモートコントロール	6-1
카이루		0-1
6.1	概要	6-2
6.2	計測器インターフェース規格	6-2
6.3	SCPI コマンドを使用する	6-3

6.3	SCPI コマンドを使用する	6-3
	6.3.1 SCPI コマンドの階層	6-3
	6.3.2 パラメータフォーマット	6-6
6.4	インターフェースのセットアップ	6-10
	6.4.1 GPIB コントロール	6-10
	6.4.2 RS-232C コントロール	6-11
6.5	SCPI コマンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-13
	6.5.1 IEEE 488.2 共通コマンド	6-13
	6.5.2 チャンネル関連コマンド	6-17
	6.5.3 計測コマンド	6-18
	6.5.4 設定および操作コマンド	6-19
	6.5.5 トリガコマンド	6-24
	6.5.6 スイッチング機能コマンド	6-26
	6.5.7 入力状態コマンド	6-27
6.6	ステータスレジスタ	6-33

5-1

6.6.1	SCPI レジスタ	6-33
6.6.2	IEEE488.2 レジスタ	6-51

第7章 保守

7.1	保守	7-2
	7.1.1 パネル面の清掃	7-2
	7.1.2 ダストフィルタの清掃	7-2
	7.1.3 電源コードの点検	7-3
	7.1.4 内部点検	7-3
7.2	ヒューズの確認	7-4
7.3	校正	7-4
7.4	動作不良と原因	7-5
第8章	仕様	8-1
8.1	電気的仕様	8-2
8.2	外形寸法	8-8
付録		A-1
A.1	本機の動作領域	A-1
Α2		A-2
,	A.2.1 定電流 (CC) モードの動作説明	A-2
	A.2.2 定抵抗(CR)モードの動作説明	A-4
	A.2.3 定電圧(CV)モードの動作説明	A-6
	A.2.4 定電流+定電圧(CC+CV)モードの動作説明	A-8
	A.2.5 定抵抗+定電圧(CR+CV)モードの動作説明	A-10
A.3	各機種の動作領域	A-13
	A.3.1 PLZ150Uの動作領域	A-13
	A.3.2 PLZ70UA の動作領域	A-14
A.4	シーケンスプログラム作成表	A-15
A.5	SCPI コマンドリファレンス	A-16
A.6	エラーメッセージ一覧	A-23
	A.6.1 概要	A-23
	A.6.2 エラーリスト	A-23
索引		I-1

第1章 概説

この章では、本機の概要と特徴について紹介します。

1.1 本書について

本書は PLZ-U シリーズの下記の製品について説明しています。

フレーム

- PLZ-50F
- PLZ-30F
- 負荷ユニット
- PLZ150U
- ・PLZ70UA

適用する製品のバージョンについて

この取扱説明書は

フレームのバージョン

1.0X

負荷ユニットのバージョン

2.0X

の ROM を搭載した製品に適用します。

製品についてのお問い合わせの際には、下記のものをお知らせください。

形名(モデル名)

ROM のバージョン

製造番号(フレームは後面下部に、負荷ユニットは上面に記載されています) なお、ROM バージョンの確認方法は「2.6 電源投入」を参照してください。

1.2 製品の概要

PLZ-Uシリーズは定電流、定抵抗、定電圧の3つの動作モードをもつ小型・高性能多チャンネル電子負荷装置です。

本体は、「フレーム」と「負荷ユニット」で構成されます。コントロール部の「フレーム」に 負荷部の「負荷ユニット」を挿入して使用します。フレームPLZ-30Fでは3チャンネル、フ レームPLZ-50Fでは5チャンネルまで負荷ユニットを実装することができます。

負荷ユニットの並列運転によって電流容量や電力容量を増加させることができます。電力容量は75Wから750W(PLZ-50FにPLZ150Uを5台実装した場合)まで組み合わせることができます。

高速応答と設定分解能の高精度化に加え、ソフトスタート機能、可変スルーレート、スイッチング機能、ABC プリセットメモリ、4本のセットアップメモリ、シーケンス機能等の多彩な機能を備えています。

GPIB、RS-232C の通信機能が標準装備されていますので、各種検査システムへの組み込みが容易で、電池、DC/DC コンバータ、SW 電源などの試験や、多出力電源などの試験 に便利です。

1.3 特徵

PLZ-U シリーズは、高機能の定電流、定抵抗、定電圧機能に加えて、次のような各 種機能を装備しています。

小型軽量

3 チャンネルで約11 kg、5 チャンネルで約17 kg と小型、軽量、コンパクトです。

高速応答

定電流モードでは、電流の立上がり、立下りスルーレートで 2.4 A/µs(PLZ150U)が可能です(立上がり、立下り時間換算で 10 µs)。直流電源の過渡応答試験や擬似 負荷として、実負荷に近いシミュレーションが可能です。

高精度・高分解能

3 レンジを内蔵し、広いダイナミックレンジと高精度を両立しています。最大 5 桁 表示の電圧・電流・電力測定機能と、10 µA(PLZ70UA)、20 µA(PLZ150U)の 最小設定分解能を実現しています。

可変スルーレート

定電流モード、定抵抗モードでは電流スルーレートを連続可変できます。スイッチ ング動作時の配線インダクタンスによる過渡的な電圧降下や、定電圧電源等のトラ ンジェントの抑制が可能です。

多チャンネル化

PLZ-50F は5 チャンネルまで、PLZ-30F は3 チャンネルまで実装することができま す。各チャンネルはアイソレーションされ、それぞれ独立動作または連動動作が可 能です。フレームには異なった負荷ユニット(PLZ150U および PLZ70UA)を搭載 することができます。

低騒音

感熱可変速ファンの採用と冷却構造の追求により、高い信頼性と低騒音を実現して います。

大容量化

隣り合う同一種類の負荷ユニットにおいて最大5台までの並列運転が可能です。 PLZ-50F に PLZ70UA を5台並列で375Wを実現 PLZ-50F に PLZ150U を5台並列で750Wを実現

0 V タイプ

PLZ70UA は入力動作電圧 0 V タイプです。燃料電池の単セル試験では必須の性能 です。また、低消費電力化および半導体プロセスの微細化のため、半導体デバイス はますます低電圧化されています。これらの電源の評価に対応することができま す。

ABC プリセットメモリ機能

各動作モード、レンジごとに使用頻度の高い 3 つの設定値をプリセットできます。 ロードオン中でもスピーディな設定の切換が可能です。

負荷シミュレーションが可能

定電流、定抵抗モードでは最小 1 ms 間隔で最大 255 ステップのシーケンスプログ ラムを設定できます。チャンネルごとに独立した設定を同時に実行可能です。

優れた操作性

設定操作をフレームのパネルに集約しました。チャンネルごとに測定電圧、測定電 流を同時に表示しながら片手操作で設定可能です。アナログ感覚のロータリノブと 直感的でわかりやすいシンプルな操作性は、初めてでもすぐに使える簡単操作で す。

負荷入力端子

負荷入力端子は前面および後面に設けているため、組込み用途に適しています。

リモートセンシング端子

前面および後面に、リモートセンシング端子を設けているため、より正確な特性試 験が可能です。

豊富な保護機能

過電流保護 (OCP)、過電力保護 (OPP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護(UVP)。過 熱保護 (OHP)、および逆接保護(RVP)の保護機能を搭載しています。OCP、OPP、 UVP はチャンネルごとに設定値を可変できますので被試験機器ごとに保護の最適 化が図れます。

外部コントロール

各チャンネルごとに外部電圧リファレンスの入力や、ロードオン・オフが可能です。 フレームコントロール端子からはチャンネル連動した ABC プリセットメモリの呼び出し、セットアップメモリの呼び出し、およびロードオン・オフが可能です。

フレーム間制御

フレーム間制御信号を接続することにより、1 台のフレームから複数のフレームを 制御できます。ロードオン・オフやプリセット値の呼び出しが可能です。

セットアップメモリ機能

4 通りのパネル設定を保存することができます。用途に応じた設定を容易に呼出して試験を行なうことができます。

GPIB、RS-232C の通信機能を標準装備

GPIB、RS-232Cを標準装備しています。パネル設定、入力電圧、電流、電力のリードバックが可能なため、各種試験システムへの組込みも容易です。

1.4 **オプション**

ラック組み込みオプション

下記のラック組み込み用のオプションを用意しています。 詳しくは、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

表1-1 組込用オプション

品名	形名	適用モデル	備考
ラックマウント	KRB3-PLZ-50F		インチラッ ク EIA 規格用
ブラケット(図 1-1)	KRB150-PLZ-50F		ミリラッ ク JIS 規格 用
ラックマウント	KRB3-PLZ-30F		インチラッ ク EIA 規格用
ブラケット(図 1-2)	KRB150-PLZ-30F		ミリラッ ク JIS 規格用



図 1-1 ラックマウントブラケット(PLZ-50F)



単位:mm

図 1-2 ラックマウントブラケット(PLZ-30F)

コントロール用フラットケーブル

フレーム間制御において、フレーム間を接続するコントロール線です。下記の2種類の長さを用意しています。

形名	コード	長さ	適用
PC01-PLZ-4W	84540	300 mm	フレーム問の培結
PC02-PLZ-4W	84550	550 mm	

第2章 設置と使用準備

この章では、開梱から実際に使用する前までを説明します。

2.1 **開梱時の点検**

製品がお手元に届きしだい、下記の付属品が正しく添付されているか、輸送中に損 傷を受けていないかをお確かめください。

万一、損傷または不備がございましたら、購入先または当社営業所にお問い合わせ ください。

注記 ・ 梱包材は本製品を輸送する際に必要になりますので、保存しておかれることを お勧めします。

2.1.1 フレーム



2.1.2 負荷ユニット

負荷ユニット1台ごとに以下の付属品が添付されます。



[Q1-500-077]

□ 後面負荷入力端子カバー



(M3-112-026)

□ 負荷入力端子用ねじセット(各2個)



□ 後面センシング端子用ねじ(M3-6:2個) [負荷ユニットに実装されています。]

図 2-2 付属品 (負荷ユニット)

□ 負荷ユニット固定用ねじ(M3-10:2個) [負荷ユニットに実装されています。]

2.2 **設置場所の注意**

本機を設置する際の注意事項です。必ず守ってください。

可燃性雰囲気内で使用しないでください。

爆発や火災を引き起こす恐れがありますので、アルコールやシンナーなどの可燃物 の近く、およびその雰囲気内では使用しないでください。

高温になる場所、直射日光の当たる場所を避けてください。

発熱・暖房機の近く、および温度が急に変化する場所に置かないでください。

動作温度範囲:0 ~ +40

保存温度範囲:-20 ~ +70

湿度の高い場所を避けてください。

湯沸かし器、加湿器、水道の近くなど湿度の高い場所には置かないでください。 使用湿度範囲内でも結露する場合があります。その場合には、完全に乾くまで本機 を使用しないでください。

動作湿度範囲:20%~85%RH(結露なきこと)

保存湿度範囲:90%RH以下(結露なきこと)

腐食性雰囲気内に置かないでください。

腐食性雰囲気内や硫酸ミストの多い環境に設置しないでください。本機内部の導体 腐食やコネクタの接触不良などを引き起こすと、誤動作や故障の原因になり、火災 につながることがあります。

ほこりや塵の多い場所に置かないでください。

ほこりや塵の付着により、感電や火災につながることがあります。

風通しの悪い場所で使用しないでください。

本機は強制空冷です。後面以外の面の吸気口から空気を取り込み、後面へ排出しま す。熱がこもり、火災の原因になりますので、吸気口および排気口をふさがないよ うに周囲に充分な空間を確保してください。吸気口および排気口との壁面(または 障害物)との間は必ず 20 cm 以上あけてください。

排気口からは熱風(周囲温度より20 位高い)が出ますので、熱に弱い物を置かないでください。

POWER スイッチの周囲は充分な空間を確保してください。

POWER スイッチの操作が困難になるような場所へ設置したり、その操作が困難になるようなものを置かないでください。

本機の上に物を乗せないでください。

特に、重たい物を乗せると、故障の原因になります。

傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、破損やけがの原因になります。

周囲に強力な磁界や電界がある場所や入力電源の波形ひずみやノ イズが多い場所で使用しないでください。

本製品が誤作動する可能性があります。

周囲に感度の高い測定器や受信機がある場所で使用しないでくだ さい。

本機から発生するノイズにより、機器が影響を受けることがあります。

工業環境で使用してください。

本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合 には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少 させる特別な措置が必要となることがあります。

2.3 移動時の注意

本機を設置場所まで移動する、または本機を輸送する際には、次の点に注意してく ださい。

POWER スイッチをオフにしてください。

POWER スイッチをオンにしたまま移動すると、感電や破損の原因になります。

接続されているすべての配線をはずしてください。

ケーブル類をはずさないで移動すると、断線や転倒によるけがの原因になります。

2.4 負荷ユニットの装着

負荷ユニットをフレームの空きスロットに取り付けます。負荷ユニットにはチャン ネル番号が自動的に割り当てられます。チャンネル番号は前面に向かって、一番左 側が CH1 となります。

▲警告 · POWER スイッチをオフにしてください。POWER スイッチをオンにしたまま 装着すると、感電や破損の原因になります。

取り付け手順

1. 装着するスロットのブランクパネル(前面および後面)を取り外します。





- 2. 負荷ユニットを両手で持ち、ゆっくりと装着するスロットへ挿入します。
 負荷ユニットのパネル面とフレームのパネル面がほぼフラットになっていることを確認してください。
- 3. 付属の、ユニット固定用ねじ(M3-10)を使って、負荷ユニットを固定します。



図 2-4 負荷ユニットの装着

注記 · ねじを使って固定すると、負荷ユニットは確実に接地されます。安全のために、 必ずねじによる固定を行ってください。

取り外し手順

- 取付手順3の、ユニット固定用ねじ(M3-10)を外します。
 取り外したねじは負荷ユニットを再び取り付けるときに必要になりますので、 なくさないように保管してください。
- 2. 負荷ユニットを両手で持ち、ゆっくりとスロットから引き出します。

.....

注記 · 冷却効果が悪化し、故障の原因になります。空いたスロットには、前面および 後面ともに必ずブランクパネルを取り付けてください。

2.5 電源コードの接続

▲ 警告 感電の恐れがあります。

- ・ 本製品は IEC 規格 Safety Class I の機器(保護導体端子を備えた機器)です。感 電防止のために必ず接地(アース)してください。
- ・本製品は電源コードの接地線によって接地されます。電源プラグは、必ず電気 設備技術基準に基づく D 種接地工事が施された接地極付コンセントへ接続して ください。

- 注記 ・ AC 電源ラインへの接続には、付属の電源コードを使用してください。定格電圧 またはプラグの形状によって、付属の電源コードが使用できない場合には、専 門の技術者が 3m 以下の適切な電源コードと交換してください。電源コードの 入手が困難な場合には、購入先または当社営業所へ相談してください。
 - プラグ付き電源コードは緊急時に AC 電源ラインから本製品を切り離すために 使用できます。いつでもプラグをコンセントから抜けるように、プラグを容易 に手が届くコンセントに接続してください。
 - ・ 付属の電源コードをほかの機器の電源コードに使用しないでください。

本製品は IEC 規格過電圧カテゴリ の機器(固定設備から供給されるエネルギー消 費型機器)です。

- 1. POWER スイッチをオフにします。
- 3. 後面パネルの AC インレット (AC INPUT) に電源コードを接続します。
- 4. 電源コードのプラグを接地極付コンセントに差し込みます。



図 2-5 接地極付コンセント

2.6 電源投入

動作確認

- <u>1.</u> POWER スイッチをオフ(O)にします。
- 2. 電源コードが正しく接続されていることを確認します。

 「2.5 電源コードの接続」を参照してください。
- 3. 前面および後面の DC INPUT (負荷入力端子)に何も接続されていないことを 確認します。



図 2-6 形名とバージョンの確認画面(表示例)

4. POWER スイッチをオン(|)にします。

[一旦全ての LED が点灯し、形名とバージョンが表示されます。] [形名とバージョンの表示は約1秒間です。その後、負荷ユニットの表示は測定値に、フレームの表示は設定値になります。]

注記 ・ 電源投入時の動作は、シーケンスプログラムの長さにより、チャンネル当たり 最大で約2秒かかります。

- <u>5.</u> 負荷ユニットのチャンネル番号表示を確認します。 チャンネル番号は前面に向かって左から実装順に、CH1、CH2となります。 [負荷ユニットの測定値表示は概略ゼロを示します。]
- フレームの LOAD キーを押して、キー左上の LED ランプが点灯することを確認します。
- <u>7.</u> もう一度、LOAD キーを押して、キー左上の LED ランプが消灯することを確認します。

8. POWER スイッチをオフにして、動作確認作業を終了します。

▲ 注意 ・ 故障の原因となりますので、POWER スイッチのオフにしてから再度オンにするときは、5 秒以上の間隔を空けてください。

手順通りの動作をしない場合

下記の対策を講じても同じ状態の場合には、購入先または当社営業所にお問い合わ せください。

何も表示されない

POWER スイッチをオフにして、電源コードの接続を確認してください。

負荷ユニットの表示が形名とバージョン表示のままで停止している。

POWER スイッチをオフにして、負荷ユニットが正しく装着されていることを確認 してください。

アラームが発生する

「4.4 保護機能・アラーム」を参照してください。

2.7 負荷配線

本機の機能を正確に、安定して動作させるためには、正しい負荷配線が必須です。

2.7.1 **配線に関する留意事**項

配線に使用する電線

▲ 注意 ・ 負荷配線は、電流に対して充分に余裕のある線径で、不燃性または難燃性の丈夫な被覆を有するものを使用してください。

負荷配線に使用する電線の抵抗が大きいと、電流を流したときに大きな電圧降下が 発生して、負荷入力端子の電圧が本機の最低動作電圧以下になってしまう場合があ ります。表 2-1 を参考に、できる限り太い電線を選んでください。

公称断面積 [mm ²]	AWG	(参考断面積) [mm ²]	許容電流 (*) [A] (Ta=30)	当社推奨電流 [A]
2	14	(2.08)	27	10
3.5	12	(3.31)	37	-
5.5	10	(5.26)	49	20
8	8	(8.37)	61	30
14	6	(13.3)	88	50
22	4	(21.15)	115	80
30	2	(33.62)	139	-
38	1	(42.41)	162	100
50	1/0	(53.49)	190	-
60	2/0	(67.43)	217	-
80	3/0	(85.01)	257	200
100	4/0	(107.2)	298	-
125	-	-	344	-
150	-	-	395	300
200	-	-	469	-
250	-	-	556	-
325	-	-	650	-

表 2-1 電線の公称断面積と許容電流

* 電気設備技術基準 第172条(省令第57条)「低圧屋内配線の許容電流」より

負荷配線のインダクタンス

負荷配線にはインダクタンス L があります。電流 I が短時間に変化すると、配線 ケーブル両端に大きな電圧が発生します。この電圧は、試験する機器(被試験機器) のインピーダンスが小さい場合には、電子負荷装置の負荷入力端子にすべて印加さ れます。負荷配線のインダクタンス L と、電流 I の変化によって発生する電圧 E(以 下、発生電圧)は下式で表されます。



ー般的にケーブルのインダクタンスは、長さ1m当たり約1µHです。負荷配線として、試験する機器(被試験機器)と電子負荷装置間を10m(正極配線と負極配線の合計長)のケーブルで配線すると、電流変化が2A/µsであれば、発生電圧は20Vになります。

負荷入力端子の負極側は、外部コントロール信号の基準電位となっています。発生 電圧によって外部制御端子に接続された機器が誤作動する場合があります。 定電圧、定抵抗モードでは、負荷入力端子の電圧で負荷電流を変化させます。発生 電圧によって動作に影響を受けやすくなります。

試験する機器(被試験機器)との配線は、できるだけ短くして撚ってください。

負荷配線が長い場合や大きなループがある場合、配線のインダクタンスが増大して スイッチング動作時の電流変化により大きな電圧降下が生じます。

負荷入力端子の電圧瞬時値が最低動作電圧未満になると、回復応答が大幅に遅れま す。これをきっかけに電子負荷装置が不安定な発振やハンチング動作を起こす場合 があります。場合によっては本機の最大入力電圧を超え、破壊に至る場合もありま す。



図 2-8 不安定な発振やハンチング動作の波形例

特に、スルーレート設定値が大きな場合や、並列運転により大電流でスイッチング 動作をさせる場合には、注意が必要です。

インダクタンスにより生じる電圧が本機の最低動作電圧および最大入力電圧範囲 内になるように配線を極力短く撚って配線するか、スルーレート設定を小さくして 使用してください。

高速応答動作が不要な場合には、スルーレートを小さく設定してください。

I/ Tが小さくなるので、負荷配線のインダクタンスを低減できなくても、発生 電圧が低減できます。

直流動作の場合も電流の位相遅れにより、本機の制御が不安定になり発振現象を起 こす場合があります。この場合も配線を極力短く撚って配線してください。

直流動作だけで良い場合は、負荷入力端子に図 2-9 のようにコンデンサと抵抗を接続することにより、発振を軽減することができます。この場合は、コンデンサはその許容リップル電流以下で使用してください。



図 2-9 配線の長さ

過電圧

▲ 注意 ・ 破損の危険があります。最大電圧 DC150V を超える電圧を負荷入力端子に加え ないでください。

> 負荷入力端子に加えることができる最大電圧は DC150V です。これを超える電圧で は使用できません。過電圧が加わると、アラーム表示とともに警告音(ブザー)が 鳴り、ロードオフになります。直ちに試験する機器の電圧を下げてください。

極性

▲ 注意 ・ 極性をまちがえて接続すると過電流が流れ、本機および試験する機器を破損する恐れがあります。

負荷入力端子の極性と試験する機器の極性は、同極性どうしで接続してください。 極性をまちがえて接続すると、アラーム表示とともに警告音が鳴ります。直ちに試 験中の機器の出力をオフにしてください。

注記・警告音は、約0.6 V以上の逆電圧が加わると鳴ります。



正しい接続

誤接続



2.7.2 後面負荷入力端子への接続

- ▲ 警告 ・ 感電の危険があります。通電中の負荷入力端子には触れないでください。また、 必ず負荷入力端子カバーを使用してください。
 - 前面負荷入力端子と後面負荷入力端子は内部で連結されているので、一方に入力された電圧は直接もう一方に出力されます。
- ▲ 注意 ・ 破損の危険があります。前面負荷入力端子と後面負荷入力端子には同時に機器 を接続しないでください。
 - ・ 過熱の危険があります。電線には圧着端子を付け、付属のねじセットを使用して接続してください。

後面負荷入力端子の接続手順

- 1. POWER スイッチをオフにします。
- <u>2.</u> 試験する機器の出力がオフであることを確認します。
- 3. 後面負荷入力端子に負荷電線を接続します(図 2-11)。
- <u>4.</u> 後面負荷入力端子カバーを取り付けます。端子カバーの使用方法は、図 2-12 および図 2-13 を参照してください。
- 5. 接続極性を確認し、試験する機器の出力端子に負荷電線を接続します。



図 2-11 後面負荷入力端子への接続



図 2-12 後面負荷入力端子カバーの取付 1



図 2-13 後面負荷入力端子カバーの取付 2

2.7.3 前面負荷入力端子への接続

- 注記 · 本機の仕様は後面負荷入力端子において規定されています。前面負荷入力端子 では仕様を満足しない場合があります。
 - ・ 各ユニットの前面負荷入力端子の最大入力電流は 30 A です。
- 於警告 ・ 感電の危険があります。通電中の負荷入力端子には触れないでください。また、 必ずバインディングポストカバーを使用してください。
 - 前面負荷入力端子と後面負荷入力端子は内部で連結されているので、一方に入力された電圧は直接もう一方に出力されます。
- ▲ 注意 ・ 破損の危険があります。前面負荷入力端子と後面負荷入力端子には同時に機器 を接続しないでください。
 - ・ 過熱の危険があります。電線には圧着端子を付け、ノブで確実に締め付けてく ださい。
 - 1. POWER スイッチをオフにします。
 - 2. 試験する機器の出力がオフであることを確認します。
 - 前面負荷入力端子に負荷電線を接続します。
 負荷電線の接続方法については、図 2-14を参照してください。
 - 4. 接続極性を確認し、試験する機器の出力端子に負荷電線を接続します。



図 2-14 前面負荷入力端子への接続



第3章 各部の名称と機能

この章では、フレームおよび負荷ユニットの前面パネル、後面パネルについて、そ の名称と機能を説明します。

説明では、フレームに実装されている負荷ユニットをチャンネルと呼びます。

3.1 前面パネル

⚠ 警告	•	感電の危険があります。通電中の負荷入力端子には触れないでください。また、
		必ず負荷入力端子カバーを使用してください。
	•	前面負荷入力端子と後面負荷入力端子は内部で連結されているので、一方に入 力された電圧はもう一方に出力されます。
∧ 注音	_	

- 1 注意 ・ 破損の危険があります。前面負荷入力端子と後面負荷入力端子には同時に機器 を接続しないでください。
 - ・ 使用しないスロットには、必ずブランクパネルを取り付けてください。
 - ・ ほこりやちりの多い場所、換気の悪い場所での使用は避けてください。
 - ・ 前面の空気取入れ口、および後面の空気排出口を塞がないでください。

3.1.1 フレーム



図 3-1 フレーム前面パネル

注記 ・ SHIFT キーを押しながら他のキーを押すと、キーの下側に表示されている機能 (青色表示)を受け付けます。

- 本書では SHIFT キーを押しながら他のキーを押す操作について「SHIFT+(キー 上側の表示)」と表記します。
- [1] POWER

本機の POWER スイッチです。押すたびにオン、オフを繰り返します。SHIFT キー を押しながら POWER スイッチを押すと(SHIFT+POWER)パネルの設定は工場出 荷時設定になります。詳細については「5.13 工場出荷時設定」を参照してください。

[2] REMOTE

機能拡張用コネクタです。現在は使用できません。

[3] LOAD **+**-

全てのチャンネルのロードオン・オフを同時に制御し、押すたびにロードオン・オ フを繰り返します。ロードオン時はフレームの LOAD LED、およびロードオンして いるチャンネルの LOAD LED が点灯します。ただし独立動作がオン(INDEP キー が点灯)のチャンネルはロードオン・オフ制御を受け付けません。

[4] CC、CR、CV/+CV **+**-

選択されているチャンネルの動作モードを選択するキーです。ロードオン中にこれ らのキーを押すとロードオフになります。

[4-1] CC

動作モードを CC モードに切り替えます。CC モードではこのキーと負荷ユニットの動作モード表示が点灯します。

[4-2] CR

動作モードを CR モードに切り替えます。CR モードではこのキーと負荷ユニット の動作モード表示が点灯します。

[4-3] CV/+CV

C٧

動作モードを CV モードに切り替えます。CV モードではこのキーと負荷ユニット の動作モード表示が点灯します。

+CV

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + CV) CC モードまたは CR モードにさらに CV モードを加えた動作モードが設定されます。CC モードなら CC+CV モードに、CR モードなら CR+CV モードになります。

[5] RANGE/V RANGE +-

選択されているチャンネルのレンジを選択するキーです。ロードオン中にこれらの キーを押すと一旦ロードオフになり、レンジが切り替わると自動的にロードオンし ます。 RANGE

各動作モードにおいて CC/CV レンジを切り替えます。RANGE キーを押すたびにレ ンジが「L M H」の順に切り替わります。現在のレンジはフレームおよびチャ ンネルのレンジ表示 (CC/CR RANGE)で確認できます。

V RANGE

CV モード、CC+CV モード、または CR+CV モードの場合に SHIFT キーを押しなが らこのキーを押す (SHIFT + RANGE)たびに、CV レンジが「L H」の順に切り 替わります。現在のレンジはフレームおよび負荷ユニットの CV RANGE LED で確 認できます。

[6] SET **+**-

選択されているチャンネルの CC モードの電流値、CR モードの抵抗値、または CV モードの電圧値を設定する場合に押します。

CC+CV モードおよび CR+CV モードでは、SET キーを押すたびに電流値と電圧値 を交互に切り替えて設定します。

[7] ロータリノブ

本機は、ロータリノブを回すことによって各種の数値設定を行います。

[8] SHIFT **+**-

SHIFT を押しながら他のキーを押すとキーの下側(青字)に表示されている機能を 受け付けます。SHIFT を押さずに他のキーを押すとキーの上側に記載されている機 能を受け付けます。

[9] レンジ表示

選択されているチャンネルの CC/CR/CV 各動作モードのレンジを示す LED が点灯 します。

[10] チャンネル表示

負荷ユニットの ENTRY キーを押すと、選択した負荷ユニットのチャンネル番号が 表示されます。

[11] 設定値表示

各設定値、セットアップメモリ番号、コンフィグレーション設定値等を表示します。

[12] 単位表示

設定値の単位を示す LED が点灯します。

- [13] SW、SEQ、STORE 表示
- [13-1]SW 表示

選択されているチャンネルがスイッチングモード時に点灯します。

[13-2]SEQ 表示

選択されているチャンネルがシーケンスモード時に点灯します。

[13-3] STORE 表示

セットアップメモリのストア待ちの時に点灯します。ENTER キーを押してストア が確定すると消灯します。
[14] A,B,C **+**-

選択されているチャンネルの各モード、各レンジごとにA、B、C、3つのプリセット値の保存および呼び出しができます。

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + A、B、または C)、全ての チャンネルのプリセット値を同時に呼び出すことができます。ただし独立動作がオ ン(INDEP キーが点灯)のチャンネルは制御されません。

[15] スイッチング機能、シーケンス機能等

[15-1] SW ON/SEQ **+**-

SW ON

選択されているチャンネルのスイッチングモードをオンまたはオフにします。ス イッチングモード時には、SW LEDが点灯します。スイッチングモードはCC モー ドおよび CR モードで有効です。

SEQ

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + SW ON) 選択されている チャンネルがシーケンスモードになります。シーケンスモードではこのキーとフ レームおよびチャンネルの SEQ LED が点灯します。

[15-2] LEVEL/STEP/UVP +-

LEVEL

選択されているチャンネルのスイッチングモードのスイッチングレベルを設定す る場合に押します。スイッチングモードでは設定値(SET値)とレベル値を交互に 切り替えます。

STEP

選択されているチャンネルのシーケンスモードのステップ番号を設定する場合に 押します。

UVP

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + LEVEL/STEP) 選択されて いるチャンネルの低電圧保護(UVP)の値を設定できます。

[15-3] FREQ/TIME/TIMER +-

FREQ

選択されているチャンネルのスイッチングモードのスイッチング周波数を設定す るときに押します。

TIME

選択されているチャンネルのシーケンスモードのステップ時間を設定します。

TIMER

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + FREQ/TIME) 選択されてい るチャンネルの自動ロードオフタイマが設定できます。 [15-4] DUTY/RPT **+**-

DUTY

選択されているチャンネルのスイッチングモードのデューティ比を設定するとき に押します。

RPT

選択されているチャンネルのシーケンスモードのプログラム繰り返し回数を設定 します。

[16] スルーレート、ソフトスタート等

[16-1] SLEW RATE/S.START +-

SLEW RATE

選択されているチャンネルのスルーレート値を設定するときに押します。

S.START

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + SLEW RATE) 選択されて いるチャンネルのソフトスタート時間が設定できます。

[16-2] OCP/OPP **+**-

OCP

選択されているチャンネルの過電流保護(OCP)の値を設定するときに押します。

OPP

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + OCP) 選択されているチャンネルの過電力保護(OPP)の値を設定できます。

[17] EXT/RMT/KEY LOCK 表示

EXT

後面の FRAME CONT を使用して制御を行っている時に点灯します。

RMT

リモートコントロール時に点灯します。

KEY LOCK

ロック状態時に点灯します。

[18] RECALL/STORE 機能等

[18-1] RECALL/STORE +-

RECALL

セットアップメモリに保存されたパネル設定を呼び出します。このキーを押すと、 このキーが点灯し、設定値表示にメモリ番号が表示されます。メモリ番号はロータ リーノブで設定します。 STORE

現在のパネル設定を保存するセットアップメモリ番号を表示します。SHIFT キーを 押しながらこのキーを押すと(SHIFT + RECALL) このキーと、ディスプレイの ストア表示が点灯すると共にメモリ番号が表示されます。メモリ番号はロータリー ノブで設定します。

[18-2]ENTER **+**-

セットアップメモリの保存または呼び出す場合、メモリ番号の確定に使用します。 [18-3] LOCAL/KEY LOCK **キー**

LOCAL

本機のリモートコントロール時に、本機でのパネル操作(ローカル操作)に切り替 えます。

KEY LOCK

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すたびに(SHIFT + LOCAL) ロックまたは ロック解除ができます。ロック解除のときは、「ピッ」という確認音がするまで数 秒間押し続けてください。

[18-4] CLEAR/CONFIG +-

CLEAR

アラーム発生時にアラームを解除します。ただし、アラームの発生原因を取り除か ない限り、解除できません。

CONFIG

SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと(SHIFT + CLEAR) コンフィグレー ションモードに切り替わります。

3.1.2 負荷ユニット(チャンネル)



図 3-2 前面パネル(負荷ユニット)

[1] DC INPUT (前面負荷入力端子)

試験する機器と本機を接続する端子です。負荷入力端子は前面と後面にあり、両者 は内部で並列に接続されています。

[2] 前面リモートセンシング端子

センシング線を接続する端子です。リモートセンシング端子は前面と後面にあり、 両者は内部で並列に接続されています。

[3] LOAD **+**-

チャンネルごとにロードオンまたはロードオフします。ロードオン時は LOAD の LED が点灯します。

[4] レンジ表示

CC/CR/CV 各動作モードのレンジを示す LED が点灯します。

[5] 動作モード表示

設定されている動作モードを緑色で、またロードオンして実際に動作している状態 を赤色で示します。

[6] ABC プリセットメモリ表示

ABC プリセットメモリが呼び出された場合、該当する LED が点灯します。

[7] チャンネル表示

負荷ユニットのチャンネル番号を表示します。チャンネル番号は、前面に向かって 左から実装順に、CH1、CH2 となります。

[8] 測定値表示

単位表示と組合せて負荷ユニットの測定値を表示します。「電圧・電流」、「電圧・電 力」、「電流・電力」、「経過時間・アラーム」、または「ロードオフ電圧」を表示しま す。表示の切り替えは DISP キーで行います。アラームは解除されるまで表示します。

[9] 単位表示

測定値の単位を LED 表示します。

- [10] SW/SEQ/EXT/ALM 表示
- [10-1]SW

スイッチングモード時に点灯します。

[10-2] SEQ

シーケンスモード時に点灯します。

[10-3]EXT

外部コントロール時に点灯します。

[10-4] ALM

アラーム発生時に点灯します。

[11] DISP **+**-

このキーを押すたびに、測定値表示が切り替わります。 「電圧・電流」、「電圧・電力」、「電流・電力」、「経過時 間・アラーム」、または「ロードオフ電圧」の組合せを 切り替えます。 電圧・電流
 ●
 電圧・電力
 ●
 電流・電力
 ●
 経過時間・アラーム
 ●
 □ードオフ電圧

[12] INDEP **+**-

ロードオン・オフおよび ABC プリセットメモリ機能に関して、負荷ユニットを独 立動作させたいとき使用します。独立動作の場合はこのキーが点灯します。

[13] ENTRY **+**-

操作しようとする負荷ユニットを選択します。このキーを押すと、キーが点滅しフ レーム内のチャンネル表示に選択された負荷ユニットのチャンネル番号が表示さ れます。

[14] 空気取り入れ口(ルーパ)

本機内部を冷却するために、外部の空気を取り入れます。

ダストフィルタが内蔵されています。ダストフィルタは定期的に清掃してください。

3.2 後面パネル

- - 前面負荷入力端子と後面負荷入力端子は内部で並列に接続されているので、一 方に入力された電圧はもう一方に出力されます。
 - ・前面リモートセンシング端子と後面リモートセンシング端子は内部で並列に接続されているので、一方に入力された電圧はもう一方に出力されます。
- ▲ 注意 ・ 破損の危険があります。前面負荷入力端子と後面負荷入力端子には同時に機器 を接続しないでください。
 - ・ 使用しないスロットには、必ずブランクパネルを取り付けてください。
 - ・ ほこりやちりの多い場所、換気の悪い場所での使用は避けてください。
 - ・ 前面の空気取り入れ口、後面の排気口に物を置いたりして塞がないでください。 特に本機の後ろは、20 cm 以上のスペースを確保してください。



図 3-3 PLZ-30F 後面パネル(負荷ユニット装着時)

[1] DC INPUT (後面負荷入力端子)

試験する機器と本機を接続する端子です。前面の負荷入力端子とは並列に接続されています。

- ・ 接続方法については、「2.7.2後面負荷入力端子への接続」を参照してください。
- [2] +S,-S (後面リモートセンシング端子)

負荷配線の抵抗による電圧降下補正を行なうときに、センシング線を接続する端子 です。リモートセンシング端子は前面と後面にあり、両者は内部で並列に接続され ています。

[3] 空気排出口

本機内部を冷却するために、冷却ファンにより内部の空気を外に排出します。内部 温度の上昇に伴い、冷却ファンの速度は上昇します。

[4] 製造番号(シリアル No.)

フレームの製造番号です。

[5] AC INPUT

電源コードを接続するコネクタです。

[6] GPIB

本機を GPIB コントロールするときに、GPIB ケーブルを接続します。

- [7] RS-232C 本機を RS-232C コントロールするときに、RS-232C ケーブルを接続します。
- [8] FRAME CONT1,2 チャンネル全体のロードオン・オフやメモリの呼び出し等を外部から同時に行うた めのコネクタです。
- [9] CH CONT1,2,3(4,5)

チャンネルごとのロードオン・オフや外部電圧リファレンスによる制御を外部から 行うためのコネクタです。電流モニタ出力および制御用電源出力も備えています。

[10] ストリップゲージ

CH CONT コネクタ および前面センシング端子に使用しているスクリューレス端子 用のストリップゲージです。 4

第4章 基本操作

この章では、各動作モードの操作手順、その他の基本機能について説明します。

4.1 パネル操作の基本

チャンネルを選択して設定する

.

チャンネルの選択は、負荷ユニットの ENTRY キーを押します。選択したチャンネルの設定はフレームで行います。

.

注記 ・ ENTRY キー以外 (LOAD、INDEP、または DISP キー)でも、チャンネルを選 択することができます。

設定

フレームの機能キーを押してから、ロータリーノブを回して値を設定します。設定 できないキーを押すとブザーが鳴ります。



図 4-1 チャンネル選択

4.2 ロードオン・オフ

負荷ユニットとフレームの両方に LOAD キーがあります。ロードオン時にはキー左上の LED が点灯します。

PLZ70UA では、試験する機器の出力オン・オフを繰り返す場合には、試験する機器の出力は、オフにした後負荷入力端子電圧がほぼ0Vになってから再びオンにしないと、内部バイアス電源がオフしたままになるため、設定した電流を流せない場合があります。

▲ 注意 ・ ロードオン・ロードオフの手順を間違えると、破損する場合があります。次ページの手順を守ってロードオン・オフしてください。

注記 ・ ロードオン外部コントロール極性をローアクティブに設定しておくと、信号入 力端子を開放した場合、パネルからロードオンできません。詳しくは「5.10.2 CH CONTコネクタ」の「ロードオン・オフ」を参照してください。



図 4-2 INDEP キー /LOAD キー

ロードオン

複数のチャンネルを同時にロードオンする

フレームの LOAD キー押すと、独立操作に設定されていないチャンネルがすべて同時にロードオンします。チャンネル間におけるロードオンのタイミングに約 10 msのずれが生じることがあります。

- 1. すべてのチャンネルがロードオフになっていることを確認します。
- 同時にロードオンしたくないチャンネルの INDEP キーを押して、独立動作に 設定します。
 INDEP キーが点灯します。
- 同時にロードオンさせたいチャンネルの INDEP キーが消灯しているか、独立 操作に設定されているチャンネルの INDEP キーが点灯しているか、確認しま す。
- 4. 試験する機器の出力を本機へ入力します。負荷入力端子と試験する機器の出力 端子間にリレーや電磁開閉器などを入れて接続している場合には、リレーや電 磁開閉器をオンにします。
- フレームの LOAD キーを押してロードオンにします。
 独立操作に設定されていないチャンネルが同時にロードオンします。

1 つのチャンネルをロードオンする

- 1. チャンネルがロードオフになっていることを確認します。
- 2. 試験する機器の出力を本機へ入力します。負荷入力端子と試験する機器の出力 端子間にリレーや電磁開閉器などを入れて接続している場合には、リレーや電 磁開閉器をオンにします。
- 3. ロードオンしたいチャンネルの LOAD キーを押してロードオンにします。

ロードオフ

- 同時にロードオフしたい場合には、フレームの LOAD キーを押してロードオ フにします。1つのチャンネルをロードオフしたい場合には、ロードオフした いチャンネルの LOAD キーを押します。
- 2. 試験する機器の出力をオフにします。負荷入力端子と試験する機器の出力端子 間にリレーや電磁開閉器などを入れて接続している場合には、リレーや電磁開 閉器をオフにします。

ロードオン・オフに関する機能

ロードオンディレイ

ロードオンになるまでのディレイ時間を設定することができます。LOAD LED は ディレイ時間経過後、ロードオンになると点灯します。

この機能は無効(0ms)にすることもできます。工場出荷時設定値では0msになっています。詳しくは「5.9コンフィグレーション設定」を参照してください。

パワーオンロード

電源投入時に自動的にロードオンになります。工場出荷時設定値ではロードオフに なっています。詳しくは「5.9 コンフィグレーション設定」を参照してください。

自動ロードオフタイマ

ロードオフタイマを内蔵しています。ロードオンから設定した時間経過後にロード オフになります。工場出荷時設定では、タイマはオフになっています。

外部コントロール

外部信号を使用して、ロードオン・オフをコントロールすることができます。 詳しくは「5.10 外部コントロール」を参照してください。

経過時間表示

ロードオンからロードオフまでの時間を表示します。低電圧保護(UVP)機能と組 み合わせると、電池の放電開始から終止電圧になるまでの時間を測定することがで きます。

表示切り替えは 3-9 ページの「DISP キー」を、低電圧保護(UVP)機能の設定については、「4.4.3 検出値の設定」を参照してください。

ロードオフ電圧表示

ロードオフしたときの電圧を保持します。ロードオフの条件として、自動ロードオフタイマを設定しておくと、電池等の評価に使用できます。ロードオンでは現在の電圧を表示します。 表示切り替えは 3-9 ページの「DISP キー」を参照してください。

出力電圧の立ち上がり時間に追従させて本機の入力電流を立ち上 げる

定電流モード(CCモード)と定抵抗モード(CRモード)において、負荷側の入力 電流を緩やかに立ち上げるように設定できます(ソフトスタート)。 ソフトスタートについては、「5.1 ソフトスタート」を参照してください。

4.3 基本操作

本機は以下の3つの動作モードを備えています。また、定電流モードおよび定抵抗 モードでは、さらに定電圧モード(+CV)の動作を加えることができます。

- ・ 定電流モード(CC モード、CC+CV モード)
- ・ 定抵抗モード(CR モード、CR+CV モード)
- ・ 定電圧モード(CV モード)

各モードの動作説明は「A.2基本的な動作モード」を参照してください。

CC モードでは電流値(A)を、CR モードでは抵抗値()を、CV モードでは電圧値(V)を設定します。



図 4-3 定電流モードでの操作キー

操作手順

1. チャンネルを選択します。

設定したいチャンネルのENTRY キーを押します。

[チャンネルの ENTRY キーが点滅します。]

[フレームのチャンネル表示に選択したチャンネル番号が表示され、そのチャンネルの設定変更ができる状態になります。]

2. 動作モードを設定します。

CC、CR、またはCV キーを押します。

[選択したキーが点灯し、動作モードが設定されます。] CC および CR モードに CV モードを加えたい場合は、+CV(SHIFT+CV)キー を押します。解除するにはもう一度+CV(SHIFT+CV)キーを押します。 3. レンジを設定します。

CC および CR モードでは RANGE キーを押して、CC/CR レンジを設定します。

[RANGE キーを押すたびに「L(Low) M(Mid) H(High)」の 順にレンジ LED が点灯し、レンジが切り替わります。]

CV モードでは V RANGE (SHIFT + RANGE) キーを押して、CV レンジを設 定します。

[V RANGE (SHIFT + RANGE) キーを押すたびに「H (High) L (Low)」の順にレンジ表示の LED (V RANGE) が点灯し、CV レンジ が切り替わります。]

仕様」を参照してください。

<u>4.</u> 設定値を変更します。

SET キーを押して、ロータリノブを回します。

+CV モードを加えた場合は、SET キーを押すたびに、CC SET とCV SET が交 互に切り替わります。単位表示を確認してください。

[CR モードでは、設定値表示上段に抵抗値()が、下段にコンダク タンス値(S)が表示されます。コンダクタンス値の単位表示はありま せんが、抵抗値の単位が m のときは S、同様に および k のとき は mS です。]

<u>5.</u> ロードオンします。

選択したチャンネルの LOAD キーを押した場合は、そのチャンネルのみロー ドオンになります。

フレームの LOAD キーを押した場合は、全チャンネル同時にロードオンにな ります。連動ロードオン・オフをしたくないチャンネルは INDEP キーを押し て独立動作に設定します。

[LOAD の LED が点灯して電流が流れます。このとき、チャンネルの ディスプレイには測定値が表示されます。]

<u>6.</u> 設定値を変更します。

ロードオン中にロータリノブを回すと、設定値が変化します。

ロードオン中にA、B、またはCキーを押すと、保存されていたプリセット値を呼び出します。

(詳しくは「5.2 ABC プリセットメモリ」を参照してください。)

<u>7.</u> ロードオフします。

チャンネルの LOAD キーを押した場合は、そのチャンネルのみロードオフに なります。

フレームの LOAD キーを押した場合は、全チャンネル同時にロードオフにな ります。[LOAD の LED が消灯して電流が切れます。]

直流電源と DUT を直列に接続して、DUT をオン・オフして使用する場合 (PLZ70UA のみ)

本機の負荷入力端子と直流電源の出力間に DUT(スイッチなどの開閉素子)を接続して、DUTの試験(CCモード)をする場合について説明します。



図 4-4 直流電源と DUT を直列に接続

0 V 入力タイプの PLZ70UA では、直流電源と本機との接続が開路になると、負荷 入力端子に逆電流が加わって、本機は逆接続保護(RVP)によってアラームを発生 してロードオフになります。

逆接続保護(RVP)については、「4.4.1保護機能」を参照してください。

逆接続保護(RVP)によるアラーム発生を回避するには・・

逆接続保護(RVP)によるアラームを回避するには、動作モードを CC+CV モード にして、CV の電圧設定を電流を流したときの電圧 V(図 4-4参照)よりも少し低く する必要があります。CC モードではアラームを回避できません。

CC+CV モードについては「A.2.4 定電流 + 定電圧(CC+CV)モードの動作説明」を 参照してください。

- 1. DUT をオフにします。
- 2. 本機の動作モードをCC+CV モードにします。
- 3. CVの電圧設定を、直流電源の出力電圧より約1V低い値に設定します。
- 4. CC の電流設定を、直流電源の条件によって設定します。
- 5. LOAD キーを押して、ロードオンにします。
- <u>6.</u> 直流電源の出力をオンにします。
- <u>7.</u> DUT をオンにします。
- <u>8.</u> 試験が終了したら DUT をオフにします。

この手順で試験をしても、アラームが発生する場合があります。CV の電圧設定を 変えて、アラームが発生しにくい値を探す必要がある場合もあります。詳細につい ては、当社営業所にお問い合わせください。

4.4 保護機能・アラーム

保護機能が働きアラームが発生すると、該当チャンネルの ALM 表示が点灯します。 同時に後面 FRAME CONT コネクタ1の ALARM STATUS(16番ピン)が ON にな ります。(オープンコレクタ出力)。

保護機能には、機能が作動するための検出値を設定できるものと、固定のものがあ ります。また、過電流保護(OCP)と過電力保護(OPP)については、検出時にロー ドオフにするか、制限をかけるかを指定できます。

・ 各動作モードにおける保護機能の動作については、付録の「A.2 基本的な動作 モード」を参照してください。

4.4.1 保護機能

低電圧保護(UVP)

ロードオン中に、設定電圧以下の状態になった場合に検出され、ロードオフになります。低電圧検出は無効(OFF)に設定することも可能です。

・ 低電圧値の設定は、「4.4.3 検出値の設定」を参照してください。

過電流保護(OCP)

設定した過電流値、または各レンジ定格電流の 110% のいずれか小さい方で検出し ます。過電流値は、H レンジ定格電流の 0% から 110% の範囲で設定できます。 検出後にロードオフにする、または電流制限するかをコンフィグレーションで選択 できます。電流制限を選択している場合、電流が検出値の設定以下になるとアラー ムは自動的に解除されます。

- ・ 過電流値の設定は、「4.4.3 検出値の設定」を参照してください。
- コンフィグレーションの設定は「5.9 コンフィグレーション設定」を参照してく ださい。

過電力保護(OPP)

設定した過電力値、または各レンジ定格電力の 110% のいずれか小さい方で検出し ます。過電力値は、H レンジ定格電力の 0% から 110% の範囲で設定できます。 検出後にロードオフにする、または電力制限するかをコンフィグレーションで選択 できます。電力制限を選択している場合、電力が検出値の設定以下になるとアラー ムは自動的に解除されます。

- ・ 過電力値の設定は、「4.4.3 検出値の設定」を参照してください。
- コンフィグレーションの設定は「5.9 コンフィグレーション設定」を参照してく ださい。

過熱保護 (OHP)

内部パワーユニットの異常温度を検出してロードオフになります。前面の空気取り 入れ口、後面の空気排出口をふさいでいないか確認してください。。

過電圧保護 (OVP)

定格動作電圧の 110% 以上の電圧を検出してロードオフになります。

逆接続保護(RVP)

負荷入力端子の逆電圧を検出してロードオフになります。

即座に試験中の機器の出力をオフにしてください。

PLZ70UA で、直流電源と DUT を直列に接続した試験中に逆接続保護が作動した場合には、「4.3 基本操作」の「直流電源と DUT を直列に接続して、DUT をオン・オフして使用する場合 (PLZ70UA のみ)」を参照してください。

4.4.2 アラーム

アラーム番号

アラームが発生した場合は、該当するチャンネルの ALM 表示が点灯します。DISP キーを押してアラーム番号を確認してください。



図 4-5 アラーム表示例

表 4-1 アラーム番号

アラーム番号	アラームの種類	
1	低電圧保護(UVP)	
2	過電流保護(OCP)	
4	過電力保護(OPP)	
8	過熱保護(OHP)	
16	過電圧保護(OVP)	
32	逆接続保護(RVP)	

アラームの種類は、本機内部では図 4-6 のように各ビットに割り当てられています。 アラーム番号はこれを 10 進表示したものです。従って、複数のアラームが発生し た場合のアラーム番号は、それぞれのアラーム番号の合計になります。



図 4-6 アラーム番号の各ビット割り当て

アラーム番号の合計からアラームの種類を知る方法

アラーム番号は数値の大きいものから求めます。

下記手順では、アラーム番号の合計値が10の場合を例に挙げています。

 6 種類のアラーム番号(表 4-1)の中から、アラーム番号の合計値を超えない 一番大きなアラーム番号を求めます。

[a] アラーム番号の合計値:10

[b] アラーム番号の合計値を超えない一番大きなアラーム番号:8

- [c] [a]、[b] から決まるアラーム番号:8
- アラーム番号の合計値から手順1で決めたアラーム番号を引きます。
 [a]-[c]:10-8=2
- 3. 手順 1 と同様に、手順 2 の差の値を超えない一番大きなアラーム番号を求め ます。
 - [d] 手順2の差の値:2
 - [e] 手順2の差の値を超えない一番大きなアラーム番号:2

[f] [[d]、[e] から決まるアラーム番号:2

4. 手順2の差の値から手順3で決めたアラーム番号を引きます。

[d]-[f]:2-2=0

5. 差の値が0になるまで繰り返します。

[c]、[f] から、アラーム番号8(OHP)およびアラーム番号2(OCP)が 発生したことになります。

アラームの解除

発生原因を取り除いた後にフレームの CLEAR キーを押すと、アラームは解除されます。

注記 ・ アラーム番号は CLEAR キーによってアラームを解除するまで表示されます。ただし、OCP 検出後の電流制限、および OPP 検出後の電力制限を選択している場合は、アラームの発生原因を取り除いた時点で、相当するアラーム番号が消灯します。

4.4.3 検出値の設定

過電流保護(OCP) 過電力保護(OPP)および低電圧保護(UVP)は、検出値を設 定することができます。



図 4-7 OCP/OPP および UVP キー

過電流保護(OCP)および過電力保護(OPP)の設定

<u>1.</u> チャンネルを選択します。 設定したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

2. 過電流保護(OCP)または過電力保護(OPP)を選択します。

過電流を設定するときは OCP キーを押します。過電力を設定するときは OPP (SHIFT+OCP)キーを押します。

[OCP/OPP キーが点灯します。]

[過電流の場合は "A"の単位 LED が、過電力の場合は "W"の単位 LED が点灯します。]

3. 過電力値、過電流値を設定します。 ディスプレイを見ながら、ロータリノブを回して過電流値、または過電力値を 設定します。

注記
・ 過電流値は、H レンジ定格電流の 0 % ~ 110 % に設定可能です。
・ 過電力値は、H レンジ定格電力の 0 % ~ 110 % に設定可能です。

低電圧保護(UVP)の設定

- 1. チャンネルを選択します。
- <u>2.</u> 低電圧保護を選択します。

UVP(SHIFT+LEVEL/STEP)キーを押します。

[UVP キーおよび " V " の単位 LED が点灯します。]

<u>3.</u> 電圧値を設定します。

ディスプレイを見ながら、ロータリノブを回して設定します。 低電圧保護をしない場合は、反時計方向に回し「oFF」を設定します。



第5章 応用操作

この章では、ABC プリセットメモリ、スイッチング機能、シーケンス機能など応用 的な機能について説明します。

5.1 **ソフトスタート**

本機は定電流モード(CC モード)において、電圧印加と同時にロードオンした場 合や、ロードオンのまま負荷入力が無入力(0V)の状態から電圧印加された場合 に、本機側の入力電流を緩やかに立ち上げるように設定できます(ソフトスター ト)。

ソフトスタート時間を適切に設定すると、試験する機器の出力電圧のひずみを抑え られます。試験する機器の立ち上がり時間にあわせてソフトスタート時間を設定し てください。



操作手順



- 図 5-2 ソフトスタートの操作キー
- <u>1.</u> チャンネルを選択します。

設定したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

[フレームのチャンネル表示にチャンネル番号が表示され、そのチャン ネルの設定変更ができる状態になります。]

<u>2.</u> ソフトスタート設定に切り替えます。
 S.START (SHIFT + SLEW RATE) キーを押します。
 [S.START キーが点灯し、単位表示の ms の LED が点灯します。]

 3. ソフトスタート時間を選択します。
 ロータリノブを回して、設定するソフトスタート時間を表示させます。
 ソフトスタート時間は、0.1 ms、1 ms、3 ms、10 ms、30 ms、100 ms、300 ms から選択することができます。
 他のチャンネルのソフトスタート時間を変更するときは、設定したいチャンネルの ENTRY キーを押してチャンネルを切り替えてください。

注記 · 工場出荷時設定では、ソフトスタート時間は「1ms」になっています。

5.2 ABC プリセットメモリ

CC、CR、CV モードの各レンジごとに A、B、C の 3 つのメモリがあり、設定値を 保存することができます。保存された設定値は、ロードオン中でも自由に呼び出し、 保存ができます。

CC+CV、CR+CV モードでは、CC および CV、CR および CV の両方のメモリの呼び出し、保存ができます。

工場出荷時設定は「5.13.2 ABC プリセットメモリの工場出荷時設定」を参照してください。



図 5-3 ABC プリセットメモリの操作キー

ABC プリセットメモリへの保存

チャンネルを選択します。
 保存したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

[チャンネルのENTRY キーが点滅します。]

2. 保存したい動作モード、レンジ、および設定値を設定します。

3. メモリに保存します。

保存するメモリキー(A、B、またはC)を2秒以上押します(ピッという確認音を目安にしてください)。

[フレームの押されたキーが点灯し、選択したメモリにプリセット値が 保存されます。点灯しているキーは、設定値を変更されると消灯しま す。]

[チャンネルの ABC プリセットメモリ表示が点灯します。]

ABC プリセットメモリの呼び出し

1 チャンネルごと呼び出す場合

<u>1.</u> チャンネルを選択します。

呼び出したいチャンネルのENTRY キーを押します。

[チャンネルの ENTRY キーが点滅します。]

- 2. 動作モードおよびレンジを設定します。
- 3. メモリを呼び出します。
 - フレームのAキー、BキーまたはCキーのうち呼び出すメモリキーを押します。
 [チャンネルのABC プリセットメモリ表示が点灯します。]
 [フレームのプリセットメモリキーが点灯し、保存されていた設定値が 表示されます。点灯しているABC プリセットメモリ表示やキーは、設 定値を変更されると消灯します。]

全チャンネル同時呼び出し

全てのチャンネルのプリセットメモリを同時に呼び出すことができます。ただし独 立動作(INDEP キーが点灯)のチャンネルは制御されません。

- 1. 各チャンネルの動作モードおよびレンジを設定します。
- 2. メモリを呼び出します。

SHIFT キーを押しながら、フレームの A キー、B キーまたは C キーを押しま す (SHIFT + A、SHIFT + B、または SHIFT + C)。

[チャンネルの ABC プリセットメモリ表示が点灯します。]

[フレームのプリセットメモリキーが点灯し、保存されていた設定値が 表示されます。点灯している ABC プリセットメモリ表示やキーは、設 定値を変更されると消灯します。]

注記 ・ ロードオン状態でプリセットメモリを呼び出した時の電流変化率は、設定され ているスルーレート (「5.4 スルーレートの設定」)の値になります。

5.3 スイッチング機能

スイッチング機能は CC モードおよび CR モードで動作します。SET 値と SW LEVEL 値を、設定したスイッチング周波数、デューティー比でスイッチングします。 スイッチングの設定は、スイッチングレベル、スイッチング周波数、デューディ比、 およびスルーレートです。これらの設定はロードオン中でも変更可能です。

- 注記 ・ スイッチング動作は、ソフトスタート時間の5倍または20msのいずれか長い方の時間経過後に開始します。
 - ・ CC モードのスイッチング動作では、ALM 表示が点灯しなくても、電力制限す る場合があります。
 - ・ CR モードのスイッチング動作では、ALM 表示が点灯しなくても、電力制限お よび電流制限する場合があります。



操作方法



図 5-5 スイッチング機能の操作キー

1. チャンネルを選択します。

設定したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

[フレームのチャンネル表示にチャンネル番号が表示され、そのチャン ネルの設定変更ができる状態になります。]

2. 動作モードおよびレンジを選択します。

CC キーまたは CR キーを押します。

[CC または CR キーが点灯し、選択したチャンネルが定電流モード(CC モード)または定抵抗モード(CR モード)に設定されます。]

<u>3.</u> 設定値(SET 値)を設定します。

SET キーを押して、ロータリノブを回します。

[SET キーが点灯し、ディスプレイが SET 表示に切り替わります。また、対応した単位表示の LED が点灯します。]

Aイッチングレベル、スイッチング周波数、デューティー比、およびスルーレートを設定します。

それぞれのキーを押してからロータリノブを回して、値を変更します。 [押したキーが点灯し、対応する単位表示の LED が点灯します。]

<u>5.</u> スイッチングモードにします。 SW ON キーを押します。

[SW ON キーが点灯し、スイッチングモードに切り替わります。]

5.4 スルーレートの設定

過渡応答試験など急激に電流を変化させる場合、どの程度の傾きで電流を変動させるかを決定するのが「スルーレート」です。CC/CR レンジに応じて単位時間当たりの電流の変化率を設定します。

スルーレートの設定は、ロードオンした時に流れる電流に対しては適用されません。

設定方法

図 5-6 スルーレートの操作キー

1. チャンネルを選択します。

設定したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

[フレームのチャンネル表示にチャンネル番号が表示され、そのチャン ネルの設定変更ができる状態になります。]

<u>2.</u> スルーレート設定に切り替えます。

SLEW RATE キーを押します。

[SLEW RATE キーが点灯し、単位表示の A/us の LED が点灯します。]

スルーレート値を選択します。
 ロータリノブを回して、設定するスルーレート値を表示させます。
 他のチャンネルのスルーレート値を変更するときは、設定したいチャンネルの
 ENTRY キーを押してチャンネル表示を切り替えてください。

5.5 経過時間表示と自動ロードオフタイマ

経過時間表示、UVP(低電圧保護)、ロードオフ電圧表示、自動ロードオフタイマの4つの機能を組み合わせると、電池の放電試験に便利な2つの機能を実現させる ことができます。



放電の開始から終止電圧までの時間測定機能

ロードオンしてから UVPを検出してロードオフまでの時間を測定します。

操作手順

- <u>1.</u> UVP 電圧を設定します。
- 2. 経過時間表示に切り替えます。

UVP 電圧の設定については「4.4.3 検出値の設定」を、表示切り替えは 3-9 ページの「DISP キー」を参照してください。

放電開始から一定の時間経過後の電圧測定機能

ロードオンしてから、自動ロードオフタイマによってロードオフさせます。ロード オフさせたときの電圧を測定します。

操作手順

- 1. 自動ロードオフタイマを設定します。
- 2. 経過時間表示に切り替えます。
- 3. ロードオフ電圧表示に切り替えます。

自動ロードオフタイマは「4.2 ロードオン・オフ」を、表示切り替えは 3-9 ページの「DISP キー」を参照してください。

5.6 **シーケンス機能**

CC モードまたは CR モードにおいて、保存したプログラムを 1 ステップずつ自動 的に実行していく機能が「シーケンス」です。設定値および実行時間を1 ステップ ずつ設定していくことにより、様々な波形のシミュレーションが実行できます。 プログラムは各チャンネルごとに独立しており、バックアップ機能により電源を 切っても保存されます。シーケンス機能の実行は LOAD キーを押すことで開始しま す。

CC モードでは、シーケンスの実行開始時にソフトスタートが動作します。

ステップの設定内容

1 つのステップには、設定値と実行時間を設定します。最大 255 ステップまで設定 できます。シーケンス終了時にロードオフする、またはロードオンを続けるかを選 択することができます。

- ・ ステップ番号 1 ~ 256(256 ステップ目は実行できません)
- ・ ステップ実行時間 1 ms ~ 9999 s、0 はステップの終了
- ・ 繰り返し回数 0~9998、9999は無限繰り返し



5.6.1 **シーケンスの編集**

- <u>1.</u> ロードオフします。
- <u>2.</u> チャンネルを選択します。

設定したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

[チャンネルの表示が点灯し、ENTRY キーが点滅します。]

3. 動作モードおよびレンジを設定します。

CC キーまたはCR キーを押して動作モードを選択します。

[CC または CR キーが点灯し、動作モードが設定されます。]

RANGE キーを押して、CC/CR レンジを設定します。

[RANGE キーを押すたびに「L(Low) M(Mid) H(High)」の 順にレンジ LED が点灯し、レンジが切り替わります。]



図 5-8 シーケンスの編集

注記 ・ シーケンスの編集中に動作モードまたはレンジを変更すると、シーケンスの設 定内容はクリアされます。シーケンス内容を再度使用する場合は、セットアッ プメモリに保存して使用時にリコールしてください。 4. シーケンスモードに切り替えます。 SHIFT キーを押しながら SEQ キーを押します (SHIFT + SW ON)。 [SEQ キーおよび SEQ 表示が点灯します。] [チャンネル表示に、選択されたチャンネル番号が表示されます。] ステップ番号を選択します。 5. STEP キーを押してからロータリノブを回して、入力するステップ番号を表示 します。 [ステップ番号が設定値表示上段に表示されます。] <u>6.</u> 設定値を設定します。 SET キーを押してからロータリノブを回して、設定値を設定します。

[選択した動作モードの設定値表示に切り替わります。]

<u>7.</u> 実行時間を設定します。
 TIME キーを押してからロータリノブを回して、実行時間を設定します。
 [実行時間表示に切り替わります。]

- <u>8.</u> 手順5から7までの設定を繰り返します。
 最大ステップ番号255まで設定することができます。
 シーケンスを終了するには、TIME(実行時間)を"0"に設定するとそのステップまでと見なされます。
- 9. 繰り返し回数を設定します。
 RPT キーを押します。ロータリノブを回して、繰り返し回数を設定します。
 RPT (繰り返し回数)を "9999 "に設定すると、無限ループを設定することができます。
- <u>10.</u>シーケンスモードから抜けます。
 - SHIFT キーを押しながら SEQ キーを押します (SHIFT + SW ON)。 [SEQ (SHIFT + SW ON) キーが消灯し、シーケンスモードが解除さ れます。]
- 11. シーケンスの終了時のロードオン、ロードオフを設定します。 コンフィグレーション設定でラストロードの設定を行います。詳細は「5.9 コ ンフィグレーション設定」を参照してください。

5.6.2 シーケンスの実行

指定したチャンネルのみの実行、および全てのチャンネルを同時に実行することが できます。実行の開始は LOAD キーを押します。停止するには LOAD キーを再度 押します。

- 注記 ・ シーケンス終了時にロードオンの状態を続ける、またはロードオフにするかを 選択できます。詳細は「5.9 コンフィグレーション設定」のラストロードを参照 してください。
 - CCモードでは、シーケンスの実行開始時にソフトスタートが動作するため、その間は設定値通りの電流になりません。これを避けるためには、ステップ1に、 選択したソフトスタート時間の5倍または20msのいずれか長い方の時間以上、 0Aの設定を組み込んでください。
 - <u>1.</u> ロードオフにします。
 - シーケンスモードにします。
 SHIFT キーを押しながら SEQ キーを押します (SHIFT + SW ON),
 [SEQ (SW ON) キーおよび SEQ 表示が点灯し、シーケンスモードに切り替わります。]

<u>3.</u> シーケンスを実行(ロードオン)します。

ロードオンすると、ステップ1から順番に実行します。

チャンネルの LOAD キーを押すと、指定したチャンネルのみ実行します。フ レーム LOAD キーを押すと、全てのチャンネルを同時に実行します。この場 合 INDEP キーが点灯しているチャンネルは実行されません。INDEP キーにつ いては 3-9 ページの「INDEP キー」を参照してください。

チャンネル間において、シーケンスの実行(ロードオン)のタイミングに約 10 ms のずれが生じることがあります。

<u>4.</u> シーケンスの停止

LOAD キーを押し (ロードオフ)ます。

[ロードオフします。]



5.6.3 **例題シーケンス**

ここでは、下記の例題シーケンスを入力する操作について説明します。

例題シーケンスの流れ

この例題では、図 5-10 に基づいてプログラムを作成します。

プログラムはステップ1から8を3回繰り返します。3回実行後にロードオフにして終了します。



表 5-1 シーケンスプログラム作成表

プログラム名:例題					
	年月日: 記入者:				
チャンネル番号 (1~5)	1 (PLZ150U)				
メモ	ステップ1から8を3回繰り返す。3回実行後にロードオフにして終了す る。				
動作モード	CC				
レンジ (A)	H:30 (A)				
RPT(1 ~ 9999 回)	3				
ラストロード(OFF/ON)	OFF				

ステップ番号	設定値	実行時間	備考
1	1 A	100 s	
2	5 A	100 s	
3	1 A	200 s	
4	5 A	200 s	
5	1 A	100 s	
6	10 A	50 s	
7	1 A	50 s	
8	10 A	50 s	

プログラムの作成

- <u>1.</u> ロードオフにします。
- <u>2.</u> チャンネルを選択します。
 チャンネル1のENTRYキーを押します。
- <u>3.</u> 動作モードを設定します。 CC キーを押して動作モードを選択します。
- 4. レンジを設定します。
 RANGE キーを押して、CC/CR レンジを H に設定します。
- <u>5.</u> シーケンスモードにします。
 SHIFT キーを押しながら SEQ キーを押します (SHIFT + SW ON)。
 [SEQ (SHIFT + SW ON)キーおよび SEQ 表示が点灯し、シーケンス モードに切り替わります。]
- <u>6.</u> 入力するステップ番号を選択します。 STEP キーを押します。ロータリノブを回して、ステップ番号を1 にします。
- <u>7.</u> 設定値を設定します。 SET キーを押します。ロータリノプを回して、1.000 に設定します。
- 実行時間を設定します。
 TIME キーを押します。ロータリノブを回して、100 に設定します。
- 9. 手順6から8までの設定を繰り返します。
 ステップ2から8までを入力します。
- <u>10.</u> 繰り返し回数を設定します。 RPT キーを押します。ロータリノブを回して繰り返し回数を3に設定します。
- <u>11.</u> シーケンスモードから抜けます。 SHIFT キーを押しながら SEQ キーを押します (SHIFT + SW ON)。
- 12. シーケンスの終了時のロードオフを設定します。
 コンフィグレーション設定で行います。詳細は「5.9 コンフィグレーション設定」を参照してください。

設定は保存されています。変更がなければ、設定し直す必要はありません。 以上で表 5-1 のプログラムが作成されました。
5.7 **リモートセンシング機能**

負荷配線の抵抗分による電圧降下が無視できない場合に、それを補償する機能が 「リモートセンシング」です。正確に抵抗、電圧を設定したり、電圧や電力を測定 するには、リモートセンシングを実行してください。

CR、CV および CP モードにおける過渡特性を改善できるので、動作の安定を図る ことができます。

- ▲ 注意 ・ リモートセンシング実行時に、負荷配線が外れると本機が破損するおそれがあ りますので、接続をご確認してください。なお、保護用ヒューズを接続すれば、 事故を防止することができます(図 5-11 参照)。ヒューズは定格電流 0.1A、定 格電圧は試験する機器の出力電圧以上のものをお使いください。
 - リモートセンシングは極性に注意してください。逆接続すると本機を破損する ことがあります。保護用ヒューズを入れてください。
 - リモートセンシングをしない場合は、リモートセンシング用の配線を本機から 外しておいてください。

リモートセンシングの配線

注記
・ 前面リモートセンシング端子に使用する電線は、導体サイズ AWG24 を、後面リ モートセンシング端子に使用する電線は、導体サイズ AWG24 より太いものを使 用してください。

- ・後面リモートセンシング端子ではM3ねじ用の圧着端子を使用してください。
- 1. 試験する機器の出力をオフにします。
- 2. 本機と試験する機器を接続します。

リモートセンシング端子(+ S 側)と試験する機器のプラス側(+)の端子 を、同端子(- S側)と試験する機器のマイナス側(-)の端子を接続してく ださい。

配線は、試験する機器(被試験機器)に最も近いところに接続してください。



図 5-11 リモートセンシングの配線

5.8 キーロック機能

設定値やメモリ、シーケンス等の変更ができないようにキーロックすることができ ます。キーロック状態でも操作できるキーは下表の通りです。

表 5-2 キーロック状態で操作できるキー

チャンネル	LOAD キー (ロードオン・オフ)
	DISP キー(DISP 切り替え)
フレーム	LOAD キー (ロードオン・オフ)
	CLEAR キー(アラーム解除)
	KEY LOCK (SHIFT + LOCAL) キー(キーロック解除)
	LOCAL キー (RMT 解除)



図 5-12 キーロック機能の操作キー

キーロック設定

KEY LOCK (SHIFT + LOCAL) キーを押します。 [KEY LOCK LED が点灯し、キーロック状態になります。]

キーロック解除

KEY LOCK LED が消灯するまで、KEY LOCK (SHIFT + LOCAL) キーを押 し続けます。[KEY LOCK LED が消えると、キーロック状態が解除されます。]

5.9 **コンフィグレーション設定**

各設定項目を表 5-3 に示します。

CONFIG 番号	項目	選択値 ^{*1}	関係する機能
1	並列運転台数	<u>1</u> ,2,3,4,5 ^{*2}	「5.11 並列運転」
2	外部電圧リファレンス	<u>0</u> ,1,2	「5.10.2 CH CONT コネクタ」
3	過電流保護(OCP)のロードオフ機能	<u>OFF</u> , ON	「4.4.3 検出値の設定」
4	過電力保護(OPP)のロードオフ機能	<u>OFF</u> , ON	「4.4.3 検出値の設定」
5	ロードオンディレイ時間設定	<u>0 ms</u> ~ 1 s	「4.2 ロードオン・オフ」
6	ラストロード	<u>OFF</u> , ON	「5.6 シーケンス機能」
7	ロードオン外部コントロールの極性	<u>H</u> ,L	「5.10.2 CH CONT コネクタ」
8	パワーオンロード	<u>OFF,</u> ON	「4.2 ロードオン・オフ」
9	通信機能選択	<u>GPIB</u> ,232	「第6章 リモートコントロー ル」
10	GPIB アドレス	<u>1</u> ~ 30	「6.4.1 GPIB コントロール」
11	RS-232C 通信速度	2400,4800,9600, <u>19200</u> bps	「6.4.2 RS-232C コントロール」

表 5-3 コンフィグレーション設定

*1. 下線は工場出荷時設定値

*2. PLZ-30Fは3まで





図 5-13 コンフィグレーション設定の操作キーと表示

- ロードオフを確認します。
 各チャンネルの LOAD の LED が消灯していることを確認してください。点灯しているときは、LOAD キーを押してロードオフにしてください。
- <u>2.</u> チャンネルを選択します。

設定したいチャンネルの ENTRY キーを押します。

[ENTRY キーが点滅して、フレーム内のチャンネル表示に選択された チャンネル番号が表示されます。]

- <u>3.</u> コンフィグレーション設定に切り替えます。 CONFIG (SHIFT + CLEAR)を押します。
- <u>4.</u> CONFIG 番号を選択します。
 - ロータリノブを回して CONFIG 番号を切り替えます。 [フレームの上段表示には現在のコンフィグレーション番号が表示されます。]
- 5. コンフィグレーション設定値を変更します。
 SHIFT キーを押しながらロータリノブを回して、コンフィグレーション設定値を変更します。
- <u>6.</u> コンフィグレーション設定を終了します。 CLEAR キーを押します。

コンフィグレーション設定値

並列運転台数(CONFIG 番号1)

フレーム内の隣り合った同一機種の負荷ユニットにおいて、同じ動作モードおよび 同じレンジに設定した場合に並列接続が可能です。

選択値	内容
1	並列接続なし
2 ~ 5	並列接続の台数。

外部電圧リファレンス (CONFIG 番号2)

負荷ユニットの外部電圧リファレンスを使用する動作モードを選択します。

選択値	内容
0	外部コントロール無し
1	外部電圧リファレンスは CC および CC+CV モード時における CC 制御、CR および CR+CV モード時における CR 制御、または CV モード時における CV 制御に使用。
2	外部電圧リファレンスはCC+CVおよび CR+CV モード時における CV 制御に使用。

過電流保護(OCP)のロードオフ機能(CONFIG 番号3)

過電流保護(OCP)が検出されたとき、ロードオフにする、または電流制限をかけるを選択します。

選択値	内容
OFF	ロードオフしない(電流制限動作)
ON	ロードオフ

過電力保護(OPP)のロードオフ機能(CONFIG 番号 4)

過電力保護(OPP)が検出されたとき、ロードオフにする、または電力制限をかけるを選択します。

選択値	内容
OFF	ロードオフしない(電力制限動作)
ON	ロードオフ

ロードオンディレイ時間設定(CONFIG 番号5)

ロードオンのディレイ時間を設定します。

選択値		内容
0 ms ~ 1 s	ディレイ時間	

ラストロード (CONFIG 番号 6)

シーケンス終了時にロードオンを継続する、またはロードオフする、を設定します。

選択値	内容
ON	シーケンス終了時にロードオンを継続
OFF	シーケンス終了時にロードオフ

ロードオン外部コントロールの極性(CONFIG 番号7)

CH CONT コネクタからの LOAD ON 信号極性を設定します。

選択値	内容
L	ローアクティブ
Н	ハイアクティブ

パワーオンロードの設定(CONFIG 番号 8)

電源投入時のロードオン、ロードオフを設定します。

選択値	内容
ON	電源投入時に自動ロードオン
OFF	電源投入時はロードオフ

通信機能選択 (CONFIG 番号 9)

GPIB または RS-232C を選択します。

選択値	内容
GPIB	GPIB
232	RS-232C

・ 設定後一旦電源をオフにしてから再度投入してください。設定内容は電源再投 入によって確定されます。

GPIB アドレスの設定 (CONFIG 番号 10)

GPIB アドレスを設定します。

選択値	内容
1 ~ 30	GPIBアドレス

・ 設定後一旦電源をオフにしてから再度投入してください。設定内容は電源再投 入によって確定されます。

RS-232C 通信速度の設定 (CONFIG 番号 11)

RS-232C の通信速度を設定します。

選択値	内容
2400	2400bps
4800	4800bps
9600	9600bps
19200	19200bps

・ 設定後一旦電源をオフにしてから再度投入してください。設定内容は電源再投入によって確定されます。

5.10 **外部コントロール**

外部コントロールは、フレームの FRAME CONT コネクタを使用する方法、および チャンネルの CH CONT コネクタを使用する方法があります。



図 5-14 外部コントロール

5.10.1 FRAME CONT **コネクタ**

コネクタ1とコネクタ2から構成されています。コネクタ1は外部コントロールお よびフレーム間制御に使用します。コネクタ2はフレーム間制御に使用します。 ABC プリセットメモリ、セットアップメモリの呼び出し、およびロードオン・オフ が可能です。またロードオンおよびアラームのステータス出力があります。 フレーム間制御は、複数のフレームを接続して使用します。1台のフレームから ABC プリセットメモリ、セットアップメモリの呼び出し、およびロードオン・オフが可 能になります。両コネクタとも MIL 系標準の 20P コネクタを使用しています。コ ネクタの端子配列を表 5-5 に示します。

▲注意	•	コネクタを取り外すときは、両脇のロックレバーを外してください。
	•	コネクタの取り付け、取り外しのときは、必ず本機の POWER スイッチをオフ にしてください。
注記	•	フラットケーブルは、必ずストレイン・リリーフのものをお使いください。ま た、ばら線、フラットケーブルの圧接には必ず専用工具をお使いください。

表 5-4 端子番号と適合するコネクタ

端子番号



メーカ	適合するコネクタ	備考
オムロン	XG5M-2032 または XG5M-2035 XG5S-1001(2 個)	ばら線用
	XG4M-2030 XG4T-2004	フラット ケーブル田
KEL 6200-020-601		у — улля

表 5-5 コネクタ1の端子配列

端子 番号	信号名	入出力	機能
1	A		プリセットメモリ A の連動呼び出し
2	В		プリセットメモリBの連動呼び出し
3	С		プリセットメモリCの連動呼び出し
4	AUX		予備
5	MEM0		セットアップメモリ 0 の呼び出し
6	MEM1	λ ^{*1}	セットアップメモリ1の呼び出し
7	MEM2		セットアップメモリ 2 の呼び出し
8	MEM3		セットアップメモリ3の呼び出し
9	ENABLE		ロードオン・オフ、プリセット ABC の連動呼び出し、セッ
			トアップメモリ0~3の呼び出しを有効にする ^{*2} 。
10	LOAD ON		連動ロードオン
11	N.C.		
12	N.C.		
13	N.C.	N.C.	N.C.
14	N.C.		
15	LOAD STATUS		ロードオン時にオン
16	ALARM STATUS	出力 ^{*3}	アラーム時にオン
17	+5VIF		5 V 最大出力電流 100 mA
18	N.C.	N.C.	N.C.
19	GND		
20	GND	GND	GND(シャーシ電位)

*1. 入力:ローアクティブ、10k で5Vにプルアップ(ローレベル入力電圧:0V~1V、ハイレベル入力電圧:4V~5V)。ENABLEがローレベルで有効となります。 ABC プリセットメモリならびにセットアップメモリの呼び出しでは、2つ以上の信号をローレベルにした場合、最後にローレベルになった信号が有効となります。

*2. ENABLE がローレベルのとき、パネルからのプリセットメモリの呼び出し、セットアップメモリの呼び出し、ロードオンはできません。

*3. 出力:オープンコレクタ出力、出力耐電圧 DC30 V、出力飽和電圧約 1.1 V、最大出力電流 100 mA

全チャンネル連動ロードオン・オフ

フレームの LOAD キーに相当する、全チャンネル連動のロードオン・オフを行うこ とができます。フレームの LOAD キー操作と同じです。FRAME CONT 端子の 10-20 番間 (LOAD ON) および 9-20 番間 (ENABLE) に外部信号を入力します。 外部からロードオンにしているときはパネルの LOAD スイッチは有効です。ただ し、外部からロードオフにしているときはパネルからロードオンにはできません。

ABC プリセットメモリの呼び出し

プリセットメモリの呼び出しを行うことができます。メモリ A、B、C に対応して、 FRAME CONT 端子の 1-20 番間(A)、2-20 番間(B)、または 3-20 番間(C)に外 部信号を入力します。同時に 9-20 番間(ENABLE)にも外部信号を入力します。

セットアップメモリの呼び出し

セットアップメモリの呼び出しを行うことができます。メモリ 0、1、2、3 に対応 して、FRAME CONT 端子の 5-20 番間(MEM 0)、6-20 番間(MEM 1)、7-20 番間 (MEM 2)、または 8-20 番間(MEM 3)、に外部信号を入力します。同時に 9-20 番 間(ENABLE)にも外部信号を入力します。

ロードステータス

フレームの LOAD LED 点灯時に FRAME CONT 端子の 15-20 番間(LOAD STATUS) に出力します。

負荷ユニットの LOAD スイッチで、またはリモートコントロールでロードオンした 時には出力されません。

フレーム間制御している場合は、何れかのフレームの LOAD LED 点灯時に出力します。

アラームステータス

いずれかのチャンネルにアラームが発生していることを知らせます。FRAME CONT 端子の 16-20 番間 (ALARM STATUS)に出力します。

フレーム間制御

複数のフレームを接続することにより、1 台のフレームから他フレームの連動ロード オン・オフ、ABC プリセットメモリの連動呼び出しおよびセットアップメモリの呼 び出しを一斉に行うことができます。

フレームの外部コントロールでは、1台目の FRAME CONT コネクタ1(表 5-5 の入力 信号)を使用します。パネル操作では、1台目のフレームを使用します。 5台のフレームまで連結することができます。

接続手順

1. 電源オフを確認します。

各フレームの電源がオフになっていることを確認してください。 電源がオンになっている場合は、POWER スイッチを押して電源をオフにして ください。

各フレームの FRAME CONT コネクタを接続します。
 図 5-15 を参考に、FRAME CONT コネクタを確実に接続してください。



図 5-15 フレーム接続

5.10.2 CH CONT **コネクタ**

各スロットに付いています。ロードオン・オフおよび外部電圧リファレンス入力が 可能です。負荷入力電流のモニタ出力も備えています。端子はスクリューレス端子 を使用しています。端子配列を表 5-6 に示します。



図 5-16 端子番号

注記 ・ 電線の導体サイズは AWG24 を使用し、被覆の剥きしろは約 10 mm としてくだ さい。該当する端子番号の凸部を押して、電線を挿入してください。

表 5-6 CH CONT コネクタ端子配列

端子 番号	信号名	機能
1	СОМ	負荷入力端子の「-」(マイナス)端子電位
2	I MON	負荷入力電流モニタ出力、0 V ~ 10 V で 定格電流の 0 % ~ 100 %。
3	EXT REF	外部電圧リファレンス入力。0 V ~ 10 V で f.s の 0 % ~ 100 %。
4	LOAD ON	ロードオン入力。ローアクティブもしくはハイアクティブの選択は、コ ンフィグレーション設定のロードオン・オフ外部コントロール極性で行 います。 10 k で5 V にプルアップ。ローレベル入力電圧:0 V ~1 V、ハイレ ベル入力電圧:4 V ~5 V
5	+12 V	12 V 内部電源出力。最大出力電流 50 mA

高速動作で使用する場合の注意

高速動作で使用する場合には、外部機器のコモン端子と、試験する機器(被試験機器)の端子(電子負荷装置の負荷入力端子の負極に接続する端子)を接続しないで ください。

外部機器との接続線にフェライトコアを取り付けてください。



図 5-17 高速動作で使用する場合

外部電圧リファレンス

0 ~ 10V の外部電圧リファレンスを入力すると、それに比例して定格値の 0% ~ 100% を設定することができます。

- ▲ 注意 ・ CH CONT コネクタの 1-3 番端子間に入力できる最大電圧は +12V までです。これ以上の電圧を入力すると本機を破損するおそれがあります。
 - ・ 0V 以下または 10V 以上の範囲では精度を保証できません。
 - ・ CH CONT コネクタの1番端子は、負荷入力端子(-)と接続されているので、 1番端子が他の端子に触れないようご注意ください。

注記 ・ 外部電圧リファレンスには、ノイズの少ない、安定度の高いものをお使いください。

信号線は、ツイストまたはシールド線をお使いください。ノイズ障害を防ぐことができます。





図 5-19 外部電圧リファレンスによるコントロール

設定方法

- 外部電圧リファレンスを接続してから電源をオンにします。
 図 5-18にしたがってCH CONTの1-3番に外部電圧リファレンスを接続します。
- 2. 動作モードおよびレンジを設定します。

.

3. コンフィグレーション設定で外部電圧リファレンスの選択をします。

CONFIG 番号 2 で、 選択値 1 を選択	・CC および CC+CV モード時における CC 制御 ・CR および CR+CV モード時における CR 制御 ・CV モード時における CV 制御
CONFIG 番号 2 で、 選択値 2 を選択	・CC+CV および CR+CV モード時における CV 制御

コンフィグレーション設定の操作については「5.9 コンフィグレーション設定」 を参照してください。

注記 ・ 外部電圧リファレンス入力を使用すると、フレームの設定値表示部に、外部電 圧リファレンスの概略値が表示されます。またチャンネルの EXT LED が点灯し ます。

ロードオン・オフ

チャンネルごとにロードオン・オフを行うことができます。CH CONT 端子の 1-4 番間に外部信号を入力します。ロードオンは外部信号の変化(エッジ)を検出し、ロードオフは外部信号のレベルを検出します。

ローアクティブもしくはハイアクティブの選択は、「5.9 コンフィグレーション設定」ロードオン外部コントロール極性で行います。

・ 入力信号の条件は表 5-6 を参照してください。

外部からロードオンにしているときはパネルからロードオフが可能です。ただし、 外部からロードオフにしているときはパネル、GPIB、および RS-232C からのロー ドオンはできません。

 ・ ロードオン外部コントロール極性をローアクティブに設定しておくと、信号入
 カ端子を開放した場合、CH CONT 信号以外からロードオンできません。

電流モニタ出力

本機の入力電流をモニタすることができます。CH CONT 端子の 2-1 番端子間(1番 端子はコモン)から出力されます。電流レンジのフルスケールあたり 10 V を出力 します。

▲ 注意 ・ CH CONT コネクタの 1 番端子は、負荷入力端子(-)と接続されているので、 1 番端子が他の端子に触れないようご注意ください。





5.11 並列運転

フレーム内の隣り合った同一機種の負荷ユニットにおいて、並列運転が可能です。 (PLZ-50Fの場合最大5台まで)

並列接続されているチャンネル前面に向かって左端のチャンネルがマスタとなり ます。その他はスレーブとなります。

並列運転は1つのチャンネルとみなされ、合計電流、抵抗値(コンダクタンス)の 表示値および設定値になります。

同一フレーム内であれば、並列運転および単一負荷ユニットの組み合わせが可能で す。



PLZ-50Fを使用して、3台の並列運転と2台の並列運転を組合せた場合



PLZ-50Fを使用して、3台の並列運転と2台の単一負荷ユニットを組合せた場合

図 5-21 並列運転および単一負荷ユニットの組み合わせ

表 5-7 並列台数と容量

並列台数	PLZ70UA	PLZ150U
2	30 A / 150 W	60 A / 300 W
3	45 A / 225 W	90 A / 450 W
4	60 A / 300 W	120 A / 600 W
5	75 A / 375 W	150 A / 750 W



- ▲ 注意 ・ 並列運転を行なう場合は、必ず後面負荷入力端子を使用してください。その際、 前面の負荷入力端子には他の機器を接続しないでください。
 - マスタとスレーブの後面負荷入力端子間接続は、電流に対して十分に余裕のある線径で、短いものを使用してください。バスバーの使用を推奨します。
 - 負荷電線は、電流に対して十分に余裕のある線径で、不燃性または難燃性の丈夫な被覆を有するものを使用してください。電線径は「2.7 負荷配線」を参照してください。

接続および設定手順

- 1. 電源オフを確認します。
 フレームの電源がオフになっていることを確認してください。
 電源がオンになっている場合は、POWER スイッチを押して電源をオフにしてください。
- 2. 各チャンネルの後面負荷入力端子間を接続します。
 図 5-22 を参考に、複数のチャンネルの後面負荷入力端子間を確実に接続してください。

注記 ・ 各チャンネルが同一機種であることを確認してください。

- 3. マスタにするチャンネルの ENTRY キーを押します。
- 4. 並列台数を設定します。
 コンフィグレーション設定で行います。詳細は「5.9 コンフィグレーション設定」を参照してください。
 設定は保存されています。変更がなければ、設定し直す必要はありません。

5.12 セットアップメモリ

セットアップメモリは、下記に示す設定値を4つまで保存できます。保存および呼び出しは全チャンネル一斉です。

保存される設定値

セットアップメモリに保存される内容は、以下の設定値です。

- 動作モード(CC/CR/CV、+CVの有無)
- ・ 保存時の電流値、抵抗値、電圧値
- ・ レンジ設定(RANGE/VRANGE)
- ・ スルーレート値(SLEW RATE)
- ・ スイッチング周波数、デューティ比、レベル(FREQ、DUTY、LEVEL)
- ・ ソフトスタート
- ・ コンフィグレーション設定 (CONFIG 番号 2~7)
- ・ ABC プリセットメモリの内容(A/B/C)
- ・ 自動ロードオフタイマ
- ・ シーケンス

工場出荷時設定は「5.13.3 セットアップメモリの工場出荷時設定」を参照してください。



図 5-23 セットアップメモリの操作キー

メモリへの保存

STORE (SHIFT + RECALL) キーを押します。
 [ディスプレイがセットアップメモリ番号表示に切り替わり、STORE
 キーと STORE 表示が点灯します。]

 2. 保存するメモリ No. を選択します。 ロータリノブを回して、保存するメモリ No. (0~3)を表示させます。
 3. 中止する場合は、再度 STORE (SHIFT + RECALL)キーを押します。
 4. ENTER キーを押します。

 [上記の設定内容がメモリに保存されます。]
 [STORE キーと STORE 表示が消灯します。]

注記 ・ 選択したメモリ No. にすでに保存されている場合は、新たに上書きされます。

メモリの呼び出し

- RECALL キーを押します。
 [ディスプレイがセットアップメモリ番号表示に切り替わります。]
- <u>9.</u> 呼び出すメモリ No. を選択します。
 ロータリノブを回して、呼び出すメモリ No. (0~3)を表示させます。
- 3. 中止する場合は、再度 RECALL キーを押します。
- <u>4.</u> ENTER キーを押します。

[メモリの設定内容が呼び出されます。]

- セットアップメモリを呼び出すと、現在の動作モードおよび設定状態が切り替わってしまうのでご注意ください。
- ・ シーケンスプログラムの長さにより、チャンネル当たり最大で約 2 秒かかります。

5.13 工場出荷時設定

本機はバックアップ機能により、POWER スイッチをオフにしても現在の設定値や、 メモリ内容(ABC プリセットメモリ、セットアップメモリ)は保存されます。ただ し、以下の操作を実行することにより、本機を工場出荷時設定にすることができま す。

・ 工場出荷時設定の内容は表 5-8 および表 5-9 を参照してください。

▲ 注意 ・ 本機を工場出荷時設定にすると、ABC プリセットメモリやセットアップメモリ の内容も消去されますのでご注意ください。

本機を工場出荷時設定にするには

1. SHIFT キーを押しながら POWER スイッチを押します。

SHIFT キーは「ピッ」と確認音が鳴るまで押し続けてください。

[「2.6 電源投入」で示した電源投入時の動作になり、設定値は工場出荷 時設定になります。]

5.13.1 工場出荷時設定(全般)

表 5-8 工場出荷時設定

項目	工場出荷時設定	関係する機能
動作モード	CC	
電流レンジ	H レンジ	
電圧レンジ	H レンジ	
CC モード SET 値	0.000 A	4.3 举中探旧
CR モード SET 値	0.0 S	
CV モード SET 値	157.50 V	
スイッチング機能	オフ	
CC スイッチングレベル	0 A	
CR スイッチングレベル	0 S	「5.3 スイッチング機能」
スイッチング周波数	1.000 kHz	
スイッチングデューティ	50.0 %	
スルーレート	Hレンジの最大値	「5.4 スルーレートの設定」
ソフトスタート	1.0 ms	「5.1 ソフトスタート」
OCP 過電流値	Hレンジ定格電流の 110%	
OPP 過電力値	Hレンジ定格電力の 110%	「4.4 保護機能・アラーム」
UVP 低電圧値	OFF	
シーケンスモード	オフ	
動作モード	CC	
電流レンジ	Hレンジ	「ちらシーケンフ機能」
ステップの設定値	0.000 A	
ステップの実行時間	0 ms	
RPT	1	
キーロック	オフ	「5.8 キーロック機能」
ロード	オフ	「42ロードオン・オフ
自動ロードオフタイマ	オフ	
ENTRY	チャンネル1	
INDEP	オフ	「3.1 前面パネル」
DISP	電圧・電流	

・コンフィグレーション設定については「5.9 コンフィグレーション設定」を参照してください。

5.13.2 ABC プリセットメモリの工場出荷時設定

ABC プリセットメモリの工場出荷時設定を表 5-9 に示します。

動作モード	レン	PLZ150U		PLZ70UA			
		А	В	С	А	В	С
	Н	0.000 A	15.000 A	30.000 A	0.000 A	7.500 A	15.000 A
CC	М	0.0000 A	1.5000 A	3.0000 A	0.0000 A	0.7500 A	1.5000 A
	L	0.00 mA	150.00 mA	300.00 mA	0.00 mA	75.00 mA	150.00 mA
	Н	OPEN	100.00 m	50.000 m	OPEN	200.00 m	100.00 m
CR	М	OPEN	1.0000	500.00 m	OPEN	2.0000	1.0000
	L	OPEN	10.000	5.0000	OPEN	20.000	10.000
CV	Н			157.	50 V		
	L			15.7	50 V		

表 5-9 ABC プリセットメモリ工場出荷時設定

5.13.3 セットアップメモリの工場出荷時設定

セットアップメモリの工場出荷時設定は、下記の3つの内容を合わせたものになり ます。

- ・「5.9 コンフィグレーション設定」(下線部分の値)
- ・「5.13.1 工場出荷時設定(全般)」
- ・「5.13.2 ABC プリセットメモリの工場出荷時設定」

第6章 リモートコントロール

この章では、リモートインターフェースの接続方法、SCPI コマンドによって本機 にコマンドを送信する方法を説明します。

6.1 概要

本機は前面パネルからの操作以外に、以下のインターフェースによってリモートで 操作することができます。

- ・ RS-232C インターフェース
- ・ GPIB インターフェース

これらのインターフェースの選択は、パネルから設定します。

リモートインターフェースは、IEEE 488.2 共通コマンドと SCPI コマンドの 2 つの 形式でコマンドを受け付けます。

サポートされている IEEE 488.2 共通コマンドは、以下の通りです。

*CLS	*ESE	*ESE?	*ESR?	*IDN?
*OPC	*OPC?	*RCL	*RST	*SAV
*SRE	*SRE?	*STB?	*TRG	*TST?
*WAI				

全 SCPI コマンドの詳細リストについては、付録の「A.5 SCPI コマンドリファレン ス」を参照してください。

「6.3 SCPI コマンドを使用する」をお読みになり、本機における SCPI コマンドの記 述を理解された上で SCPI コマンドを使用してください。

6.2 計測器インターフェース規格

本機は、以下の規格に準拠しています。

- IEEE Std 488.2-1992 IEEE Standard Codes, Formats, Protocols, and Common Commands For Use With IEEE Std 488.1-1987
- IEEE Std 488.1-1987 IEEE Standard Digital Interface for Programmable
 Instrumentation
- · TIA/EIA-232F
- Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) version 1999.0

IEEE 488.2 要件

GPIB コントロールは、すべての IEEE 488.2 要件に準拠しています。

SCPI 要件

GPIB、RS-232C すべてのコントロールは、SCPI 要件に準拠しています。また、本 機は SCPI Volume 4 Power Supply 計測器クラスに準拠しています。

6.3 SCPI コマンドを使用する

6.3.1 SCPI コマンドの階層

SCPI は、試験・計測装置向けに考案された ASCII ベースのコマンドです。コマン ド構造は、SCPI サブシステムの構築ブロックである共通ルートまたはノードを中 心に編成されています。

SCPI コマンドには、設定コマンドとクエリコマンドがあります。 設定コマンドは本機の特定の機能を実行したり、設定を変更します。 クエリコマンドは、本機の設定やステータスを問い合わせます。

メッセージ

コントローラと装置の間でやりとりする情報を「デバイスメッセージ」と呼びます。 デバイスメッセージには、コンピュータから本機へ送信される命令のコマンドと本 機からコンピュータに送信される応答のレスポンスがあります。

コマンド

コマンドはキーワード、パラメータ、欧文句読点によって、1つ、または複数のメッ セージを組み合わせて構成されています。

コマンドには、さらに設定とクエリ(問い合わせ)があります。

設定

設定は、装置の特定の機能を実行したり、設定を変更します。

クエリ

クエリは、装置の設定やステータスを問い合わせます。 クエリはメッセージの末尾が疑問符「?」で終わります。

レスポンス

レスポンスは、常に装置からコンピュータへ、あるいは他の装置へ送られるメッ セージです。

レスポンスは、装置のステータスや、測定値をコンピュータ等に伝えます。

SCPI コマンドの記述方法

本書では、以下のフォーマットで SCPI コマンドを示します。

- (例)
 - 設定 : [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] {
 <current>|MINimum|MAXimum}

SCPI コマンドはショートフォームが用意されています。ショートフォームは SCPI コマンドの小文字で記述されている文字を省いたものです。

SCPI コマンドは、ロングフォームでもショートフォームでも送信することができ ます。SCPI コマンドは大文字小文字の区別をしないため、CURR、Curr、curr はす べて CURRent のショートフォームとして受け付けられます。ロングフォームの場 合、CURRENT、Current、current すべて受け付けられます。

- ・ プログラムヘッダ部とデータ部の間には""(スペース)が必要です。
- プログラムデータが複数ある場合は ","によって連結します。
- ・ コマンドとコマンドの連結は ";"によっておこないます。
 設定 : SOURce:CURRent MINimum; VOLTage MINimum
- ・ これは、以下の設定コマンドを入力するのと同じです。
 - 設定 : CURRent MINimum
 - 設定 : VOLTage MINimum
- ・ プログラムヘッダ間には ":" が必要です。
- コロンやセミコロンは、一緒に使用して異なったサブシステムからの SCPI コ マンドをリンクすることができます。

クエリ: CURRent MINimum;:MEASure:CURRent?

・ 1行に送信できる文字数は最大 256 バイトです。

特別な記号や文字

SCPI コマンドの記述のために本書で使用している特別な記号や文字について以下のように定義します。

- ・ { }に囲まれ"」"で区切られた文字や数字はその中の1つを選ぶことを表します。
 { }は実際のプログラムでは記述しないでください。
- <> は、プログラムデータを表します。
 <> は実際のプログラムでは記述しないでください。
- ・[]は、オプションデータを表します。
 プログラムと一緒に送信されない場合は、デフォルトが送信されます。
 []は実際のプログラムでは記述しないでください。

最低值、最高值

以下の例では、最低値と最高値は特定の値を宣言するための代替選択肢として提供 されています。

設定 : CURRent {<current>|MIN|MAX}

詳細は、6-7ページの「拡張数値パラメータ」を参照してください。

ユニット・サフィックス

デフォルトの測定単位には次のものがあります。

- ・V(電圧) ・A(電流)
- ・OHM(抵抗)
- ・SIE(コンダクタンス) ・HR(時間)
- ・W(電力)

・MIN(分)

- ・S(秒)
- ・A/US(電流/時間) ・PCT(%)

サポートされているオプション符号には、次のものがあります。

測定単位 A/US (電流/時間)の時間は US のみのサポートになります。

・M(ミリ) ・K(キロ) ・U(マイクロ)

- 注記 ・ 上記の単位記号について SI 規格は小文字が含まれていますが、IEEE 規格では大 文字を指定しています。SCPI は大文字小文字の区別をしません。
 - ・ 測定単位は入力してもしなくても、受け付けられます。
 - ・ データに " µ " を記述する場合は、かわりに " U " を使用してください。

—

文字列を終了する

すべてのコマンドは、有効なターミネータで終了しなければなりません。 ターミネータには <new line>(ASCII 0x0A)とEOI(end-or-identify)がありますが、 どちらか一方が指定されていればターミネータとして機能します。 RS-232C の場合は EOIが存在しないため必ず <new line> を使用してください。 コマンドストリングを終了すると、SCPI コマンドパスは必ずルートレベルにリセッ トされます。

注記 ・ CR (ASCII 0x0D) はターミネータではありません。

共通コマンド

IEEE-488.2 および SCPI 規格には、リセットや自己診断などの機能用に一連の共通 コマンドがあります。これらの共通コマンドは必ずアスタリスク(*)で始まり、1 つまたは複数のパラメータをもっている場合があります。

6.3.2 パラメータフォーマット

SCPI におけるパラメータのフォーマットは、IEEE 488.2 の中で定義されたプログラム・パラメータ・フォーマットに由来します。

SCPI パラメータフォーマット

ブール (真偽値) パラメータ

ブールパラメータは、1か0、または ON かOFF のいずれかの状態を表します。

ブールパラメータは、1、0、ON、OFFの4つの値しか使いません。

以下に、ブールパラメータを使用する設定コマンドの例を示します。

設定 : [SOURCe:]FUNCtion:CTIMe {OFF|ON}

ディスクリートパラメータ

ディスクリートパラメータは、プログラム設定に限られた数の値しかない場合に使用します。

ディスクリートパラメータには、SCPI コマンドと同じようにロングフォームと ショートフォームがあります。

レスポンスはショートフォームで返します。

以下に、ディスクリートパラメータを使用するコマンドの例を示します。

設定 : [SOURce:]POWer:RANGe {LOW|MEDium|HIGH}

数値パラメータ

数値パラメータは、小数点、オプション符号、測定単位、記号などの数値表現です。 DEFault がパラメータとして提供されている場合は、装置は自動的にデフォルト値 を選択します。

また数値パラメータといっしょに、V、A、W などの単位を使用することもできます。 設定できない値が入力された場合は、装置がその値の最も近い数値に丸めます。 以下に、数値パラメータを使用するコマンドの例を示します。

設定 : CURRent {<current>|MIN|MAX}

拡張数値パラメータ

MINimum (最低値)とMAXimum (最高値)は、特定の値を宣言するための代替選 択肢として提供されています。

設定 : [SOURce:]CURRent[:LEVel]

{<current>|MINimum|MAXimum}

CURR MIN は、電流値を各モデルの最低値に設定します。

また、以下のクエリコマンドを使用して、ほとんどのパラメータについて最低許容 値、最高許容値を問い合わせることもできます。

クエリ: CURRent? MIN

クエリ: CURRent? MAX

注記 ・ 2つのクエリコマンドを別々の行で送信する場合は、最初の応答を読み取ってか ら、2番目の応答を読み取ってください。そうしないと、最初に不完全な応答を 受信し、続いて2番目で完全な応答を受信する場合があります。

文字列パラメータ

文字列パラメータは、一連の ASCII 文字が要求される場合に使用します。

文字列は、コーテーション ('') やダブルコーテーション ("") で囲まれなければ なりません。

また、開始引用符と終了引用符は一致していなければなりません。

引用区切り記号は、文字を間に挟まずに引用符を2個入力することによって文字列 に含めることができます。

ASCII Code 20H ~ 7EH を使用できます。

以下に、文字列パラメータを使用するコマンドの例を示します。

設定 : PROGram[:SELected]:MEMO "My program"

プログラムパラメータ

SCPI コマンドの記述のために本書で使用している各パラメータを以下のように定義します。

conductance

MAXimum や MINimum の場合も含む数値データです。

・プログラムデータ

レンジ		PLZ150U		PLZ70UA	
н	設定範囲	20 ~ 2	2 ~ 0	10 ~ 1	1 ~ 0
''	分解能	2 m	0.2 m	1 m	0.1 m
	設定範囲	2 ~ 200 m	200 m ~ 0	1 ~ 100 m	100 m ~ 0
	分解能	0.2 m	20 <i>µ</i>	0.1 m	10 <i>µ</i>
	設定範囲	200 m ~ 20 m	20 m ~ 0	100 m ~ 10 m	10 m ~ 0
	分解能	20 <i>µ</i>	2 μ	10 <i>µ</i>	1 <i>µ</i>

単位 SIE

current

MAXimum や MINimum の場合も含む数値データです。

・プログラムデータ

レンジ		PLZ150U	PLZ70UA	
ц	設定範囲	0 ~ 31.500	0 ~ 15.75	
	分解能	2 m	1 m	
м	設定範囲	0 ~ 3.1500	0 ~ 1.575	
	分解能	0.2 m	0.1 m	
	設定範囲	0 m ~ 315.00 m	0 m ~ 157.50 m	
L	分解能	0.02 m	0.01 m	

単位 A

status-enable

使用するビットを決定する CONDition レジスタ用の 16 ビットステータスマスクです。

設定値 0~65535

step

シーケンスプログラムのステップ番号で、256個までのステップを使用できます。

string

ストリングデータです。ASCII Code 20H ~ 7EH を使用できます。

time

シーケンスモードの実行時間です。

設定値 0.001 ~ 9999、0(エンドステップ)

- 分解能 0.001
- 単位 S

value

MAXimumやMINimumの場合も含む数値データです。各コマンドのプログラムデー タを参照してください。

voltage

MAXimum や MINimum の場合も含む数値データです。

・プログラムデータ

レンジ		PLZ150U	PLZ70UA		
н	設定範囲	1.5 ~ 157.5	0 ~ 157.5		
	分解能	10 m	10 m		
М	設定範囲	1.5 ~ 15.75	0 ~ 15.75		
	分解能	1 m	1 m		

単位 V

6.4 インターフェースのセットアップ

工場出荷時のリモートコントロールのインターフェース設定は GPIB になっています。

6.4.1 GPIB **コントロール**

GPIB 接続

標準の IEEE488 ケーブルを使用して本機を PC に接続します。

GPIB アドレスの設定

- ロードオフを確認します。
 LOAD の LED が消灯していることを確認してください。点灯しているときは、
 LOAD キーを押して消灯してください。
- CONFIG 設定をします。
 CONFIG (SHIFT + CLEAR) キーを押します。
 フレームのディスプレイに "CF. 01" と表示されます。
- インターフェースを選択します。
 ロータリノブを回してコンフィグレーション番号を9番(CF.09)に設定します。
 SHIFT キーを押しながら、ロータリノブを回して GPIB を選択します。
- <u>4.</u> アドレスを設定します。
 ロータリノブを回してコンフィグレーション番号を 10 番(CF. 10)に設定します。
 SHIFT キーを押しながら、ロータリノブを回してアドレスを選択します。
- 一旦 POWER スイッチをオフにし、再投入します。
 設定内容が確定されます。

6.4.2 RS-232C コントロール

RS-232C 接続

標準のクロスケーブル(ヌルモデムケーブル)を使用して、本機をPCに接続します。 本機側 RS-232C ポートは標準オス D-sub 9P コネクタです。

表 6-1 RS-232C ピン

ピン#	機能		
1	未使用		
2	受信(RX)		
3	送信(TX)		
4	未使用		
5	接地(FG)		
6	未使用		
7	未使用		
8	未使用		
9	未使用		

RS-232C 設定

- ロードオフを確認します。
 LOADのLEDが消灯していることを確認してください。点灯しているときは、
 LOADキーを押して消灯してください。
- CONFIG 設定をします。
 CONFIG (SHIFT + CLEAR) キーを押します。
 フレームのディスプレイに "CF.01" と表示されます。
- <u>3.</u> インターフェースを選択します。
 ロータリノブを回してコンフィグレーション番号を9番(CF.09)に設定します。
 SHIFT キーを押しながら、ロータリノブを回して232を選択します。
- <u>4.</u> 通信速度を設定します。
 ロータリノブを回してコンフィグレーション番号を 11 番 (CF. 11) に設定します。
 SHIFT キーを押しながら、ロータリノブを回してボーレートを選択します。
- <u>5.</u> 一旦 POWER スイッチをオフにし、再投入します。 設定内容が確定されます。

RS-232C における送受信

RS-232C における送受信は、フロー制御によって制御してください。一方的な送信では、正しく送受信できないことがあります。

RS-232C フロー制御

Xon/Xoff を行うことにより、本機の送受信を制御することができます。これらの制御コードは、DC(デバイスコントロール)コードで行います。

表 6-2 DC コード

コード	機能	ASCII コード
DC1	送信要求	11H
DC3	送信停止要求	13H

RS-232Cターミナルから本機への送信制御



本機からRS-232Cターミナルへの送信制御



6.5 SCPI コマンド

この SCPI コマンドは、GPIB、RS-232C で使用するためのものです。

6.5.1 IEEE 488.2 共通コマンド

*CLS ステータスバイト、イベントステータス、エラーキューを含むすべてのイベントレジスタをクリアします。 各レジスタの詳細は、「6.6 ステータスレジスタ」を参照してください。 設定 : *CLS

*ESE ステータスバイトのイベントサマリビット(ESB)で集計されるイベントステータ スレジスタの設定、問い合わせをします。 イベントステータスレジスタの詳細は、「6.6 ステータスレジスタ」を参照してくだ さい。 設定 : *ESE

クエリ: *ESE?

例) *ESE 16 を送信すると、イベントステータスイネーブルレジスタのビット 4 を設定します。これは、イベントステータスレジスタの実行エラービット (ビット 4)が設定されるたびにステータスバイトのイベントサマリビット (ESB)を設定します。

*ESR イベントステータスレジスタを問い合わせます。このレジスタは、読み取られると クリアされます。 イベントステータスレジスタの詳細は、「6.6 ステータスレジスタ」を参照してくだ さい。 クエリ: *ESR?

*IDN メーカ名、モデル、ROM バージョンを問い合わせます。

クエリ: *IDN?

*IDN? に対して次のように返します。

例) PLZ-50F、ROM バージョン 1.00 の場合 KIKUSUI, PLZ-50F, 0, 1.00 を返します。

***OPC** 本機は非同期 I/O 動作をサポートしていません。

*OPC コマンドを送信すると標準イベントステータスレジスタの Operation Complete ビット (ビット 0)を設定します。

*OPC?を送信すると、ASCII文字「1」を出力キューに返します。

詳細は、IEEE 488.2-1992 セクション 12.5.3 を参照してください。

設定 : *OPC

クエリ: *OPC?

*RCL

メモリ(0~3)に保存した内容を読み出します。設定される項目の範囲は *RST コ マンドによって初期化される項目の範囲と同じです。影響を受けるコマンドは、「 付録」の「A.5 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

設定 : *RCL <value>

・プログラムデータ

設定値 0~3: メモリ番号 分解能 1

*RST

装置の工場出荷時の設定にします。コンフィグレーション設定の CONFIG 番号1 お よび 9 ~ 11 は変更されません。

イニシャライズ後の設定は下述のようになります。

項目	PLZ150U	PLZ70UA	PLZ30F/ PLZ50F
電流レンジ	Н	Н	-
電圧レンジ	Н	Н	-
動作モード	CC	CC	-
CC モード SET 値	0.000 A	0.000 A	-
CR モード SET 値	0.0 S	0.0 S	-
CV モード SET 値	157.50 V	157.50 V	-
スイッチング機能	オフ	オフ	-
CC スイッチングレベル	0 A	0 A	-
CR スイッチングレベル	0 S	0 S	-
スイッチング周波数	1.000k Hz	1.000 kHz	-
スイッチングデューティ	50.0 %	50.0%	-
スルーレート	2.4 A/µs	1.2 A/ <i>µ</i> s	-
ソフトスタート	1.0 ms	1.0 ms	-
OCP 過電流値	33.00 A	16.5 A	-
OPP 過電力値	165.0 W	82.5 W	-
UVP 低電圧値	オフ	オフ	-
LOAD OFF TIMER	オフ	オフ	-
シーケンスモード	オフ	オフ	-
動作モード	CC	CC	
電流レンジ	H RANGE	H RANGE	
ステップの設定値	0.000 A	0.000 A	
ステップの実行時間	0 ms	0 ms	

項目	PLZ150U	PLZ70UA	PLZ30F/ PLZ50F
RPT	1	1	
SEQ STEP 1-256	0.000 A, 0 ms	0.000 A,0 ms	-
SEQ REPEAT	1	1	-
ゴード	オフ	オフ	OFF
ENTRY	-	-	CH1
INDEP	オフ	オフ	-
DISP	電圧/電流	電圧/電流	-

CONFIG 番号	設定項目	PLZ150U	PLZ70UA	PLZ30F/ PLZ50F
02	外部電圧リファレンス	0	0	-
03	過電流保護(OCP)のロードオフ	オフ	オフ	-
04	過電力保護(OPP)のロードオフ	オフ	オフ	-
05	ロードオンディレイ時間設定	0	0	-
06	ラストロード	オフ	オフ	-
07	ロードオン外部コントロールの極 性	ハイアクティブ	ハイアクティブ	-
08	パワーオンロード	-	-	OFF

動作モード	レン	PLZ150U		PLZ70UA			
	ジ	A	В	С	A	В	С
СС	Н	0.000 A	15.000 A	30.000 A	0.000 A	7.500 A	15.000 A
	М	0.0000 A	1.5000 A	3.0000 A	0.0000 A	0.7500 A	1.5000 A
	L	0.00 mA	150.00 mA	300.00 mA	0.00 mA	75.00 mA	150.00 mA
	Н	0.0 S	10.000 S	20.000 S	0.0 S	5.000 S	10.000 S
CR	М	0.00 S	1.0000 S	2.0000 S	0.00 S	500.0 mS	1.0000 S
	L	0.000 S	100.00 mS	200.00 mS	0.000 S	50.00 mS	100.00 mS
CV	Н	157.50 V					
	L	15.750 V					

設定 : *RST

*SAV

装置の現在の設定をメモリ(0~3)に保存します。保存される設定項目の範囲は *RST コマンドによって初期化される項目の範囲と同じです。影響を受けるコマン ドは、「付録」の「A.5 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

設定 : *SAV <value>

・プログラムデータ 設定値 0~3: メモリ番号 分解能 1

*SRE サービスリクエストイネーブルレジスタビットの設定、問い合わせをします。 サービスリクエストイネーブルレジスタによって、ステータスバイトレジスタの中 のどのサマリメッセージがサービスリクエストを行うことができるかを選択する ことができます。

サービスリクエストイネーブルレジスタをクリアするには、*SRE 0 を送信します。 クリアされたレジスタでは、ステータス情報によってサービスリクエストを生成す ることはできません

設定 : *SRE

クエリ: *SRE?

- 例) *SRE8を送信すると、サービスリクエストイネーブルレジスタのビット3が
 設定されます。これにより、ステータスバイト内の QUEStionable ステータス
 レジスタのサマリビット(ビット3)が設定されるたびに、このビットがサービスリクエストメッセージを生成するようになります。
- *STB ステータスバイトレジスタのコンテンツと MSS(マスタサマリステータス)メッ セージを問い合わせます。 応答は、ステータスバイトレジスタと MSS メッセージ(ビット6)を表わした重み付き 10 進数の形式になります。よって、*STB?の応答は、MSS メッセージが RQS メッセー

10 達奴の形式になりより。ようて、3167 の心害は、MSS スタゼーシが RQS スタゼー ジの代わりにビット5 に表われるという点以外は、シリアルポールの応答と同じです。 詳細については「6.6 ステータスレジスタ」を参照してください。

クエリ: *STB?

*TRG トリガコマンド。

IEEE 488.1 に定義された Group Execute Trigger コマンドと同じです。

IEEE 488.2 セクション 6.1.4.2.5 を参照してください。

設定 : *TRG

*TST 内蔵自己診断は本機には搭載されていないため、このクエリに対しては常に ASCII 文字「0」を出力キューに返します。

クエリ: *TST?

*WAI 待機中の操作なしフラグが「真」になるまで、本機に以降のコマンドやクエリを実行させないようにします。

設定 : *WAI
6.5.2 **チャンネル関連コマンド**

負荷ユニットのチャンネルを選択します。チャンネル番号の定義は「4.1 パネル操作の基本」を参照してください。

チャンネルを選択する

注記	 コマンドを反映するチャンネルの選択コマンドで、フレーム側 LED の表示チャンネルを切り換えるコマンドではありません。 パネルの ENTRY キーと同様の動作を行うためには、INST:FOC コマンドを同時
	に実行する必要があります。
INST	 コマンドを反映するチャンネルを識別子で選択します。または現在の設定を問い合
	わせます。 設定 : INSTrument[:SELect] {CH1 CH2 CH3 CH4 CH5} クエリ: INSTrument[:SELect]?
INST:NSEL	コマンドを反映するチャンネルを番号で選択します。または現在の設定を問い合わ せます。
	設定 : INSTrument:NSELect {1 2 3 4 5}
	クエリ: INSTrument:NSELect?

複数のチャンネルを指定する

INST	COUP	複数の す。ま	夏数のチャンネルにコマンドを反映させる場合、反映させるチャンネルを指定しま す。または現在の設定を問い合わせます。		
注記 ・ INST:COUP は必ず INST または INST:NSE INST:COUP で指定したチャンネルの中に、 チャンネルが含まれない場合、複数のチャ			IST:COUP IST:COUP ・ャンネル	または INST:NSEL と同時に実行してください。 チャンネルの中に、INST または INST:NSEL で指定した 場合、複数のチャンネルにコマンドは反映されません。	
		• :	設定 : クエリ: プログラ <i>L</i>	INSTrumer INSTrumer ムデータ	nt:COUPle { <list> ALL NONE}</list>
		設定値	<list> ALL NONE</list>	CH1、CH2、CH3、CH4、CH5 すべてを指定 指定しない	
		例)	CH1と(INST C	CH3 にコマン ^{H1}	ドを反映させる場合

INST:COUP CH1,CH3

利用可能チャンネルの問い合わせ

INST:CAT 利用可能チャンネルの番号を問い合わせます。

クエリ: INSTrument:CATalog?

INST:CAT:FULL

利用可能チャンネルの番号と識別子を問い合わせます。

クエリ: INSTrument:CATalog:FULL?

INST:CAT:FULL? に対して現在の設定を返します。

例) チャンネル1 とチャンネル3 が利用可能な場合 CH1,1,CH3,3 を返します。

設定表示チャンネルの選択

INST:FOC 設定表示チャンネルを選択します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : INSTrument:[SELect]:FOCus {CH1|CH2|CH3|CH4|CH5}

クエリ: INSTrument:[SELect]:FOCus?

6.5.3 計測コマンド

MEAS:CURR 測定電流値を読みとります。

 クエリ: MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]?

 MEAS:POW 測定電力値を読みとります。

 クエリ: MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]?

 MEAS:VOLT 測定電圧値を読みとります。

 クエリ: MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]?

 MEAS:ETIM 測定経過時間を読みとります。

 クエリます。

クエリ: MEASure:ETIMe?

6.5.4 設定および操作コマンド

動作モードの設定

FUNC 本機の動作モードを設定します。または現在の設定を問い合わせます。

ロードオン中に動作モードを切り替えるとロードオフになります。

- 設定 : [SOURce:]FUNCtion[:MODE] {CC|CR|CV|CCCV|CRCV}
- クエリ: [SOURce:]FUNCtion[:MODE]?
- ・プログラムデータ

設定値	CC:	定電流モード
	CR:	定抵抗モード
	CV:	定電圧モード
	CCCV:	定電流モード + 定電圧モード
	CRCV:	定抵抗モード + 定電圧モード

設定値の入力

COND

CR モードのコンダクタンス値を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:] CONDuctance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] {<conductance>|MINimum|MAXimum}
- クエリ: [SOURce:] CONDuctance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

CURR CC モードの電流値を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] {
 <current>|MINimum|MAXimum}
- クエリ: [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

VOLT CV モードの電圧値を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] {<voltage>|MINimum|MAXimum}
- クエリ: [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

スルーレートの設定

スルーレートの設定の詳細については、「5.4 スルーレートの設定」を参照してください。

注記 · スルーレートは仕様範囲外でも設定できますが、実際は本機の仕様範囲内に制 限されます。

CURR:SLEW 単位時間あたりの電流変化を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : [SOURce:]CURRent:SLEW <slew>

- クエリ: [SOURce:]CURRent:SLEW?
- ・プログラムデータ <slew>

設定値

動作モー ド	レンジ	PLZ150U	PLZ70UA
	Н	0.10 ~ 2.40	005 ~ 1.20
СС	М	0.10 ~ 0.24	0.05 ~ 0.12
	L (固定)	24 m	12 m
	Н	0.10 ~ 0.24	0.05 ~ 0.12
CR	M(固定)	24 m	12 m
	L (固定)	2.4 m	1.2 m

分解能 0.01

単位 A/US

保護レベルの設定

CURR:PROT 過電流保護を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel][:OVER] {<value >|MINimum|MAXimum}
- クエリ: [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel][:OVER]?

・プログラムデータ

PLZ150U		PLZ70UA
設定範囲	0 ~ 33.00	0 ~ 16.5
分解能	10 m	10 m

単位 A

CURR:PROT:ACT

過電流が発生した場合のロードオフ/電流値の制限を設定します。または現在の設 定を問い合わせます。

設定 : [SOURce:]CURRent:PROTection:ACTion {LIMit|TRIP}

クエリ: [SOURce:]CURRent:PROTection:ACTion?

・プログラムデータ

設定値	LIMit:	過電流が発生した場合、	電流値を制限

TRIP: 過電流が発生した場合、ロードオフ

POW:PROT 過電力保護を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel][:OVER] {<value>| MINimum|MAXimum}
- クエリ: [SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel][:OVER]?
- ・プログラムデータ

	PLZ150U	PLZ70UA
設定範囲	0 ~ 165.0	0 ~ 82.5
分解能	100 m	100 m

単位 W

POW:PROT:ACT

過電力が発生した場合のロードオフ/電力値の制限を設定します。または現在の設 定を問い合わせます。

設定 : [SOURce:]POWer:PROTection:ACTion {LIMit|TRIP}

クエリ: [SOURce:]POWer:PROTection:ACTion?

・プログラムデータ

設定値	LIMit:	過電力が発生した場合、	電流値を制限
	TRIP:	過電力が発生した場合、	ロードオフ

VOLT:PROT:UND

低電圧保護を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]UNDer {<voltage > |MINimum|MAXimum}
- クエリ: [SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]UNDer?

VOLT:PROT:STAT

低電圧保護を ON/OFF します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : [SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ: [SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe?

・プログラムデータ

設定値 ON(1): 低電圧保護 ON OFF(0): 低電圧保護 OFF

レンジの設定

COND:RANG CR モードのレンジを設定します。または現在の設定を問い合わせます。 設定 : [SOURce:]CONDuctance:RANGe {LOW|MEDium|HIGH} クエリ: [SOURce:]CONDuctance:RANGe?

CURR:RANG CC モードのレンジを設定します。または現在の設定を問い合わせます。 設定 : [SOURce:]CURRent:RANGe {LOW|MEDium|HIGH} クエリ: [SOURce:]CURRent:RANGe?

VOLT:RANGE CV モードのレンジを設定します。または現在の設定を問い合わせます。 設定 : [SOURce:]VOLTage:RANGe {LOW|HIGH} クエリ: [SOURce:]VOLTage:RANGe?

ABC プリセットメモリ

PRES:STOR メモリに設定をストアします。

設定 : [SOURce:]PRESet:STORe {MEMA|MEMB|MEMC}

・プログラムデータ

設定値	MEMA	メモリ Α にストア
	MEMB	メモリBにストア
	MEMC	メモリCにストア

PRES:REC メモリから設定をリコールします。

設定 : [SOURce:]PRESet:RECall {MEMA|MEMB|MEMC}

・プログラムデータ

設定値	MEMA	メモリ A をリコール
	MEMB	メモリ B をリコール
	MEMC	メモリCをリコール

その他の設定

DISP:MET 負荷ユニットの測定値表示を切り換えます。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : DISPlay:METer {0|1|2|3|4}

クエリ: DISPlay:METer?

・プログラムデータ

設定値	0	電圧、電流
	1:	電圧、電力
	2:	電力、電流
	3:	経過時間、アラーム
		(アラーム表示はアラーム発生時のみ)
	4:	ロードオフ電圧

FUNC:SST CC モードにおいて、ソフトスタートタイムを設定します。または現在の設定を問い合わせます。

デフォルトは1msです。

設定 : [SOURce:]FUNCtion:SSTart {0.1MS|1MS|3MS|10MS|30MS| 100MS|300MS|MINimum|MAXimum}

クエリ: [SOURce:]FUNCtion:SSTart?

・プログラムデータ

設定値 0.0001、0.001、0.003、0.01、0.03、0.1、0.3、MIN、MAX 単位 S

HCON:POL パワーオンロードの設定します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : HCONfiguration:POLoad {OFF|ON|0|1}

クエリ: HCONfiguration: POLoad?

・プログラムデータ

設定値 ON(1): 電源投入時に自動ロードオンOFF(0): 電源投入時はロードオフ

6.5.5 **トリガコマンド**

トリガは、本機に出力の変更を指示するイベント信号です。 トリガリングは、本機の出力の変動をコントロールし、複数台の PLZ-U が同時に応 答するようにプログラムする方法を提供します。

トリガリングは、装置のさまざまな動作に伴って電力が変化するプロセスにおいて 有用な手段です。

 ABOR
 トリガ待ちを解除してアイドル状態に戻ります。

 設定
 : ABORt

COND:TRIG トリガされたときのコンダクタンス値をあらかじめ設定します。 設定 : [SOURce:]CONDuctance[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] {<conductance>|MINimum|MAXimum}

CURR:TRIG トリガされたときの電流値をあらかじめ設定します。

設定 : [SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] {<current>|MINimum|MAXimum}

INIT トリガ待ち状態に移行しますが、トリガが遂行されると自動的にアイドルに戻りま す。既にトリガ待ちの状態または INIT:CONT ON に設定されている場合はエラー (-213)を返します。

設定 : INITiate[:IMMediate]

INIT:CONT トリガ待ち状態の継続の ON/OFF を設定します。または現在の設定を問い合わせま す。図 6-2 を参照してください。

設定 : INITiate:CONTinuous {OFF|ON|0|1}

クエリ: INITiate:CONTinuous?

・プログラムデータ

設定値 ON(1): アイドルから抜け、トリガ待ち状態に移行します。その後、トリガが遂行されても自動的にはアイドルに戻りません。*RST またはデバイスクリアを送信すると、アイドルに戻ります。
 OFF(0): 継続的なトリガ待ちの機能は解除されますが、トリガ待ちの状態はそのまま残ります。その後トリガが遂行されたときにアイドルに戻ります。

注記 ・ クエリコマンドは 0,1 を返します。



図 6-2 INIT:CONT によるトリガ待ち状態の制御

INP:TRIG/OUTP:TRIG

トリガ入力によるロードオン / オフを設定します。

設定 : INPut[:STATe]:TRIGgered {OFF|ON|0|1} OUTPut[:STATe]:TRIGgered {OFF|ON|0|1}

・プログラムデータ

設定値 OFF(0) ロードオフ ON(1) ロードオン

6.5.6 スイッチング機能コマンド

CC モードまたは CR モードにおいて、複数の設定された負荷電流を順次くり返し て実行します。

PULS スイッチングモードの ON/OFF を設定します。または現在の設定を問い合わせます。 設定 : [SOURCe:]PULSe[:STATe] {OFF|ON|0|1}

クエリ: [SOURce:]PULSe[:STATe]?

・プログラムデータ

設定値	OFF(0)	スイッチングモード OFF
	ON(1)	スイッチングモード ON

PULS:DCYC スイッチングデューティ比を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : [SOURce:]PULSe:DCYCle <value>

クエリ: [SOURce:]PULSe:DCYCle?

- ・プログラムデータ
 - 設定値 2~98
 - 分解能 0.1
 - 単位 PCT

PULS:FREQ スイッチング周波数を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : [SOURce:]PULSe:FREQuency <value>

クエリ: [SOURce:]PULSe:FREQuency?

・プログラムデータ

設定値 1 ~ 20 k 分解能 1 ~ 1 K : 1 ~ 10 K : 10 ~ 20 k : 100 単位 HZ

スイッチングレベルの設定

PULS:LEV:COND

CR モード時のレベルを設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : [SOURce:]PULSe:LEVel[:VALue]:CONDuctance <conductance>
- クエリ: [SOURce:]PULSe:LEVel[:VALue]:CONDuctance?

PULS:LEV:CURR

CC モード時のレベルを設定します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 :[SOURce:]PULSe:LEVel[:VALue]:CURRent <current>

クエリ: [SOURce:]PULSe:LEVel[:VALue]:CURRent?

6.5.7 入力状態コマンド

INP/OUTP ロード ON/OFF を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

複数のチャンネルを同時にロードオンする場合は、チャンネル間におけるロードオンのタイミングに約10msのずれが生じることがあります。

- 設定 : INPut[:STATe][:IMMediate] {OFF|ON|0|1} OUTPut[:STATe][:IMMediate] {OFF|ON|0|1}
- クエリ : INPut[:STATe][:IMMediate]? OUTPut[:STATe][:IMMediate]?
- ・プログラムデータ
 - 設定値 OFF(0) ロードオフ ON(1) ロードオン

INP:EXT:LPOL/OUTP:EXT:LPOL

- ロードオンするためのチャンネルコントロール信号の極性を設定します。または現 在の設定を問い合わせます。
 - 設定 : INPut:EXTernal:LPOLarity {POSitive | NEGative } OUTPut:EXTernal:LPOLarity {POSitive | NEGative }
 - クエリ: INPut:EXTernal:LPOLarity? OUTPut:EXTernal:LPOLarity?
 - ・プログラムデータ
 - 設定値 POSitive ハイアクティブ NEGative ローアクティブ

INP:EXT:REF/OUTP:EXT:REF

負荷ユニットの外部電圧リファレンスを設定します。または現在の設定を問い合わ せます。

- 設定 : INPut:EXTernal:REFerence {NONE | MAIN | SUB} OUTPut:EXTernal:REFerence {NONE | MAIN | SUB}
- クエリ: INPut:EXTernal:REFerence? OUTPut:EXTernal:REFerence?

・プログラムデータ

設定値 NONE 外部コントロール無し
 MAIN 外部入力
 CC および CC+CV モード時、CC 制御
 CR および CR+CV モード時、CR 制御
 CV モード時、CV 制御
 SUB 外部入力
 CC+CV および CR+CV モード時、CV 制御

INP:PROT:CLE/OUTP:PROT:CLE

アラームをクリアします。

設定 : INPut:PROTection:CLEar OUTPut:PROTection:CLEar

INP:TIM/OUTP:TIM

カットオフ時間を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

設定 : INPut[:STATe]:TIMer[:STATe] {<value>|MINimum|MAXimum} OUTPut[:STATe]:TIMer[:STATe] {<value>|MINimum|MAXimum}

クエリ: INPut[:STATe]:TIMer[:STATe]?
OUTPut[:STATe]:TIMer[:STATe]?

・プログラムデータ

- 設定値 1~99999、または0(機能オフ)
- 分解能 1
- 単位 S

INP:DEL/OUTP:DEL

ロードオンするまでのディレイ時間を設定します。または現在の設定を問い合わせ ます。

- 設定 : INPut[:STATe]:DELay {<value>|MINimum|MAXimum} OUTPut[:STATe]:DELay {<value>|MINimum|MAXimum}
- クエリ: INPut[:STATe]:DELay? OUTPut[:STATe]:DELay?

・プログラムデータ

設定値 0.001 ~ 1.000、または0(機能オフ) 分解能 0.001 単位 S

シーケンスコマンド

ー連のステップをプログラムします。詳細については、「5.6 シーケンス機能」を参照してください。

注記 ・ コマンドに {<conductance>|<current>|<power>|<voltage>} のような 表記がある場合は、選択したプログラムのモードに対応したプログラムデータ が選択されます。

シーケンスを作成する

PROG:MEMO プログラムのメモを設定します。または現在の設定を問い合わせます。 11 文字まで設定可能です。 設定 : PROGram[:SELected]:MEMO "<string>" クエリ: PROGram[:SELected]:MEMO? PROG:LOOP プログラムの実行回数を設定します。または現在の設定を問い合わせます。 設定 : PROGram[:SELected]:LOOP <value> クエリ: PROGram[:SELected]:LOOP? ・プログラムデータ 設定値 1~9998、または9999(無限ループ) 分解能 1 PROG:LINP/PROG:LOUT シーケンス終了後のロード ON/OFF を設定します。または現在の設定を問い合わせ ます。 設定 : PROGram[:SELected]:LINPut {OFF|ON|0|1} PROGram[:SELected]:LOUTput {OFF|ON|0|1} クエリ: PROGram[:SELected]:LINPut? PROGram[:SELected]:LOUTput? ・プログラムデータ 設定値 OFF(0) ロードオフ

ON(1) ロードオン

PROG:LVAL

プログラム終了後の電流値を設定します。または現在の設定を問い合わせます。

- 設定 : PROGram[:SELected]:LVALue {<conductance>|<current>
 }
- クエリ: PROGram[:SELected]:LVALue?

PROG:LVAL? に対して現在の設定値を返します。

例) 電流値 9.876 A が設定されている場合 9.876 を返します。

PROG:FSP:END

- シーケンスモードのエンドステップを設定します。
 - 設定 : PROGram[:SELected]:FSPeed[:STEP]:END <step>
 - クエリ: PROGram[:SELected]:FSPeed[:STEP]:END?
 - ・プログラムデータ <step>
 - 設定値 1~255
 - 分解能 1
 - 例) ステップ1からステップ5を繰り返す場合 PROG:FSP:END 6

PROG:FSP:EDIT

既存のシーケンスのステップを編集します。または現在の設定を問い合わせます。

パラメータを省略すると、現在設定されている値が維持されます。

- クエリ: PROGram[:SELected]:FSPeed[:STEP]:EDIT[:POINt]? <step>
- ・プログラムデータ <trig>
 設定値 0: 本機はトリガ出力を搭載していないため常に「0」を入力してください。

PROG:FSP:EDIT? <step> に対して <step> の現在の設定値を {<conductance>|<current>},0,<time> で返します。

例) PROG:FSP:EDIT? 5 に対してステップ 5 の CC モード電流 H レンジで電流値:
 9.876 A、実行時間:1.234 s の場合。
 9.876,0,1.234 を返します。

シーケンス内容の削除

PROG:CLE 作成したシーケンスの内容を削除します。 設定 : PROGram:CLEar

シーケンスの実行

PROG:STAT プログラムを実行または停止します。

複数のチャンネルに対して同時にプログラムを実行する場合は、チャンネル間にお ける実行のタイミングに約10msのずれが生じることがあります。

設定 : PROGram[:SELected]:STATe {RUN|STOP}

・プログラムデータ

設定値 RUN 選択したプログラムの実行 STOP 選択したプログラムの停止

PROG:EXEC プログラムの実行状態を問い合わせます。

クエリ: PROGram[:SELected]:EXECuting?

PROG:EXEC? に対して現在の実行状態を{ RUNISTOP},<time>,<loop>,<step>,1(1は 固定)で返します。

<time> は RUN の時はその step を実行した時間、STOP の時は設定した実行時間を 返します。

例) 現在プログラムの STEP4 を実行中(10 秒間)でプログラムの実行回数が3の
 場合。

RUN,10.000,3,4,1 を返します。

その他のコマンド

SYST:CAP? SCPI 計測器クラスと基本機能を問合せます。 (DCPSUPPLY WITH (MEASURE&TRIGGER)) クエリ: SYSTem:CAPability?

SYST:FORM フレーム挿入されているユニット構成を問い合わせます。 スロット番号はフレームの左端からスロット 1、スロット2・・となります。 クエリ: SYSTem:FORMation?

SYST:FORM? に対して現在の設定を返します。

例) 左端から PLZ150U が2台(並列運転設定) PLZ70UA が1台挿入されている場合。
 SLOT1:150U MAST,SLOT2:150U SLAV,SLOT3:70UA MAST を返します。

SYST:ERRエラーキューからエラーメッセージの読み取りをします。エラーキューは、最大
255 個のエラーメッセージを格納することができます。メッセージの説明について
は、付録の「A.6 エラーメッセージー覧」を参照してください。

クエリ: SYSTem:ERRor[:NEXT]?

SYST:ERR? に対して現在のエラーメッセージを返します。

- 例) エラーが無い場合。0, "No error" を返します。
- 例) コマンドエラーの場合。-100, "Command error" を返します。
- SYST:GTL ローカルモード操作に移ります。(RS-232Cのみ) 設定 : SYSTem:GTLocal
- SYST:LLO ローカルロックアウト (LLO)に設定します。(RS-232Cのみ) 設定 : SYSTem:LLOut
- SYST:REN REN (Remote Enable/Disable) (RS-232Cのみ) パワーオン / デフォルトは ON です。
 - 設定 : SYSTem:RENable {OFF|ON}
- SYST:VERS? 本機が準拠している SCPI バージョンを問い合わせます。 クエリ: SYSTem:VERSion?

SYST:VERS? に対して次のように返します

例) 1999.0 に準拠している場合 1999.0 を返します。

6.6 ステータスレジスタ

ステータスレジスタは、SCPI と IEEE 488.2 で定義されている標準機能です。 ステータスレジスタは、SCPI 標準の OPERation ステータスレジスタ、QUEStionable ステータスレジスタ、本機固有の CSUMmary レジスタ、IEEE488.2 で定義される標 準イベントステータスレジスタ、およびステータスバイトレジスタの5 項目に分類 することができます。

SCPI レジスタ

OPERation	(SCPI 必須)
QUEStionable	(SCPI 必須)
CSUMmary	(PLZ-U 固有)

IEEE488.2 レジスタ

標準イベントステータスレジスタ (*ESR?) ステータスバイトレジスタ (*STB?)

6.6.1 SCPI レジスタ

それぞれの SCPI ステータスレジスタには、さらにサブレジスタとして CONDition レジスタ、EVENt レジスタ、ENABle レジスタ、PTRansition フィルタ、NTRansition フィルタがあります。

図 6-3 は、SCPI ステータスレジスタ構造を表わしています。「+」は、レジスタの中 のビットの論理和を表わします。表 6-3 ~表 6-12 は、ビット番号やビットの重み、 および各ビットの意味を説明しています。

CONDition レジスタ

CONDition(状態)レジスタの遷移は自動で、本機の状態をリアルタイムに反映しています。このレジスタを読み取っても、内容に影響はありません。

EVENt **レジスタ**

EVENt(イベント)レジスタのビットは、CONDitionレジスタの変化に対応して自動的に設定されます。規則は、ポジティブとネガティブのトランジションレジスタ(PTRansition、NTRansition)によって異なります。EVENtレジスタは、読み取るとリセットされます。

ENABle レジスタ

ENABle (イネーブル)レジスタは、イベントビットのサマリビットやステータス ビットへのレポートを有効にします。

トランジションフィルタ

PTRansition(ポジティブトランジション)フィルタを使用して、状態が偽から真に 変わった場合にイベントをレポートすることができます。

NTRansition(ネガティブトランジション)フィルタを使用して、状態が偽から真に 変わった場合にイベントをレポートすることができます。

ポジティブフィルタ、ネガティブフィルタの両方を「真」に設定すると、状態が変わるたびにイベントをレポートすることができます。

これらのフィルタを両方とも解除すると、イベントレポーティングは無効になりま す。



* The use of Bit 15 is not allowed since some controllers may have difficulty reading a 16 bit unsigned integer. The value of this bit shall always be 0.

SCPI Standard 1999.0 Volume1 fig.9-1 を一部改変

図 6-3 ステータスレジスタ

OPERation ステータスレジスタ

OPERation ステータスレジスタは、本機の動作状態に関する情報を格納した 16 ビットレジスタです。

SCPI で定義されているビットのうち、ビット0とビット5のみ使用します。

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	CALibrating	本機が校正(CAL)モードになっています。
1	2	NOT USED	未使用
2	4	NOT USED	未使用
3	8	NOT USED	未使用
4	16	NOT USED	未使用
5	32	Waiting for TRIGger Summary	本機がトリガ(TRIG)を待っているかどうかを表しま す。
6	64	NOT USED	未使用
7	128	NOT USED	未使用
8	256	NOT USED	未使用
9	512	NOT USED	未使用
10	1024	NOT USED	未使用
11	2048	NOT USED	未使用
12	4096	NOT USED	未使用
13	8192	INSTrument Summary	
14	16384	NOT USED	未使用
15	32768	NOT USED	常にゼロ

表 6-3 OPERation ステータスレジスタ (STATus: OPERation)

STAT:OPER

OPERation ステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATUS:OPERation[:EVENt]?

STAT:OPER:COND

OPERation ステータスレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:OPERation:CONDition?

STAT:OPER:ENAB

OPERation ステータスレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:OPERation:ENABle <status-enable>

クエリ: STATus:OPERation:ENABle?

STAT:OPER:PTR

OPERation ステータスレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わせを します。

設定 : STATus:OPERation:PTRansition <status-enable>

クエリ: STATus:OPERation:PTRansition?

STAT:OPER:NTR

OPERation ステータスレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わせを します。

設定 : STATus:OPERation:NTRansition <status-enable>

クエリ: STATus: OPERation: NTRansition?

OPERation:INSTrument サブレジスタ

表 6-4	OPERation:INSTrument ステータスレジスタ
	(STATus:OPERation:INSTrument)

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	NOT USED	未使用
1	2	INSTrument1	
2	4	INSTrument2	
3	8	INSTrument3	
4	16	INSTrument4	
5	32	INSTrument5	
6	64	INSTrument6	
7	128	INSTrument7	
8	256	INSTrument8	
9	512	INSTrument9	
10	1024	INSTrument10	
11	2048	INSTrument11	
12	4096	INSTrument12	
13	8192	INSTrument13	
14	16384	INSTrument14	
15	32768	NOT USED	常にゼロ

STAT:OPER:INST

OPERation:INSTrument サブレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:OPERation:INSTrument[:EVENt]?

STAT:OPER:INST:COND

OPERation:INSTrument サブレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:CONDition?

STAT:OPER:INST:ENAB

OPERation:INSTrument サブレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:OPERation:INSTrument:ENABle <statusenable>
- クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:ENABle?

STAT:OPER:INST:PTR

OPERation:INSTrument サブレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わ

- せをします。
 - 設定 : STATus:OPERation:INSTrument:PTRansition <statusenable>
 - クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:PTRansition?

STAT:OPER:INST:NTR

OPERation:INSTrument サブレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わ

せをします。

- 設定 : STATus:OPERation:INSTrument:NTRansition <statusenable>
- クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:NTRansition?

OPERation:INSTrument:ISUMmary<n> サブレジスタ

OPERation: INSTrument サブレジスタのビット <n> のサブレジスタです。

例えば、チャンネル2(INSTrument2)の場合は OPERation:INSTrument:ISUMmary2 になります。

本機で使用できる <n> の設定値は1~5 です。

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	CALibrating	本機が校正(CAL)モードになっています。
1	2	NOT USED	未使用
2	4	NOT USED	未使用
3	8	NOT USED	未使用
4	16	NOT USED	未使用
5	32	Waiting for TRIGger Summary	本機がトリガ(TRIG)を待っているかどうかを表しま す。
6	64	NOT USED	未使用
7	128	NOT USED	未使用
8	256	NOT USED	未使用
9	512	NOT USED	未使用
10	1024	NOT USED	未使用
11	2048	NOT USED	未使用
12	4096	NOT USED	未使用
13	8192	NOT USED	未使用
14	16384	NOT USED	未使用
15	32768	NOT USED	常にゼロ

表 6-5 OPERation:INSTrument:ISUMmary ステータスレジスタ (STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary)

STAT:OPER:INST:ISUM

OPERation:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>[:EVENt]?

STAT:OPER:INST:ISUM:COND

OPERation: INSTrument: ISUMmary サブレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>:CONDition?

STAT:OPER:INST:ISUM:ENAB

OPERation:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>:ENABle <status-enable>

クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:ISUMamry<n>:ENABle?

STAT:OPER:INST:ISUM:PTR

OPERation:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>: PTRansition <status-enable>
- クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>: PTRansition?

STAT:OPER:INST:ISUM:NTR

OPERation:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>: NTRansition <status-enable>
- クエリ: STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary<n>: NTRansition?

QUEStionable ステータスレジスタ

QUEStionable ステータスレジスタは、本機の動作中のクエスチョナブルイベントや ステータスに関する情報を格納する 16 ビットレジスタです。

これらのレジスタのビットは、本機の出力が望ましくなく、問題があることを示す 場合があります。

SCPI で定義されているビットのうち、ビット 0、1、3、4を使用します。 他に本機固有ビットとして、ビット 9、10、11を使用します。

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	OV	Over Voltage
1	2	OC	Over Current
2	4	Not Used	未使用
3	8	OP	Over Power
4	16	ОТ	Over Temperature
5	32	Not Used	未使用
6	64	Not Used	未使用
7	128	Not Used	未使用
8	256	Not Used	未使用
9	512	UV	Under Voltage
10	1024	EXT	External Problem
11	2048	REV	Reverse Voltage
12	4096	Not Used	未使用
13	8192	INSTrument Summary	
14	16384	Not Used	未使用
15	32768	Not Used	 常にゼロ

表 6-6 QUEStionable ステータスレジスタ (STATus:QUEStionable)

STAT:QUES QUEStionable ステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:QUEStionable[:EVENt]?

STAT:QUES:COND

QUEStionable ステータスレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:QUEStionable:CONDition?

STAT:QUES:ENAB

QUEStionable ステータスレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:QUEStionable:ENABle <status-enable>

クエリ: STATus:QUEStionable:ENABle?

STAT:QUES:PTR

QUEStionable ステータスレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:QUEStionable:PTRansition <status-enable>

クエリ: STATus:QUEStionable:PTRansition?

STAT:QUES:NTR

QUEStionable ステータスレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:QUEStionable:NTRansition <status-enable>

クエリ: STATus:QUEStionable:NTRansition?

QUEStionable:INSTrument サブレジスタ

表 6-7	QUEStionable:INSTrument ステータスレジスタ
	(STATus:QUEStionable:INSTrument)

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	NOT USED	未使用
1	2	INSTrument1	
2	4	INSTrument2	
3	8	INSTrument3	
4	16	INSTrument4	
5	32	INSTrument5	
6	64	INSTrument6	
7	128	INSTrument7	
8	256	INSTrument8	
9	512	INSTrument9	
10	1024	INSTrument10	
11	2048	INSTrument11	
12	4096	INSTrument12	
13	8192	INSTrument13	
14	16384	INSTrument14	
15	32768	NOT USED	常にゼロ

STAT:QUES:INST

QUEStionable:INSTrument サブレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument [:EVENT]?

STAT:QUES:INST:COND

QUEStionable:INSTrument サブレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:CONDition?

STAT:QUES:INST:ENAB

QUEStionable:INSTrument サブレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:QUEStionable:INSTrument:ENABle <statusenable>
- クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:ENABle?

STAT:QUES:INST:PTR

QUEStionable:INSTrument サブレジスタのポジティブトランジションの設定、問い 合わせをします。

- 設定 : STATus:QUEStionable:INSTrument:PTRansition <status -enable>
- クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:PTRansition?

STAT:QUES:INST:NTR

QUEStionable:INSTrument サブレジスタのネガティブトランジションの設定、問い 合わせをします。

- 設定 : STATus:QUEStionable:INSTrument:NTRansition <status -enable>
- クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:NTRansition?

QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n> サブレジスタ

QUEStionable:INSTrument サブレジスタのビット <n> のサブレジスタです。

例えば、チャンネル 2(INSTrument2)の場合は QUEStionable:INSTrument:ISUMmary2 になります。

本機で使用できる <n> の設定値は1~5 です。

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	OV	Over Voltage
1	2	OC	Over Current
2	4	Not Used	未使用
3	8	OP	Over Power
4	16	ОТ	Over Temperature
5	32	Not Used	未使用
6	64	Not Used	未使用
7	128	Not Used	未使用
8	256	Not Used	未使用
9	512	UV	Under Voltage
10	1024	EXT	External Problem
11	2048	REV	Reverse Voltage
12	4096	Not Used	未使用
13	8192	Not Used	未使用
14	16384	Not Used	未使用
15	32768	Not Used	常にゼロ

表 6-8 QUEStionable:INSTrument:ISUMmary ステータスレジスタ (STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary)

STAT:QUES:INST:ISUM

QUEStionable:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>
 [:EVENt]?

STAT:QUES:INST:ISUM:COND

QUEStionable:INSTrument:ISUMmary サブレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>: CONDition?

STAT:QUES:INST:ISUM:ENAB

QUEStionable:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>:ENABle <status-enable>?
- クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>:ENABle?

STAT:QUES:INST:ISUM:PTR

QUEStionable:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのポジティブトランジションの 設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>: PTRansition <status-enable>
- クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>: PTRansition?

STAT:QUES:INST:ISUM:NTR

QUEStionable:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのネガティブトランジションの 設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>: NTRansition <status-enable>
- クエリ: STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary<n>: NTRansition?

CSUMmary ステータスレジスタ

PLZ-U 機種固有のレジスタです。

ビット 0、1、2、3、8を使用します。

表 6-9 CSUMmary ステータスレジスタ(STATus:CSUMmary)

ビッ	ト ビット の重み	ビット名	説明
0	1	СС	CCモードに遷移している。
1	2	CV	CV モードに遷移している。
2	4	CR	CRモードに遷移している。
3-7		Not Used	未使用
8	256	PRUN	PROGram が実行中である。
9-12	2	Not Used	未使用
13		INSTrument Summary	
14-1	5	Not Used	未使用

STAT:CSUM

CSUMmary ステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:CSUMmary[:EVENt]?

STAT:CSUM:COND

CSUMmary ステータスレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:CSUMmary:CONDition?

STAT:CSUM:ENAB

CSUMmary ステータスレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:CSUMmary:ENABle <status-enable>

クエリ: STATus:CSUMmary:ENABle?

STAT:CSUM:PTR

CSUMmary ステータスレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わせを します。

設定 : STATus:CSUMmary:PTRansition <status-enable>

クエリ: STATus:CSUMmary:PTRansition?

STAT:CSUM:NTR

CSUMmary ステータスレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わせを します。

設定 : STATus:CSUMmary:NTRansition <status-enable>

クエリ: STATus:CSUMmary:NTRansition?

CSUMmary:INSTrument サブレジスタ

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	NOT USED	未使用
1	2	INSTrument1	
2	4	INSTrument2	
3	8	INSTrument3	
4	16	INSTrument4	
5	32	INSTrument5	
6	64	INSTrument6	
7	128	INSTrument7	
8	256	INSTrument8	
9	512	INSTrument9	
10	1024	INSTrument10	
11	2048	INSTrument11	
12	4096	INSTrument12	
13	8192	INSTrument13	
14	16384	INSTrument14	
15	32768	NOT USED	常にゼロ

表 6-10 CSUMmary:INSTrument ステータスレジスタ (STATus:CSUMmary:INSTrument)

STAT:CSUM:INST

CSUMmary:INSTrument サブレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument[:EVENT]?

STAT:CSUM:COND

CSUMmary:INSTrument サブレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:CONDition?

STAT:CSUM:ENAB

CSUMmary:INSTrument サブレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

設定 : STATus:CSUMmary:INSTrument:ENABle <status-enable>

クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:ENABle?

STAT:CSUM:INST:PTR

CSUMmary:INSTrument サブレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:CSUMmary:INSTrument:PTRansition <statusenable>
- クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:PTRansition?

STAT:CSUM:INST:NTR

CSUMmary:INSTrument サブレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:CSUMmary:INSTrument:NTRansition <statusenable>
- クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:NTRansition?

CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n> サブレジスタ

CSUMmary:INSTrument サブレジスタのビット <n> のサブレジスタです。 例えば、チャンネル 2 (INSTrument2)の場合は CSUMmary:INSTrument:ISUMmary2 になります。

本機で使用できる <n> の設定値は1~5 です。

表 6-11	CSUMmary:INSTrument:ISUMmary ステータスレジスタ
	(STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary)

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	CC	CC モードに遷移している。
1	2	CV	CV モードに遷移している。
2	4	CR	CRモードに遷移している。
3-7		Not Used	未使用
8	256	PRUN	PROGram が実行中である。
9-15		Not Used	未使用

STAT:CSUM:INST:ISUM

CSUMmary:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのイベントを問い合わせます。

クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n>[:EVENt]?

STAT:CSUM:INST:ISUM:COND

CSUMmary:INSTrument:ISUMmary サブレジスタの状態を問い合わせます。

クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n>:CONDition?

STAT:CSUM:INST:ISUM:ENAB

CSUMmary:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのイネーブルの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n>: ENABle<status-enable>?
- クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n>: ENABle?

STAT:CSUM:INST:ISUM:PTR

CSUMmary:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのポジティブトランジションの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n>:PTRansition <status-enable>
- クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary<n>:PTRansition ?

STAT:CSUM:INST:ISUM:NTR

CSUMmary:INSTrument:ISUMmary サブレジスタのネガティブトランジションの設定、問い合わせをします。

- 設定 : STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMamry<n>:NTRansition <status-enable>?
- クエリ: STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMamry<n>:NTRansition ?

プリセットステータス

STAT:PRES ステータスデータを構成して、特定のイベントがステータスレポーティングメカニ ズムによって高レベルでレポートされるようにします。これらのイベントは、必須 の構造体、OPERation ステータスレジスタ、および QUEStionable ステータスレジス タに要約されます。

STAT:PRES コマンドは、ENABle レジスタと、ステータスデータ構造体のトランジションフィルタレジスタのみに影響を与えます。

STAT:PRES コマンドは、どのイベントレジスタも、またエラー / イベントキュー からのどの項目もクリアしません。

すべてのイベントレジスタと、装置ステータスレポーティングメカニズム内の キューをリセットするには、*CLS コマンドを使用します。

装置依存型ステータスデータ構造体については、STAT:PRES コマンドは ENABle レ ジスタをすべて1に設定し、ポジティブトランジションのみをレポートするように トランジションフィルタレジスタを設定します。

SCPI 必須のステータスデータについては、STAT:PRES コマンドはポジティブトラ ンジションのみを認識するようにトランジションフィルタレジスタを設定し、 ENABle レジスタを 0 に設定します。サービスリクエストイネーブルレジスタ、パ ラレルポールイネーブルレジスタ、*SAV コマンドと関連のあるメモリレジスタ、 本機のアドレス、出力キュー、およびパワーオンステータスクリアフラグの設定は、 このコマンドの影響を受けません。

レジスタ	フィルタ / イネーブル	プリセット値
動作	イネーブルレジスタ	0 s
	ポジティブトランジションフィルタ	1 s
	ネガティプトランジションフィルタ	0 s
QUEStionable	イネープルレジスタ	0 s
	ポジティブトランジションフィルタ	1 s
	ネガティプトランジションフィルタ	0 s
CSUMmary	イネープルレジスタ	1 s
	ポジティブトランジションフィルタ	1 s
	ネガティブトランジションフィルタ	0 s

表 6-12 ユーザ設定可能なレジスタのプリセット値

設定 : STATus:PRESet

6.6.2 IEEE488.2 レジスタ

標準イベントステータスレジスタ

標準イベントステータスレジスタは、本機の動作時の特定のイベントに対してビットを設定します。標準イベントステータスレジスタのすべてのビットはエラーイベントキューによって設定されます。

レジスタは IEEE488.2 規格で定義され、IEEE488.2 共通コマンド *ESE、*ESE?、 *ESR? を使用してコントロールされます。

ビット	ビット の重み	ビット名	説明
0	1	Operation Complete (OPC)	*OPC コマンドを受信し、すべての待機中の操作が 完了した場合に設定されます。Event-800 Operation Complete メッセージがエラー / イベントキューに ロードされます。
1	2	Request Control (RQC)	未使用
2	4	Query Error (QYE)	出力がない、あるいは待ち状態になっていないに もかかわらず、出力キューからデータを読み取ろ うとした場合に設定されます。 出力キューのデータがなくなっていることを示し ています。 エラーコードの詳細は、付録の「A.6 エラーメッ セージ一覧」を参照してください。
3	8	Device Dependent Error (DDE)	装置固有のエラーがある場合に設定されます。 エラーコードの詳細は付録の「A.6 エラーメッセー ジー覧」を参照してください。
4	16	Execution Error (EXE)	ヘッダに続くプログラムデータが本機によって正 式な入力レンジを外れていると評価された場合に、 本機の能力と整合しない場合に設定されます。 本機の状態によって、有効な SCPI コマンドが正し く実行されない場合があることを示しています。 エラーコードの詳細は、付録の「A.6 エラーメッ セージ一覧」を参照してください。
5	32	Command Error (CME)	IEEE 488.2 シンタックスエラーが構文解析系に よって検出されたか、認識できないヘッダを受信 したか、あるいはグループ実行トリガが IEEE 488.2SCPI コマンド内部の入力バッファに入力され た場合に設定されます。 エラーコードの詳細は、付録の「A.6 エラーメッ セージ一覧」を参照してください。
6	64	User Request (URQ)	ビットがアンマスクされ、計測器が 488.2 ユーザ 要求イベントに対応したい場合に設定されます。 計測器がユーザ要求ローカルコントロールの作動 を検出すると、イベントが発生します。 Event-600 User Request メッセージがエラー / イベ ントキューにロードされます。)
7	128	Power ON (PON)	未使用
8-15		Reserved	未使用

表 6-13 標準イベントステータスレジスタ (Standard Event Status Resister)

ステータスバイトレジスタ

ステータスバイトレジスタは、IEEE488.1 規格に定義するように STB と RQS(MSS) メッセージを格納しています。IEEE488.1 シリアルポールや IEEE488.2 共通コマン ド *STB?を使用してステータスバイトレジスタを読み取ることができます。

シリアルポールを行うと、ビット6は要求サービス(RSQ)で応答します。ステー タスバイトの値は、シリアルポールでは変更されません。

*STB? クエリコマンドは、装置にステータスバイトレジスタのコンテンツとマスタ サマリステータス (MSS) サマリメッセージを送信させます。

*STB? クエリコマンドは、ステータスバイト、MSS、RQSを変更しません。

ビット	ビットの重み	ビット名	説明
0	1	Reserved	IEEE での将来の使用に備えた予備。ビット値はゼロとし
1	2	Reserved	て通知される。
2	4	Csummary (CSUM)	CSUM ステータスレジスタにビットが設定されると、この ビットは「真」になります。
3	8	Questionable Status Register (QUES)	QUEStionable イベントステータスレジスタのビットが設定 され、QUEStionable ステータスイネーブルレジスタ内の対 応するビットが「真」の場合、このビットは「真」になり ます。
4	16	Message Available (MAV)	デジタルプログラミングインターフェースによる要求を受け付けて、データバイトを出力する準備ができている時 は、「真」になります。
5	32	Standard Event Status Bit Summary (ESB)	イベントステータスレジスタにビットが設定されると、こ のビットは「真」になります。
6	64	Request Service (RQS) Master Status Summary (MSS)	サービスリクエストイネーブルレジスタのビットが設定され、ステータスバイト内に対応するビットがある場合、 「真」になります。 GPIBのSRQラインが設定され、SRQが点灯します。 次のうちの1つによって設定されます。 ステータスバイトビット0およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット0 ステータスバイトビット1およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット1 ステータスバイトビット2およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット2 ステータスバイトビット3およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット3
			ステータスパイトビット 4 およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット 4 ステータスパイトビット 5 およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット 5 ステータスパイトビット 7 およびサービスリクエストイ ネーブルレジスタビット 7
7	128	Operation Status Register (OPER)	OPERation イベントステータスレジスタのビットが設定さ れ、OPERation ステータスイネーブルレジスタ内の対応 ビットが設定されると、このビットは「真」になります。
8-15		Not Used	未使用

表 6-14 ステータスバイトサマリレジスタ

IEEE 488.2 ステータス・イベントコマンド

「6.5.1 IEEE 488.2 共通コマンド」を参照してください。




本機の保守について説明します。

7.1 保守

本機の初期の性能を長期にわたって維持するには、定期的な保守、点検が必要です。

▲ 警告 ・ 感電による死亡または傷害を負う恐れがあります。必ず POWER スイッチをオフにして、電源コードのプラグを抜くか、配電盤のスイッチをオフにしてください。

7.1.1 パネル面の清掃

パネル面などが汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽く拭 いてください。

▲ 注意 ・ シンナーやベンジンなどの揮発性のものは、使用しないでください。表面の変
 色、印刷文字の消え、ディスプレイの白濁などを起こすことがあります。

7.1.2 ダストフィルタの清掃

前面パネルのルーバ内側にダストフィルタが実装されています。目詰まりがひどく なる前に、定期的に清掃してください。

▲ 注意 ・ フィルタの目詰まりは、装置内部の冷却効果を低下させ、故障や寿命の短縮などの原因となります。

清掃手順

 ルーバの下端に指を掛け、上 に押しながら手前に引いて、 パネルからルーバを取り外し ます。 外れにくいときは、もう一方 の手でルーバ下端を手前に引 くと、外れやすくなります。



図 7-1 ルーバの取り外し

ダストフィルタをルーバから外し、清掃します。
 掃除機などを用いて、ダストフィルタに付いているゴミやほこりを取り除きます。汚れのひどい場合には、水で薄めた中性洗剤で洗って、充分に乾燥させてください。



▲ 注意 ・ 本機の作動中は、冷却のためにダストフィルタを通して空気が吸入されます。ダ ストフィルタに水分が含まれていると、本機の内部の温度や湿度が上がり、故 障の原因となります。

- 3. ダストフィルタをルーバに取り付けます。
- ルーバ上部のつめ(左右2つ)を、パネルのガイドに入れてから、ルーバをパネルに押しつけて取り付けます。
 ルーバ下端中央を押していくと、「カチッ」と音がして固定されます。

7.1.3 電源コードの点検

被覆の破れ、プラグの割れやがたつき、などを点検します。

7.1.4 内部点検

本機内部の電解コンデンサやファンモータ、およびバックアップメモリに使われている充電式電池は消耗部品です。使用状況によって異なりますが、稼働およそ 10000時間に1回は、内部の点検、清掃を兼ねて、本機をオーバホールすること を推奨します。オーバホールは、購入先または当社営業所にご依頼ください。

7.2 ヒューズの確認

本機は安全性を高めるために、ヒューズが入っています。本機の故障や誤使用に よって、接続した機器に及ぼす影響を最小限におさえます。

設定した電流が流れない場合には、ヒューズが切れている可能性があります。以下 の手順で確認してください。

- <u>1.</u> 負荷をつないだ状態で電流を流します。
- すべての負荷ユニットのルーバーを外して、LED が赤く点灯しているか確認 します。

LED は左側の可変抵抗器の下にあります。

LED が点灯していたら、ヒューズが切れています。購入先または当社営業所 に修理を依頼してください。

入力電圧、入力電流ともに定格範囲で確認してください。定格範囲外の場合には、 ヒューズが切れていなくても、LED が点灯することがあります。

7.3 校正

本機は、適切な校正を実施して出荷されています。その性能を維持するために、定 期的な校正をお勧めします。

校正は、購入先または当社営業所へ依頼してください。

7.4 動作不良と原因

本機を使用中に動作不良と思われたときの確認事項と対処方法を示します。代表的 な症状を示していますので、該当する項目を探してください。

簡単な方法で解決できる場合もあります。該当する項目がありましら、その項目の 対処方法に従ってください。もし、対処しても改善されない、または該当する項目 がない場合は、当社営業所へお問い合わせください。

電源投入がうまくいかない

症状	確認事項	対処方法	参照
POWER スイッチを オンにしても動作し ない	・電源コードが電源コンセン トから外れていませんか? ・電源コードが後面 AC INPUT コネクタに正しく 挿入されていますか?	電源コードを正しく接続し てください。	「2.5 電源コードの 接続」
表示が型名とバー ジョン表示のままで 停止している	負荷ユニットが正しく装着さ れていますか?	POWER スイッチをオフに して、負荷ユニットを正し く装着してください。	「2.4 負荷ユニット の装着」

キー操作がうまくいかない

症状	確認事項	対処方法	参照	
パネルのキーを受け 付けない	キーロック状態 (KEY LOCK LED が点灯) ですか ?	キーロックを解除してくだ さい。 KEY LOCK LED が消灯す るまで、KEY LOCK (SHIFT + LOCAL)キーを 押し続けます。	「5.8 キーロック機 能」	
	フレームの EXT LED が点灯 していますか?	FRAME CONT コネクタ 1 の ENABLE をハイレベル (無入力) にしてください。	「5.10.1 FRAME CONT コネクタ」、 「第6 章 リモート コントロール」	
	フレームの RMT LED が点灯 していますか?	LOCALキーを押してリ モートコントロールを解除 してください。		
フレームの LOAD	FRAME CONT コネクタ1 の ENABLE が有効状態(ロー レベル)ですか?	FRAME CONT コネクタ 1 の ENABLE をハイレベル (無入力) にしてください。	5 10 1 EDAME	
キーでロードオンで きない	FRAME CONT コネクタ1の LOAD ON (端子番号 10) が ロードオフ状態 (ハイレベ ル) ですか?	FRAME CONT コネクタ 1 の LOAD ON をハイレベル (無入力) にしてください。	CONT コネクタ」	

症状	確認事項	対処方法	参照
ユニットの LOAD キーでロードオンで	コンフィグレーション設定の ロードオン外部コントロール 極性と CH CONT コネクタの LOAD ON の極性が一致して いますか?	極性を一致させてください。	「5.9 コンフィグ レーション設定」、 「5.10.2 CH CONT
	CH CONT コネクタの LOAD ON がロードオフ状態です か?	CH CONT コネクタの LOAD ON をロードオンに してください。	コネクタ」
ロードオンしてもす ぐに電流が流れない	ロードオンディレイが設定さ れていますか?	ロードオンディレイ時間を 短くしてください。	「5.9 コンフィグ レーション設定」
FRAME CONT コネ クタからロードオン できない	FRAME CONT コネクタ 1 の ENABLE が無効状態(ハイ レベル)ですか?	FRAME CONT コネクタ1 の ENABLE を有効状態 (ローレベル)にしてくだ さい。	「5.10.1 FRAME CONT コネクタ」
CH CONT コネクタ からロードオンでき ない	ロードオン外部コントロール 極性が合っていますか?	コンフィグレーション設定 (CONFIG 番号 7)のロード オン外部コントロール極性 と CH CONT コネクタの LOAD ON の極性を一致さ せてください。	「5.9 コンフィグ レーション設定」

設定通りに動作しない

症状	確認事項	対処方法	参照
	負荷配線に大きなループあり ますか?	負荷配線を短くし、かつ 撚ってしてください。	「2.7.1 配線に関す る留意事項」
電流が不安定	アラームが発生しています か?	 アラームの種類を確認して、原因を取り除いてください。 ・原因を取り除いた後にアラームを解除してください。 	「4.4 保護機能・ア ラーム」
設定した電流が流れ ない	本機の内部にある LED が点 灯していますか?	ヒューズが切れています。 本機の使用をすぐに中止し て修理を依頼してくださ い。	「7.2 ヒューズの確 認」

症状	確認事項	対処方法	参照
	キーロック状態(KEY LOCK LED が点灯)ですか?	キーロックを解除してくだ さい。 KEY LOCK LED が消灯 するまで、KEY LOCK (SHIFT + LOCAL)キーを 押し続けます。	「5.8 キーロック機 能」
ロータリーノブをま わしても電流が変化 しない	負荷ユニットの EXT LED が 点灯していますか?	コンフィグレーション設定 (CONFIG 番号 2) で0(外 部コントロール無し)を選 択してください。	「5.10.2 CH CONT コネクタ」、「5.9 コンフィグレー ション設定」
	フレームの RMT LED が点灯 していますか?	LOCAL キーを押してリ モートコントロールを解除 してください。	「3.1.1 フレーム」 の「17 EXT/RMT/ KEY LOCK 表示」
	設定変更したいチャンネルの ENTRY キーが点灯していま すか?	設定変更したいチャンネル の ENTRY キーを押して、 チャンネル選択してくださ い。	「4.1 パネル操作の 基本 」
設定値 (SET 値) 通 りの電流にならない	スイッチングモードになって いますか?	スイッチングモードを解除 してください。	「5.3 スイッチング 機能」
	入力端子電圧が最小電圧以上 ですか?	入力端子電圧が最小電圧以 下の場合は、電圧を上げて ください。	「8.1 電気的仕様」 の「 定格」
	PLZ70UA の場合:試験する 機器の電源出力が一時的に遮 断された場合、本機の入力端 子電圧が0Vまで下がらない うちに再び電源出力をオンし ましたか?	試験する機器の電源出力を 再度オンにする場合は、本 機の入力端子電圧が0Vま で下がってから電源出力を オンにしてください。	「4.2 ロードオン・ オフ」の「注意」
設定通りにスイッチ ングしない	ソフトスタートが動作中です か?	ソフトスタート時間を設定 し直してください。	「5.1 ソフトスター ト」
設定通りにシーケン ソフトスタートが動作中です スが動かない か?		シーケンスのプログラムス テップ1に、選択したソフ トスタート時間の5倍また は20 msのいずれか長い方 の時間以上、0Aの設定を 組み込んでください。	「5.1 ソフトスター ト _ふ 「5.6.2 シー ケンスの実行」
スイッチングしない	設定値(SET 値)と、SW LEVEL 値が同じですか?	設定値(SET 値)と、SW LEVEL 値を異なる値にし てください。	「5.3 スイッチング 機能」

アラームが発生する

症状	確認事項	対処方法	参照
アラームが発生する	アラーム番号を確認してくだ さい。	アラームの種類を確認し て、該当する対処を実施し てください。	「4.4 保護機能・ア ラーム」
スイッチング時に UVP が発生する	負荷配線に大きなループがあ りますか?	負荷配線を短くし、かつ 撚ってしてください。	「2.7.1 配線に関す る留意事項」
	負荷配線に大きなループがあ りますか?	負荷配線を短くし、かつ 撚ってしてください。	「2.7.1 配線に関す る留意事項」
RVP が発生する	負荷入力端子に、 - (マイナ ス)電位が印加されています か?	 ・即座に試験する機器の出力をオフにしてください。 ・負荷入力端子の極性と試験する機器の極性は、同極性どうしで接続してください。 	「4.4 保護機能・ア ラーム」、「2.7.1 配線に関する留意 事項」
	PLZ70UA を使用中で、DUT をオン・オフしていますか?	アラーム発生を回避する設 定にします。	「4.2 ロードオン・ オフ」の「 直流 電源と DUT を直 列に接続して、 DUT をオン・オ フして使用する場 合 (PLZ70UA の み)」
OHP が発生する	排気口がふさがれています か?	排気口は壁から 20 cm 以上 離してください。20 cm 以 内には物を置かないでくだ さい。	「2.2 設置場所の注 意」
	ダストフィルタが目詰まりし ていますか?	ダストフィルタを清掃して ください。	「7.1.2 ダストフィ ルタの清掃」



本機の電気的、機械的仕様を記載しています。

8.1 電気的仕様

仕様は、特に指定のない限り下記の設定および条件によります。

- ・ ウォームアップ時間は、30分(電流を流した状態)とします。
- ウォームアップ完了後、23 ± 5 の環境で正しく校正されている必要があり ます。
- % of set とは、入力電圧、入力電流、または入力電力の設定値の % を 表します。
- % of f.s とは、定格入力電圧、定格入力電流、または定格入力電力の % を表します。
- % of rdg とは、入力電圧、入力電流、または入力電力の読み値の % を 表します。

		形名	PLZ150U	PLZ70UA
定格				
動作電圧(DC) ^{*1}			1.5 V ~ 150 V	0 V ~ 150 V
電流 / 電力	レンジ	Н	30 A / 150 W	15 A / 75 W
		М	3 A / 150 W	1.5 A / 75 W
		L	300 mA / 45 W	150 mA / 22.5 W
負荷入力端子対接地電圧		DC 500 V		
負荷入力端子のチャンネル間耐電圧		DC 500 V		

定電流モード(CC)

動作範囲	レンジ	Н	0 A ~ 30 A	0 A ~ 15 A
		М	0 A ~ 3 A	0 A ~ 1.5 A
		L	0 A ~ 300 mA	0 A ~ 150 mA
設定範囲			0 % ~ 10	5 % of f.s
設定分解能	レンジ	Н	2 m A	1 mA
		М	0.2 mA	0.1 mA
		L	0.02 mA	0.01 mA
設定確度	レンジ	H, M,L	± (0.2 % of set + 0.2 %	of f.s) + Vin ^{*2} /500 k
入力電圧変動*3	レンジ	Н	2 mA	
		М	1 n	nA
		L	0.1	mA
リップル		rms ^{*4}	3 mA	7.5 mA
		p-p ^{*5}	30 mA	50 mA

*1. 本機に電流が流れ始める最小電圧は約0.3 V です。

(本機は、入力電圧が約0.3 V 以下で、かつ入力電流がレンジ定格の約1%以下で無入力検出を行って います。したがって入力電圧を0Vから徐々に上げていった場合、0.3 V を超えるまで電流が流れ始め ません。電流がレンジ定格の1%以上流れれば、0.3 V 以下でも電流を流すことができます。)

*2. Vin: 負荷入力端子電圧

*3. (Vin/500 k)以上の電流にて

*4. 測定周波数帯域幅: 10 Hz ~ 1 MHz

*5. 測定周波数帯域幅: 10 Hz ~ 20 MHz

形名 **PLZ150U** PLZ70UA 定 抵 抗 モ ー ド (CR) OPEN ~ 100 m (0 S ~ 10 S) 動作範囲 レンジ OPEN ~ 50 m (0 S ~ 20 S) Н ()内はコンダクタン OPEN ~ 500 m (0 S ~ 2 S) Μ OPEN \sim 1 (0 S \sim 1 S) ス^{*1} L OPEN ~ 5 (0 S ~ 200 mS) OPEN ~ 10 (0 S ~ 100 mS) 設定範囲 $0\% \sim 105\%$ of f.s^{*2} 設定分解能 レンジ $0.2 \text{ mS} (0 \text{ S} \sim 2 \text{ S})$ $0.1 \text{ mS} (0 \text{ S} \sim 1 \text{ S})$ н ()内は動作範囲 2 mS (2 S ~ 20 S) 1 mS (1 S ~ 10 S) 20 µ S (0 S ~ 200 mS) 10 µ S (0 S ~ 100 mS) Μ 0.2 mS (200 mS ~ 2 S) 0.1 mS (100 mS ~ 1 S) 2 µ S(0 S ~ 20 mS) $1 \mu S(0 S \sim 10 mS)$ L 20 µ S(20 mS ~ 200 mS) $10 \ \mu S(10 \ mS \sim 100 \ mS)$ 設定確度^{*3} レンジ H, M,L $\pm~(0.5~\%~of~set^{*4}$ + 0.5 % of f.s *5) + Vin/500 k

定電圧モード(CV)

動作範囲	レンジ	Н	1.5 V ~ 150 V	0 V ~ 150 V
		L	1.5 V ~ 15 V	0 V ~ 15 V
設定範囲			0 % ~ 105 % of f.s	
設定分解能	レンジ	Н	10 mV	
		L	1 n	nV
設定確度	レンジ	H, L	± (0.1 % of set + 0.1 % of f.s)	
入力電流変動 ^{*6}			12 mV	

雷圧計

測定範囲		0 V ~ 150.0 V
分解能	15.75 V ~ 150 V	0.01 V
	0 V ~ 15.75 V	0.001 V
測定確度		± (0.1 % of rdg + 15 digits)

雷流計

CONTRACT				
測定範囲	レンジ	Н	0 A ~ 30 A	0 A ~ 15 A
		М	0 A ~ 3 A	0 A ~ 1.5 A
		L	0 mA ~ 300 mA	0 mA ~ 150 mA
分解能	レンジ	Н	0.001 A	
		М	0.00	01 A
		L	0.01	mA
測定確度			± (0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s)	

電力計^{*7}

測定範囲		0 W ~ 150 W	0 W ~ 75 W
分解能	100 W 未満	0.01 W	
	100 W 以上	0.1 W	

*1. コンダクタンス [S]=(入力電流 [A]/入力電圧 [V])=(1/抵抗値[])

*2. コンダクタンスの f.s *3. 入力電流での換算値、リモートセンシング時

*4. set = 入力電圧 × 設定コンダクタンス = (入力電圧/設定抵抗値)

*5. f.s = 設定レンジの定格電流

*6. リモートセンシング時

*7. 電圧測定値と電流測定値の積

	形名	PLZ150U	PLZ70UA
スイッチングモード			
動作モード		CC および CR	
周波数設定範囲		1 Hz ~ 20 kHz	
デューティ比設定		2 % ~ 98 %, 0.1 % ステップ	
周波数設定分解	1 Hz ~ 1k Hz 未満	1 Hz	
能	1k Hz ~ 10 kHz 未満		
	10 kHz ~ 20 kHz	100) Hz
周波数設定確度		± (0.5 % of set)	

スルーレート

動作モード			CC および CR	
設定範囲	レンジ	Н	0.10 A/µs ~ 2.40 A/µs	0.05 A/µ ~ 1.20 A/µs
(CC)		М	0.10 A/µs ~ 0.24 A/µs	0.05 A/µ ~ 0.12 A/µs
		L	24 mA/µs ^{*1}	12 mA/µs ^{*1}
	レンジ	Н	0.10 A/µs ~ 0.24 A/µs	0.05 A/µ ~ 0.12 A/µs
設定範囲 (CR)		М	24 mA/µs ^{*1}	12 mA/µs ^{*1}
		L	2.4 mA/µs ^{*1}	1.2 mA/µs ^{*1}
分解能			0.01 A/µs	
設定確度 ^{*2}			\pm (10 % of set + 5 μ s)	

ソフトスタート

動作モード	CC	
時間設定範囲	0.1、1、3、10、30、100、300 ms	
時間設定確度	± (30 % of set +100 µs)	

シーケンス機能

シーケンス	動作モード	CC および CR
	最大ステップ数	255
ステップ実行時間		1 ms ~ 9 999 s
	くり返し回数	1~9999(9999は無限繰り返し)

*1. 固定値

*2. Hレンジ定格電流の2%~100%の電流変化にて10%~90%に達する時間

保護機能

過電圧保護 (OVP)	定格電圧の 110 % でロードオフ
過電流保護(OCP)	H レンジ定格電流の 0 % ~ 110 % に設定可能。設定値または設定レンジ 定格電流の 110 % の、いずれか小さい方で作動。
	検出時の動作はロードオフまたは制限を選択可能
過電力保護(OPP)	H レンジ定格電力の0% ~ 110%に設定可能。設定値または設定レンジ 定格電力の110%の、いずれか小さい方で作動。
	検出時の動作はロードオフまたは制限を選択可能
過熱保護(OHP)	ヒートシンク温度が 95 で作動。検出時の動作はロードオフ。
逆接続保護(RVP)	保護ダイオードを使用した短絡方式による短時間保護。検出時の動作は ロードオフ。
低電圧保護(UVP)	OFF または定格電圧の0%~100%に設定可能。
	検出時の動作はロードオフ。

リモートセンシング

センシング補償可能電圧	片道 2 V

その他

ABC プリセットメモリ	各レンジの各動作モードごとに設定値(A,B,C)を保存
セットアップメモリ	設定情報を 4 個保存可能
経過時間表示	ロードオンからロードオフまでの時間を計測 (0.1 s ~ 99999 s)
自動ロードオフタイマ	設定時間経過後にロードオフ(OFF または1s ~ 99 999 s に設定可能)
ロードオンディレイ	設定時間経過後にロードオン(0 ms ~ 1 s に設定可能、10 ms 単位)
並列運転	フレーム内で隣り合った負荷ユニット(同一機種)間で可能。

フレーム間制御および外部コントロール

フレーム間制御		マスタフレームからスレーブフレーム (4 台まで)を制御	
		ロードオン・オフ、ABC プリセットメモリの連動呼び出し、セット アップメモリ0~3の呼び出しが可能	
外部コント プリセットメモリ A、B、 ロール C の呼び出し入力		プリセットメモリ A、B、C の連動呼び出し	
	セットアップメモリ呼び 出し入力	セットアップメモリ 0 から 3 の呼び出し	
	イネーブル入力	ロードオン・オフ、プリセットメモリ A、B、C の連動呼び出し、セッ トアップメモリ 0 ~ 3 の呼び出しを有効にする。	
ロードオン入力		連動ロードオン	
	ロードオンステータス出 力	ロードオン時にオン(オープンコレクタ出力)	
	アラームステータス出力	アラーム時にオン(オープンコレクタ出力)	
内部電源出力		5 V 最大出力電流 100 mA	
入力信号		ローアクティブ、10 k で 5 V にプルアップ ローレベル入力電圧:0 V ~ 1 V、ハイレベル入力電圧:4 V ~ 5 V	
出力信号		オープンコレクタ出力、出力耐電圧 DC30 V、出力飽和電圧約 1.1 V、 最大出力電流 100 mA	

アナログ外部コントロール

電源出力	12 V 最大出力電流 50 mA
外部電圧制御入力*1	CC、CR、CV モードで動作可能。 0 V ~ 10 V で f.s の 0 % ~ 100 %。
ロードオン入力	ローアクティブ(またはハイアクティブ) 10 k で 5 V にプルアップ ローレベル入力電圧:0 V ~ 1 V、ハイレベル入力電圧:4 V ~ 5 V
電流モニタ出力	0 V ~ 10 V で 定格電流の 0 % ~ 100 %。
コモン	負荷入力端子の「-」(マイナス)端子電位

*1. CR、CV モードの設定更新時間は約 100 ms

GPIB	IEEE std. 488.2-1994 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1
	SCPI コマンドセット対応 POWER スイッチ、キーロック以外のパネル各機能の設定、測定値の読 み出しが可能
RS-232C	D-SUB 9 ピンコネクタ (EIA-232-D に準拠)
	POWER スイッチ、キーロック以外のパネル各機能の設定、測定値の読 み出しが可能 ボーレート: 2400 / 4 800/ 9600 / 19200 bps、ストップビット: 1、データ 長:8 ビット、パリティ:NONE、フロー:XON/XOFF。

一般仕様

形名		PLZ150U	PLZ70UA
質量		約 2 kg	
付属品	路 後面負荷入力端子カバー 1 個		個
負荷入力端子ねじセット		2 組(M6 ボルト、M6 ナット、M6 スプリングワッシャ、M4 ねじ)	
	負荷ユニット固定用ねじ	2 本(M3-10 ねじ、負荷ユニットに実装)	
	後面センシング端子用ねじ	2本(M3-6 ねじ、負	資荷ユニットに実装)

形名		PLZ-30F	PLZ-50F
定格電源電圧		AC100 V ~ 240 V(AC90 V ~ 250 V)単相	
定格周波数		50 Hz / 60 Hz(47 Hz ~ 63 Hz)	
消費電力	フレーム単体	33 VA 以下	40 VA 以下
	負荷ユニットを全チャン ネルに装着時	300 VAmax	500 VAmax
冷却方式		感熱可変速ファン	・による強制空冷
動作温度範囲		0 ~ 40	
動作湿度範囲		20 % ~ 85 % RH	(結露なきこと)
保存温度範囲		-20	~ 70
保存湿度範囲		90 % RH 以下(結露なきこと)
絶縁抵抗	一次 シャシ	DC500 V、30 M 以上(周囲湿度 70 % RH 以下)
耐電圧	一次 シャシ	AC1500 V 、1 分	間にて異常なし
接地連続性		AC25 A、0.1 以下	
バッテリバックアップ		電源オフ時の設定情報をバックアップ 電池寿命3年以上(25 にて)	
装着可能な負荷	青ユニット 数	3	5
外形寸法(mm)	外形図参照	
質量	フレーム単体	約 5 kg	約 7 kg
付属品	電源コード	1本(線長2.4m)	
	ブランクパネル(前面、 後面)	最大 2 組 ^{*1}	最大 4 組 ^{*1}
	保護用ダミープラグ	2 個 (FRAME CONT コネクタ用、本体に実装)	
	取扱説明書	1 🖽	
電磁適合性(EMC) ^{*2 ,*3}		以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC 指令 2014/30/EU	
		EN 61326-1 (Class A ^{*4})	
		EN 55011(Class A ^{*4} 、Group 1 ^{*5})	
		EN 61000-3-2	
		EN 61000-3-3	
安全性 ^{*2}		以下の指令および規格の要求事項に適合	
		低電圧指令 2014/35/EU 。	
		EN 61010-1 (Class I °、汚染度 2 ′)	

*1. 負荷ユニットを実装した組み合わせ製品には、空きスロットに実装されます。フレーム単体製品には、 最大数が実装されます。

*3. パネルに CE マーキングの表示のあるモデルに対してのみ。

*4. 本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると 干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐため に、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。

- *5. 本製品は Group 1 機器です。本製品は、材料処理または検査 / 分析のために、電磁放射、誘導および / または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生 / 使用しません。
- *6. 本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない 場合、安全性は保障されません。
- *7. 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物(固体、液体、または気体)が付着した状態です。汚染度2は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。

^{*2.} 特注品、改造品には適用されません。

8.2 外形寸法



図 8-1 外形図 (PLZ-30F)



図 8-2 外形図(PLZ-50F)



付録では、本機の動作領域、基本的な動作モード、シーケンスプログラム作成表、 SCPI コマンドリファレンス、およびエラーメッセージ一覧を記載しています。

A.1 本機の動作領域

図 A-1 に示すように、本機は定格電圧による定電圧線(L1) 定格電力による定電 力線(L2)、定格電流による定電流線(L3)および最低動作電圧による定電圧線 (L4)で囲まれた領域内(濃いグレーで囲まれた部分:仕様保証動作領域)で使用 することができます。最低動作電圧が0V入力タイプは入力電圧が0V以上で仕様 が保証されます。1.5V入力タイプは入力電圧が1.5V以上で仕様が保証されます が、電流を低減すれば1.5V未満(薄いグレーで囲まれた部分:実動作領域)でも 使用可能です。ただし仕様は保証されません。

各機種個別の動作領域は「A.3 各機種の動作領域」を参照してください。



図 A-1 動作領域

A.2 基本的な動作モード

本機は以下の5つの動作モードを備えています。

- 1. 定電流モード (CC モード、Constant Current の略)
- 2. 定抵抗モード (CR モード、Constant Resistance の略)
- 3. 定電圧モード (CV モード、Constant Voltage の略)
- 4. 定電流 + 定電圧モード (CC+CV モード)
- 5. 定抵抗 + 定電圧モード (CR+CV モード)

A.2.1 定電流(CC)モードの動作説明

定電流モード(CC)は、電圧が変化しても電流値を一定に保つ動作です。

定電流モードの動作

本機を定電流モード(CC)で使用すると、図A-2のように本機は定電流負荷として動作します。定電圧源の出力電圧(V1)とは無関係に、設定した電流(I)を流し続ける動作になります。



図 A-2 定電流負荷の等価回路と動作

動作点の遷移:過電力保護(OPP)作動

定電流モード(CC)を使用して、図 A-3 における定電圧電源の負荷特性を調べる 場合を考えてみます。



図 A-3 定電流モード(CC)の動作遷移(OPP 作動)

図 A-3:線分 AB 間の動作

定電圧電源の電圧を V1 として本機の入力電流(負荷電流)を増加させていくと、 動作点は線分 AB 間を移動します。

B 点に達すると、過電力保護(OPP)が作動します。このとき、OPP 検出時の動作 設定によって2種類の動作に分かれます。

OPP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OPP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、B 点で定電 力負荷として電流を流します。入力電流を増加しようとしても、B 点の電流で制限 されます。入力電流を減少させると、過電力保護(OPP)が解除されます。再び定 電流モード(CC)になり動作点は線分 AB 間を移動します。

表 A-1 OPP 検出時の動作

ЪЪ	ロードオフ ON	7 ロードオフ(電流を流さない状態)になります。 本機は負荷としての動作を終了します。	
D₩	ロードオフ OFF(制限)	定電流モード(CC)が終了します。過電力保護(OPP) が継続し、定電力負荷として電流を流します。	

図 A-3:線分 CD 間の動作

定電圧電源の電圧を V2 として本機の入力電流(負荷電流)を増加させていくと、 動作点は線分 CD 間を移動します。D 点は使用しているレンジの最大電流です。

A.2.2 **定抵抗(**CR) モードの動作説明

定抵抗モード(CR)は、電圧の変化に対して比例した電流を流す動作です。

定抵抗モードの動作

本機を定抵抗モード(CR)で使用すると、図A-4のように本機は抵抗負荷として 動作します。定電圧源の電圧(V1)が変化すると、設定した抵抗値Rにより、I=V/ Rになるように電流を流す動作になります。



図 A-4 定抵抗負荷の等価回路と動作

動作点の遷移:過電力保護(OPP)作動

定抵抗モード(CR)を使用して、図 A-4 における定電圧電源の負荷特性を調べる 場合を考えてみます。



過電流保護(OCP)設定値 I_{OCP}が B 点における電流値 I_Bより大きな値に設定されている場合、定電圧電源の電圧を V1 として本機の抵抗値を減少(R₁ R₂ R_B)させ、入力電流(負荷電流)を増加させていくと、動作点は線分 AB 上を移動(A₁

A₂ B)します。B点に達すると過電力保護(OPP)が作動します。このとき、
 OPP 検出時の動作設定によって2種類の動作に分かれます。

OPP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OPP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、B 点で定電 力負荷として電流を流します。抵抗値を減少させて、入力電流を増加しようとして も、B 点の電流で制限されます。抵抗値を増加させて入力電流を減少させると、過 電力保護(OPP)が解除されます。再び定抵抗モード(CR)になり動作点は線分 AB 間を移動します。

表 A-2 OPP 検出時の動作

모노	ロードオフ ON	ロードオフ(電流を流さない状態)になります。 本機は負荷としての動作を終了します。
υЩ	ロードオフ OFF(制限)	定抵抗モード(CR)が終了します。過電力保護(OPP) が継続し、定電力負荷として電流を流します。

動作点の遷移:過電流保護(OCP)作動



図 A-6 定抵抗モード(CR)の動作遷移(OCP 作動)

過電流保護(OCP)設定値 I_{OCP}が B 点における電流値 I_Bより小さな値に設定されている場合、定電圧電源の電圧を V1 として本機の抵抗値を減少(R₁ R₂ R_F)させ、入力電流(負荷電流)を増加させていくと、動作点は線分 AF 上を移動(A₁

A₂ F)します。F点に達すると過電流保護(OCP)が作動します。このとき、
 OCP 検出時の動作設定によって2種類の動作に分かれます。

OCP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OCP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、F 点で定電 流負荷として電流を流します。抵抗値を減少させて、入力電流を増加しようとして も、F 点の電流で制限されます。抵抗値を増加させて入力電流を減少させると、過 電力保護(OCP)が解除されます。再び定抵抗モード(CR)になり動作点は線分 AF 間を移動します。

表 A-3 OCP 検出時の動作

F点	ロードオフ ON	ロードオフ(電流を流さない状態)になります。 本機は負荷としての動作を終了します。		
	ロードオフ OFF(制限)	定抵抗モード(CR)が終了します。過電力保護 (OCP)が継続し、定電流負荷として電流を流します。		

A.2.3 定電圧(CV)モードの動作説明

定電圧モード(CV)は本機の負荷入力端の電圧が一定になるように電流を流す動作です。

定電圧モードの動作

本機を定電圧モードで(CV)で使用すると、図 A-7 のように本機は定電圧負荷 (シャントレギュレータ)として動作します。V1>Vの場合、入力電流 Iが変化して も入力電圧 Vが一定になるように動作します。V1がV以下では、電流は流れません。



図 A-7 定電圧モードの等価回路と動作

動作点の遷移:過電力保護(OPP)作動

定電圧モード(CV)を使用して、図A-7 における定電圧電源の負荷特性を調べる 場合を考えてみます。



過電流保護(OCP)設定値 I_{OCP} がN点における電流値 I_N より大きな値に設定され ている場合で、定電圧源の電圧を V_M とします。本機の電圧値が $V_{M0}(V_{M0}>V_M)$ では電流が流れません。本機の電圧値を減少させ、 V_{M0} が V_M より小さくなると電 流が流れ出します。さらに電圧値を減少($V_{M1} V_{M2} V_N$)させ、入力電流(負 荷電流)を増加させていくと、動作点は線分 MN間を移動($M_1 M_2 N$)します。 N点に達すると過電力保護(OPP)が作動します。このとき、OPP検出時の動作設 定によって2種類の動作に分かれます。

OPP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OPP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、N 点で定電 力負荷として電流を流します。電圧値を減少しようとしても、N 点の電流で制限さ れます。電圧値を増加させると、過電力保護(OPP)が解除されます。再び定電圧 モード(CV)になり動作点は線分 MN 間を移動します。

表 A-4 OPP 検出時の動作

ロードオフ ロードオフ(電流を流さない状態)に ON 本機は負荷としての動作を終了します		ロードオフ (電流を流さない状態) になります。 本機は負荷としての動作を終了します。
N 県	ロードオフ OFF(制限)	定電圧モード(CV)が終了します。過電力保護 (OPP)が継続し、定電力負荷として電流を流します。

動作点の遷移:過電流保護(OCP)作動



図 A-9 定電圧モード(CV)の動作遷移(OCP 作動)

過電流保護(OCP)設定値 I_{OCP} がN点における電流値 I_N より小さな値に設定され ている場合で、定電圧源の電圧を V_M とします。本機の電圧値が $V_{M0}(V_{M0}>V_M)$ では電流が流れません。本機の電圧値を減少させ、 V_{M0} が V_M より小さくなると電 流が流れ出します。さらに電圧値を減少(V_{M1} V_{M2} V_L)させ、入力電流(負 荷電流)を増加させていくと、動作点は線分 ML間を移動(M_1 M_2 L)します。 L点に達すると過電流保護(OCP)が作動します。このとき、OCP検出時の動作設 定によって2種類の動作に分かれます。 OCP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OCP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、L 点で定電 流負荷として電流を流します。電圧値を減少しようとしても、L 点の電流で制限さ れます。電圧値を増加させると、過電流保護(OCP)が解除されます。再び定電圧 モード(CV)になり動作点は線分 ML 間を移動します。

表 A-5 OCP 検出時の動作

ロードオフ ON	ロードオフ(電流を流さない状態)になります。 本機は負荷としての動作を終了します。		
ロードオフ OFF(制限)	定電圧モード(CV)が終了します。過電流保護 (OCP)が継続し、定電流負荷として電流を流します。		

A.2.4 定電流+定電圧(CC+CV)モードの動作説明

本機は、定電流モード(CC)にさらに定電圧モード(CV)を加えることができます。

定電流 + 定電圧モードの動作

本機を定電流+定電圧モードで(CC+CV)で使用すると、図 A-10 のように本機は 定電流負荷および定電圧負荷(シャントレギュレータ)として動作します。定電流 負荷では定電圧源の出力電圧(V_M)とは無関係に、設定した電流(I)を流し続け る動作になります。定電圧負荷では $V_M > V$ の場合、入力電流 Iが変化しても入力電 圧 Vが一定になるように動作します。 V_M が V 以下では、電流は流れません。

両モードの切り換えは自動的に行われます。



図 A-10 定電流 + 定電圧モードの等価回路と動作

動作点の遷移:過電力保護(OPP)作動

図 A-10 において、電池の放電特性を調べる場合を考えてみます。



図 A-11 定電流 + 定電圧モード(CC+CV)の動作遷移(OPP 作動)

電池の電圧を V_M とします。定電流モード (CC) では、電流値を増加 ($I_{M1} = I_{M2}$ I_N) させ、入力電流 (負荷電流)を増加させていくと、動作点は線分 MN 間を移 動 ($M_1 = M_2 = N$) します。

過電力保護(OPP)設定がPNの場合、N点に達すると過電力保護(OPP)が作動します。 このとき、OPP検出時の動作設定によって2種類の動作に分かれます。

OPP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OPP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、N 点で定電 力負荷として電流を流します。電流を増加しようとしても、N 点の電流で制限され ます。電流を減少させると、過電力保護(OPP)が解除されます。再び定電流モー ド(CC)になり動作点は線分 MN 間を移動します。

表 A-6 OPP 検出時の動作

ΝЬ	ロードオフ ON	ロードオフ(電流を流さない状態)になります。 本機は負荷としての動作を終了します。	
ИЖ	ロードオフ OFF(制限)	定電流モード(CC)が終了します。過電力保護(OPP) が継続し、定電力負荷として電流を流します。	

過電力保護(OPP)設定をP_{N1}にした場合は、電流値を増加させていくと、過電力 保護(OPP)が作動しないため動作点はS点に達します。

ここで動作モードは定電圧モード(CV)になります。電圧は前もって設定しておいた電圧 V_Qに固定されます。このときの動作点は線分 QS 上になります。電流は電池電圧とその内部抵抗で決まります。

A.2.5 **定抵抗 + 定電圧 (**CR+CV) モードの動作説明

本機は、定抵抗モード(CR)にさらに定電圧モード(CV)加えることができます。

定抵抗 + 定電圧モードの動作

本機を定抵抗+定電圧モードで(CR+CV)で使用すると、図 A-12 のように本機は 定抵抗負荷および定電圧負荷(シャントレギュレータ)として動作します。定抵抗 負荷では定電圧源の電圧(V_M)が変化すると、設定した抵抗値 R により、I=V/R に なるように電流を流す動作になります。定電圧負荷では V_M >V の場合、入力電流 I が変化しても入力電圧 V が一定になるように動作します。 V_M が V 以下では、電流 は流れません。

両モードの切り換えは自動的に行われます。



図 A-12 定抵抗 + 定電圧モードの等価回路と動作

動作点の遷移:過電力保護(OPP)作動

図 A-12 において、電池の放電特性を調べる場合を考えてみます。



図 A-13 定抵抗 + 定電圧モード(CR+CV)の動作遷移(OPP 作動)

過電流保護(OCP)設定値 I_{OCP} がN点における電流値 I_N より大きな値に設定されている場合で、電池の電圧を V_M とします。定抵抗モード(CR)では、抵抗値を減少($R_{M1} = R_{M2} = R_N$)させ、入力電流(負荷電流)を増加させていくと、動作点は線分 MN 間を移動($M_1 = M_2 = N$)します。

過電力保護(OPP)設定がPNの場合、N点に達すると過電力保護(OPP)が作動します。 このとき、OPP検出時の動作設定によって2種類の動作に分かれます。

OPP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OPP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、N 点で定電 力負荷として電流を流します。抵抗を減少して電流を増加しようとしても、N 点の 電流で制限されます。抵抗を増加して電流を減少させると、過電力保護(OPP)が 解除されます。再び定抵抗モード(CR)になり動作点は線分 MN 間を移動します。

表 A-7 OPP 検出時の動作

ロードオフ ON	ロードオフ(電流を流さない状態)になります。 本機は負荷としての動作を終了します。	
ロードオフ OFF(制限)	定抵抗モード(CR)が終了します。過電力保護(OPP) が継続し、定電力負荷として電流を流します。	

過電力保護(OPP)設定をP_{N1}にした場合は、抵抗を減少して電流値を増加させて いくと、過電力保護(OPP)が作動しないため動作点はS点に達します。

ここで動作モードは定電圧モード(CV)になります。電圧は前もって設定しておいた電圧 V_Qに固定されます。このときの動作点は線分 QS 上になります。電流は 電池電圧とその内部抵抗で決まります。

動作点の遷移:過電流保護(OCP)作動



図 A-14 定抵抗 + 定電圧モード(CR+CV)の動作遷移(OCP 作動)

過電流保護(OCP)設定値 I_{OCP} が、過電力保護(OPP)作動による電流値より小 さな値に設定されている場合で、電池の電圧を V_M とします。定抵抗モード(CR) では、抵抗値を減少($R_{M1} = R_{M2} = R_T$)させ、入力電流(負荷電流)を増加させ ていくと、動作点は線分 MT 間を移動($M_1 = M_2 = T$)します。

過電流保護(OCP)設定がI_{OCP}の場合、T点に達すると過電流保護(OCP)が作動 します。このとき、OCP検出時の動作設定によって2種類の動作に分かれます。

OCP 検出時の動作がロードオフ ON に設定されている場合は、ロードオフになります。

OCP 検出時の動作がロードオフ OFF(制限)に設定されている場合は、T 点で定電 流負荷として電流を流します。抵抗を減少して電流を増加しようとしても、T 点の 電流で制限されます。抵抗を増加して電流を減少させると、過電流保護(OCP)が 解除されます。再び定抵抗モード(CR)になり動作点は線分 MT 間を移動します。

表 A-8 OCP 検出時の動作

ロードオフ ロードオフ(電流を流さない状態)に ON 本機は負荷としての動作を終了します	ロードオフ (電流を流さない状態) になります。 本機は負荷としての動作を終了します。	
	ロードオフ OFF(制限)	定抵抗モード(CR)が終了します。過電流保護 (OCP)が継続し、定電流負荷として電流を流します。

過電流保護(OCP)設定を I_{OCP1} にした場合は、抵抗を減少して電流値を増加させていくと、過電流保護(OCP)が作動しないため動作点はS点に達します。

ここで動作モードは定電圧モード(CV)になります。電圧は前もって設定しておいた電圧 V_Qに固定されます。このときの動作点は線分 QS 上になります。電流は 電池電圧とその内部抵抗で決まります。

A.3 各機種の動作領域

A.3.1 PLZ150U の動作領域



A.3.2 PLZ70UA の動作領域



A.4 シーケンスプログラム作成表

プログラム名:		
	年月日:	記入者:
チャンネル番号(1~5)		
メモ		
動作モード	CC , CR	
レンジ(A)	(A)	
RPT(1 ~ 9999 回)		
ラストロード(OFF/ON)	OFF , ON	

ステップ番号	設定値	実行時間	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

A.5 SCPI **コマンドリファレンス**

この付録では、PLZ-Uシリーズでサポートしているプログラマブル計測器用標準コマンド(SCPI)の概要を説明します。

SCPI コマンドの要約

本機でサポートされている SCPI コマンドは、この項の以降の表で説明しています。 これらの表では、次の表題を使用しています。

- ・ SCPI コマンド: ロングフォームのフルコマンド名(小文字省略可)
- ・ 説明:コマンドの機能を説明しています。
- クエリ?:本機が、リストされたコマンドのクエリバージョンをサポートしているかどうかを示します。
- 注1: SCPI 標準コマンドは1、審議中は2、KIKUSUI オリジナルは3
- 注2:*RCL、*SAV、*RST で影響を受けるコマンドは

表内で使用する記号

コマンドのリストでは、以下の省略記号を使用しています。

・ N/A (適用外)(コマンドには関連する設定値がありません。)

表現式	詳細
conductance	SCPI で定義される数値。MAXimum や MINimum の場合もあります。mS、uS、S など接尾単位を含むことがあります。
current	SCPI で定義される数値。MAXimum や MINimum の場合もあります。mA、uA、A などの電流に関連し た接尾単位を含むことがあります。
power	SCPI で定義される数値。MAXimum や MINimum の場合もあります。mW、uW、W などの電力に関連し た接尾単位を含むことがあります。
status-enable	条件レジスタのサマリビットを総合するために使用するビットを決定する、条件レジスタ用の 16 ビット ステータスマスク
step	シーケンスプログラムのステップ番号で、255 個までのステップを共有できます。
string	ストリングデータです。ASCII Code 20H ~ 7EH を使用できます。
time	シーケンスモードの実行時間。S などの時間に関連した接尾単位を含む場合があります。
value	MAXimum や MINimum の場合も含む数値データです。各コマンドのプログラムデータを参照してください。
voltage	SCPI で定義される数値。MAXimum や MINimum の場合もあります。mV、uV、V などの電圧に関連し た接尾単位を含むことがあります。

表現式

SCPI コマンド	説明	クエリ
*CLS	ステータスデータ構造体をクリアします	N/A
*ESE	標準イベントステータスイネーブルレジスタビットを設定する。	あり
*ESR?	標準イベントステータスレジスタを問い合わせます。	クエリ のみ
*IDN?	識別ストリングを問い合わせます。(製造業者の情報)	クエリ のみ
*OPC	待機中が検出された装置のすべての動作が終了すると、装置は操作完了メッ セージを標準イベントステータスレジスタに生成します。	あり
*RCL <value></value>	メモリに保存した値から本機の設定を復元します。	N/A
*RST	装置のリセットを実行する。装置の使用履歴から独立した既知の状態に本機を 設定します。	N/A
*SAV <value></value>	装置の現在の設定をローカルメモリに保存する。	N/A
*SRE	サービスリクエストイネーブルレジスタビットを設定します。	あり
*STB?	ステータスバイトとマスタサマリステータスビットを読みとります。	クエリ のみ
*TRG	トリガコマンド。IEEE 488.1 に定義された Group Execute Trigger インター フェースメッセージに類似しています。IEEE 488.2 セクション 6.1.4.2.5 を参照 してください。	N/A
*TST?	内蔵自己診断は本機には搭載されていないため、このクエリに対しては常に ASCII文字「0」を出力キューに返します。	クエリ のみ
*WAI	待機中の動作なしフラグが「真」になるまで、装置が以降のコマンドやクエリを実行しないようにします。(*OPC?)	N/A

IEEE 488.2 コマンド

チャンネル関連コマンド

	SCPI コマンド	説明	クエリ	注1	注2
IN	STrument				
	[:SELect] {CH1 CH2 CH3 CH4 CH5}	コマンドを反映するチャンネルを識別子で選 択します。	あり	1	
	:NSELect {1 2 3 4 5}	コマンドを反映するチャンネルを番号で選択 します。	あり	1	
	:COUPle <list></list>	コマンドを反映する複数のチャンネルを指定 します。	あり	1	
	:CATalog?	利用可能なチャンネルを番号で問い合わせま す。	クエリ のみ	1	
	:CATalog:FULL?	利用可能なチャンネルを識別子で問い合わせ ます。	クエリ のみ	1	
	:[SELect]:FOCus {CH1 CH2 CH3 CH4 C H5}	設定表示チャンネルを選択します。	あり	3	

計測コマンド

	SCPIコマンド	説明	クエリ	注1	注2	
ME	MEASure[:SCALar]:					
	:CURRent[:DC]?	測定電流値を読みとります。	クエリ のみ	1		
	:POWer[:DC]?	測定電力値を読みとります。	クエリ のみ	1		
	:VOLTage[:DC]?	測定電圧値を読みとります。	クエリ のみ	1		
MEASure:ETIMe?		測定経過時間を読みとります。	クエリ のみ	3		

設定および操作コマンド

	SCPIコマンド	説明	クエリ	注1	注2
[S	OURce:]FUNCtion				
	[:MODE] {CC CV CR CCCV CRCV}	本機の動作モードを設定します。	あり	3	
	:SSTart {0.1MS 1MS 3MS 10MS 30MS 1 00MS 300MS MINimum MAXimum}	CC モードにおいて、ソフトスタートを設定 します。	あり	3	
[S	OURce:]CONDuctance		1		
	[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] { <conductance> MINimum MAXimum}</conductance>	CR モードのコンダクタンス値を設定します。	あり	3	
	:RANGe {LOW MEDium HIGH}	CR モードのレンジを設定します。	あり	3	
[S	OURce]:CURRent				1
	[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] { <current> MINimum MAXimum}</current>	電流値を設定します。	あり	1	
	:SLEW <slew></slew>	単位時間あたりの電流変化を設定します。	あり	1	
	:PROTection[:LEVel][:OVER] { <value > MINimum MAXimum}</value 	過電流保護レベルを設定します。	あり	1	
	:PROTection:ACTion {LIMit TRIP}	過電流が発生した場合のロードオフ / 電流値 の制限を設定します。	あり	3	
	:RANGe {LOW MEDium HIGH}	CC モードのレンジを設定します。	あり	1	
[SOURce]:POWer					
	:PROTection[:LEVel][:OVER] { <value > MINimum MAXimum}</value 	過電力保護レベルを設定します。	あり	1	
	:PROTection:ACTion {LIMit TRIP}	過電力が発生した場合のロードオフ / 電流値 の制限を設定します	あり	3	
[S	[SOURce:]VOLTage				
	[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude][: AMPLitude] { <voltage> MINimum MAXi mum}</voltage>	電圧値を設定します。	あり	1	
	:PROTection[:LEVel]UNDer { <voltage> MINimum MAXimum}</voltage>	低電圧保護レベルを設定します。	あり	3	
	:PROTection:STATe {OFF ON}	低電圧保護を ON/OFF します。	あり	1	
	:RANGe {LOW HIGH}	CV モードのレンジを設定します。	あり	1	
[S	[SOURce:]PRESet				
	:STORe {MEMA MEMB MEMC}	ABC プリセットメモリに設定をストアしま す。	N/A	3	
	:RECall {MEMA MEMB MEMC}	ABC プリセットメモリから設定をリコールします。	N/A	3	
DI	SPlay:METer {0 1 2 3 4}	経過時間を ON/OFF します。	あり	3	
HC	ONfigration:POLoad {OFF ON}		あり	3	

トリガコマンド

SCPIコマンド	説明	クエリ	注1	注2
ABORt	トリガ待ちを解除してアイドル状態に戻りま す。	N/A	1	
<pre>INPut[:STATe]:TRIGgered {OFF ON}</pre>	トリガ入力によるロードオン / オフを設定し ます。	N/A	1	
OUTPut[:STATe]:TRIGgered {OFF ON}	トリガ入力の ON/OFF を設定します。	N/A	1	
INITiate				
[:IMMediate]	トリガ待ち状態に移行しますが、トリガが遂 行されると自動的にアイドルに戻ります。	N/A	1	
:CONTinuous {OFF ON}	トリガ待ち状態の継続の ON/OFF を設定しま す。	あり	1	
[SOURce:]				
CONDuctance[:LEVel]:TRIGgered[:AMP Litude] { <conductance> MINimum MAX imum}</conductance>	トリガされたときのコンダクタンス値を設定 します。	N/A	3	
CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitu de] { <current> MINimum MAXimum}</current>	トリガされたときの電流値を設定します。	N/A	1	

スイッチング機能コマンド

	SCPIコマンド	説明	クエリ	注1	注2			
[S	[SOURce:]PULSe							
	[:STATe] {OFF ON}	スイッチングモードの ON/OFF を設定します。	あり	3				
	:DCYCle <value></value>	スイッチングデューティ比を設定します。	あり	1				
	:FREQuency <value></value>	パルス周波数を設定します。	あり	3				
[S	[SOURce:]PULSe:LEVel							
	[:VALue]:CONDuctance <conductance></conductance>	CRモード時のレベルを設定します。	あり	3				
	[:VALue]:CURRent <current></current>	CCモード時のレベルを設定します。	あり	3				

入力状能コマンド

	SCPIコマンド	説明	クエリ	注1	注2	
IN	INPut/OUTPut					
	[:STATe][:IMMediate] {OFF ON}	ロード ON/OFF を設定します。	あり	1		
	:EXTernal:LPOLarity POSitive NEGa tive}	チャンネルコントロール信号の極性を設定し ます。	あり	3		
	:EXTernal:REFerence {NONE MAIN SUB }	負荷ユニットのアナログ外部コントロールを 設定します。	あり	3		
	:PROTection:CLEar	アラームをクリアします。	N/A	3		
	[:STATe]:TIMer[:STATe] { <value> MI Nimum MAXimum}</value>	カットオフ時間を設定します。	あり	3		
	[:STATe]:DELay: { <value> MINimum M AXimum}</value>	ロードオンするまでのディレイ時間を設定し ます。	あり	1		

	SCPIコマンド	説明	クエリ	注1	注2
PR	OGram:CLEar	プログラム全体の初期化をします。	N/A	3	
PR	OGram[:SELected]				
	:STATE {RUN STOP}	選択されたプログラムの実行または動作状態 を変更します。	N/A	1	
	:EXECuting?	現在動作しているプログラムの状態を問い合 わせます。	クエリ のみ	1	
	:MEMO " <string>"</string>	選択したプログラムのメモを設定します。	あり	3	
	:LOOP <value></value>	選択したプログラムの実行回数を設定します。	あり	3	
	:LINPut {OFF ON}	シーケンス終了後のロード ON/OFF を設定し ます。	あり	3	
	:LOUTput {OFF ON}	シーケンス終了後のロード ON/OFF を設定し ます。	あり	3	
	:LVALue { <conductance> <current>}</current></conductance>	シーケンス設定時、設定したプログラム終了 後の電流値を設定します。	あり	3	
PR	OGram[:SELected]:FSPeed				
	[:STEP]:END <step></step>	シーケンスモードのエンドステップを設定し ます。	あり	3	
	<pre>[:STEP]:EDIT[:POINt] <step>, {<cond uctance> <current>}, [<trig>], <time ></time </trig></current></cond </step></pre>	既存のシーケンスのステップを編集します。	あり	3	
	:TIME <time></time>	シーケンスモードのステップ実行時間を設定 します。	あり	3	

シーケンスコマンド

その他のコマンド

SCPI コマンド	説明	クエリ	注1	注2
SYSTem:CAPability?	SCPI 計測器クラスを問合せます。	クエリ のみ	1	
SYSTem:FORMation?	フレーム挿入されているユニット構成を問い合わ せます。	クエリ のみ	3	
SYSTem:ERRor[:NEXT]?	エラーキューからエラーメッセージを読み取りま す。	クエリ のみ	1	
SYSTem:GTLocal	ローカルモード操作に移ります。(RS-232C のみ)。	N/A	3	
SYSTem:LLOut	ローカルロックアウト(LLO)に設定します。 (RS-232C のみ)	N/A	3	
SYSTem:RENable {OFF ON}	REN (Remote Enable/Disable) (RS-232Cのみ)	N/A	3	
SYSTem:VERSion?	本機が準拠している SCPI バージョンを問い合わせ ます。	クエリ のみ	1	
ステータスコマンド

SCPIコマンド		説明	クエリ	注1	注2
STATus:PRESet		サービスリクエストイネーブルレジスタ、標 準イベントステータスイネーブルレジスタ、 パラレルポールイネーブルレジスタ、および 他のイベントイネーブルレジスタの自動パ ワーオンクリアリングをコントロールします。	N/A	1	
STAT	us:OPERation				
:(CONDition?	6-36ページの表 6-3「OPERation ステータスレ ジスタ(STATus:OPERation)」を参照してく	クエリ のみ	1	
:1	ENABle <status-enable></status-enable>	ださい。	あり	1	
1	:EVENt]?	-	クエリ のみ	1	
:1	NTR		あり	1	
:1	PTR		あり	1	
STAT	us:OPERation:INSTrument	1			
:0	CONDition?	6-37 ページの表 6-4「OPERation:INSTrument ステータスレジスタ	クエリ のみ	1	
:1	ENABle <status-enable></status-enable>	(STATus:OPERation:INSTrument)」を参照して	あり	1	
[:EVENt]? ください。		クエリ のみ	1		
:1	NTR		あり	1	
:1	PTR		あり	1	
STAT	us:OPERation:INSTrument:ISUMmary <n< td=""><td>></td><td></td><td></td><td></td></n<>	>			
:0	CONDition?	6-39 ページの表 6-5 「OPERation:INSTrument:ISUMmary ステータス	クエリ のみ	1	
:1	ENABle <status-enable></status-enable>	レジスタ - (STATus:OPERation:INSTrument:ISUMmary)」 を参照してください。 -	あり	1	
[:EVENt]?		クエリ のみ	1	
:1	NTR		あり	1	
:1	PTR		あり	1	
STAT	us:QUEStionable:INSTrument				
:(CONDition?	6-41 ページの表 6-6「QUEStionable ステータ スレジスタ (STATus:QUEStionable)」を参照	クエリ のみ	1	
:1	ENABle <status-enable></status-enable>	してください。	あり	1	
[:EVENt]?		クエリ のみ	1	
:1	NTR		あり	1	
:1	PTR		あり	1	
STATus:QUEStionable:INSTrument					
:CONDition?	CONDition?	6-42ページの表 6-7 「QUEStionable:INSTrument ステータスレジス 夕 (STATus:QUEStionable:INSTrument)」を参 照してください。	クエリ のみ	1	
:1	ENABle <status-enable></status-enable>		あり	1	
ſ	:EVENt]?		クエリ のみ	1	
:1	NTR			1	
:1	PTR		あり	1	

ステータスコマンド続き

ST	STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary <n></n>				
	:CONDition?	6-44 ページの表 6-8 「QUEStionable:INSTrument:ISUMmary ステー	クエリ のみ	1	
	:ENABle <status-enable></status-enable>	タスレジスタ (STATus: OLIEStionable: INISTrument: ISLIMmor	あり	1	
	[:EVENt]?	y)」を参照してください。	クエリ のみ	1	
	:NTR		あり	1	
	:PTR		あり	1	
ST	ATus:CSUMmary	·	•		
	:CONDition?	Dition? 6-46 ページの表 6-9「CSUMmary ステータスレジスタ(STATus:CSUMmary)」を参照して	クエリ のみ	3	
	:ENABle <status-enable></status-enable>	 ください。	あり	3	
	[:EVENt]?	-	クエリ のみ	3	
	:NTR	-	あり	3	
	:PTR		あり	3	
ST	ATus:CSUMmary:INSTrument				
:00	:CONDition?	6-47 ページの表 6-10「CSUMmary:INSTrument ステータスレジスタ	クエリ のみ	3	
	:ENABle <status-enable></status-enable>	(STATus:CSUMmary:INSTrument)」を参照し てください	あり	3	
	[:EVENt]?		クエリ のみ	3	
	:NTR		あり	3	
	:PTR		あり	3	
ST	STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary <n></n>				
CONDition?	6-48 ページの表 6-11 「CSUMmary:INSTrument:ISUMmary ステータ	クエリ のみ	3		
	:ENABle <status-enable></status-enable>	スレジスタ - (STATus:CSUMmary:INSTrument:ISUMmary)」 を参照してください。 -	あり	3	
	[:EVENt]?		クエリ のみ	3	
	:NTR		あり	3	
	:PTR		あり	3	

A.6 エラーメッセージ一覧

A.6.1 概要

エラーは、検出されるとキューに入れられます。キューは、先入れ先出し(FIFO) 基準で機能します。キューがオーバーフローすると、キューの中の最後のエラーは Error-350「キューのオーバフロー」で置き換えられます。すべてのエラーがキュー から読み取られると、以降のエラーの問合せでは0「エラーなし」が返されます。 以下のいずれかが発生すると、エラーキューはクリアされます(IEEE 488.2 セク ション 11.4.3.4)。

- ・ *CLS コマンドの受信
- ・ キューから最後の項目を読み取る

負の値はすべて、SCPI 規格によって確保されています。本機固有のエラーはすべて正の値をもちます。

A.6.2 エラーリスト

コマンドエラーリスト

[-199,-100] レンジにあるエラーは、計測器の構文パーサによって IEEE 488.2 シン タックスエラーが検出されたことを示しています。このクラスでエラーが発生する と、イベントステータスレジスタのコマンドエラービット(ビット 5)が設定され ます。

エラーコード		エラーメッセージの説明
-100	Command error	コマンドエラー。これは汎用シンタックスエラーです。
-101	Invalid character	無効なキャラクタの存在。許可されているものとは異なるデータエ レメントを認識しました。
-102	Syntax error	シンタックスエラー。コマンド文字列に無効な構文が発見されました。
-103	Invalid separator	無効なセパレータ。コマンド文字列に無効なセパレータが存在しま す。
-104	Data type error	データタイプエラー。構文解析系が、許可されているものとは異な るデータエレメントを認識しました。
-105	GET not allowed	GET は許可されていません。プログラミングメッセージ内でグルー プ実行トリガを受信しました。
-108	Parameter not allowed	パラメータは許可されていません。ヘッダで予想以上に多数のパラ メータを受信しました。
-109	Missing parameter	パラメータの不足。ヘッダで必要な数よりも少ないパラメータを受 信しました。
-110	Command header error	コマンドヘッダエラー。ヘッダでエラーを検出しました。
-120	Numeric data error	数値データエラー。このエラーは、非 10 進数タイプを含む、数値と 考えられるデータエレメントを構文解析する際に生成されます。
-130	Suffix error	接尾辞エラー。このエラーは、接尾辞の構文解析時に発生します。

エラーコード		エラーメッセージの説明
-131	Invalid suffix	接尾辞が無効。接尾辞が構文に従っていないか、本機に適していま せん。
-134	Suffix too long	接尾辞が長すぎる。数値パラメータの接尾辞のキャラクタが長すぎ ます。
-138	Suffix not allowed	接尾辞を受け付けない数値パラメータの後に接尾辞を受信しました。
-140	Character data error	キャラクタデータエラー。このエラーは、キャラクタデータの構文 解析時に発生します。
-150	String data error	ストリングデータエラー。このエラーは、ストリングデータの構文 解析時に発生します。
-160	Block data error	ブロックデータエラー。このエラーは、ブロックデータの構文解析 時に発生します。
-170	Expression error	表現式エラー。このエラーは、表現式データエレメントの構文解析 時に発生します。
-180	Macro error	マクロエラー。

実行エラーリスト

[-299,-200] レンジにあるエラーは、計測器の実行コントロールブロックによって エラーが検出されたことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベ ントステータスレジスタの実行エラービット(ビット4)が設定されます。

エラーコード	エラーメッセージの説明
-200 Execution error (generic)	実行エラー。これは、本機の汎用エラーです。

装置固有のエラーリスト

[-399,-300] または [1,32767] レンジにあるエラーは、計測器がコマンドエラー、 クエリエラー、あるいは実行エラーではないエラーを検出したことを示していま す。おそらくハードウェアやファームウェアの異常によって、装置の一部の動作が 正しく完了しませんでした。これらのコードは、自己診断応答エラーにも使用され ます。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタの装置固有 エラービット (ビット3)が設定されます。

エラーコード		エラーメッセージの説明
-300	Device-specific error (generic)	装置固有のエラー。本機の何らかの状態により、本機が動作を完了 できなかったことを表します。
-350	Queue overflow	キューのオーバーフロー。エラーを発生させたコードの代わりに、 特定のコードがキューに入りました。このコードは、キューが一杯 であり、エラーが発生したが記録されなかったことを表します。

クエリエラーリスト

[-499,-400] レンジにあるエラー番号は、計測器の出力キューコントロールが IEEE 488.2 セクション 6 に説明するメッセージ交換プロトコルの問題を検出したことを 示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタの クエリエラービット (ビット 2) が設定されます。

エラーコード		エラーメッセージの説明
-400	Query error (generic)	クエリエラー。本機の一般クエリエラーであり、他の種類のエラー が当てはまらない場合にのみ使用されます。

本機固有のエラーリスト

エラーコード		エラーメッセージの説明
21	Operation denied due to ALARM state	アラーム発生のため拒否されました。
22	Operation denied due to PROGRAM running	シーケンス動作中のため拒否されました。
23	Operation denied due to SWITCH running	スイッチング動作中のため拒否されました。
24	Operation denied due to INPUT ON	INPUT ON のため拒否されました。
27	Operation denied due to incompatible FUNCTION MODE	ファンクションモードが不適切なため拒否されました。
31	Operation denied due to incompatible PROGRAM MODE	プログラムモードが不適切なため拒否されました。

索引

記号

+CV 3-3 +S,-S(後面リモートセンシング端子)3-11

数字

0V タイプ 1-3

А

ABC プリセットメモリ 5-3 ABC プリセットメモリ表示 3-9 AC INPUT 3-11 A キー 3-5

С

CC 3-3 CC+CV モード A-8 CC モード A-2 CH CONT1,2,3(4,5) 3-11 CH CONT コネクタ端子配列 5-25 CLEAR 3-7 CLEAR/CONFIG キー 3-7 CONFIG 3-7 CR 3-3 CR+CV モード A-10 CR モード A-4 CV 3-3 CV/+CV 3-3 CV モード A-6

D

DC INPUT 3-8, 3-11 DISP = - 3-9 DUTY 3-6 DUTY/RPT = - 3-6

Е

ENTER **‡ –** 3-7 EXT 3-6

F

FRAME CONT1,2 3-11 FREQ 3-5 FREQ/TIME/TIMER +- 3-5 G GPIB 3-11 GPIB コントロール 6-10 Ι **IEEE 488.2** ステータス・イベントコマンド 6-52 共通コマンド 6-2 INDEP +- 3-9 Κ KEY LOCK 3-6, 3-7 L LED 表示 3-6 LEVEL 3-5 LEVEL/STEP/UVP +- 3-5 LOAD +- 3-3, 3-8 LOCAL 3-7 LOCAL/KEY LOCK +- 3-7 0 OCP 3-6 OCP/OPP +- 3-6 OPP 3-6 Ρ POWER 3-3 R RANGE 3-4 RANGE/VRANGE +- 3-3

RECALL 3-6

REMOTE 3-3

RMT 3-6

RPT 3-6

RS-232C 3-11

RECALL/STORE **= -** 3-6

ROM のバージョン 1-2

RS-232C コントロール 6-11

S

S.START 3-6 SCPI Volume 4 Power Supply 6-2 SCPI コマンド 6-2, 6-3, 6-13 SCPI コマンドリファレンス A-16 SEQ 3-5 SEQ 表示 3-4 SHIFT キー 3-4 SLEW RATE 3-6 SLEW RATE 3-6 SLEW RATE/S.START キー 3-6 STEP 3-5 STORE 3-7 STORE 表示 3-4 SW ON 3-5 SW 表示 3-4

Т

TIME 3-5 TIMER 3-5

U

UVP 3-5

V

VRANGE 3-4

あ

アース 2-8 アナログ外部制御 8-6 アラームの解除 4-11 アラームの種類を知る方法 4-11 アラーム番号 4-10

い インターフェースのセットアップ 6-10

え

エラーメッセージ A-23

か

外形寸法 8-8 外部コントロール 5-21 外部電圧リファレンス 5-26 各機種の動作領域 A-13 形名とバージョンの確認画面 2-9 過電圧 2-14 過電圧カテゴリ 2-8 過電圧保護 (OVP)4-10 過電力保護 (OPP)4-9 過熱保護 (OHP)4-10

き

キーロック機能 5-16 逆接続保護 (REV)4-10 極性 2-14

<

空気取り入れ口 3-9 空気排出口 3-11 クラス 機器 2-8 繰り返し回数 5-9

け

経過時間表示 4-5, 5-8 検出値の設定 4-12

こ

工場出荷時設定 5-32 後面パネル 3-10 後面負荷入力端子への接続 2-15 コネクタ 1 の端子配列 5-22 コントロール用フラットケーブル 1-6 コンフィグレーション設定 (CONFIG)5-17

さ

最低動作電圧 2-11

し

シーケンス機能 5-9 シーケンスの実行 5-11 シーケンスの編集 5-9 シーケンスプログラム作成表 A-15 質量 8-6, 8-7 自動ロードオフタイマ 4-5, 5-8 消費電力 8-7

す

スイッチング機能 5-5 スイッチング周波数 5-5 スイッチングレベル 5-5 ステータスバイトレジスタ 6-52 ステップ実行時間 5-9 ステップ番号 5-9 スルーレート 5-7

せ

製造番号 1-2, 3-11 製品のバージョン 1-2 接地 2-8 設置場所 2-4 設定値表示 3-4 セットアップメモリ 5-31 前面負荷入力端子への接続 2-17 前面リモートセンシング端子 3-8

そ

装着するスロット 2-6 測定値表示 3-9 ソフトスタート 5-3

た

ダストフィルタ 7-2 単位表示 3-9 端子番号と適合するコネクタ 5-22

ち

チャンネル番号 2-6 チャンネル表示 3-9, 3-4

つ

通信機能 8-5

τ

定抵抗 + 定電圧モード A-10 定抵抗モード A-4 低電圧保護 (UVP)4-9 定電圧モード A-6 定電流 + 定電圧モード A-8 定電流モード A-2 手順通りの動作をしない場合 2-10 デューディ比 5-5 電源の接続 2-8 電線の公称断面積と許容電流 2-11 電流モニタ出力 5-28

と

動作温度範囲 2-4, 8-7 動作湿度範囲 2-4, 8-7 動作不良と原因 7-5 動作モード設定 4-6 動作モード表示 3-9 独立操作 4-4 独立動作 3-3, 3-5, 3-9, 5-4

な

内部点検 7-3

に 入力電圧範囲 2-8

は

配線に関する留意事項 2-11 配線に使用する電線 2-11 配線のインダクタンス 2-12 バインディングポストカバー 2-17 発振を軽減 2-13 バッテリバックアップ 8-7 パネル操作の基本 4-2 パワーオンロード 4-5

ひ

標準イベントステータスレジスタ 6-51

ふ

負荷入力端子カバー 2-15 負荷配線のインダクタンス 2-12 負荷ユニット 1-2, 3-8 負荷ユニットの装着 2-6 付属品 2-2, 8-6, 8-7 ブランクパネル 2-6 フレーム 1-2, 3-2 フレーム間制御 5-24 プログラムデータ 6-8 プログラムの作成 5-14 プログラムパラメータ conductance 6-8 current 6-8 status-enable 6-8 step 6-8 string 6-8 time 6-9

value 6-9 voltage 6-9

へ

並列運転 5-29 並列台数と容量 5-29

ほ

保護機能 8-5 保存温度範囲 2-4, 8-7 保存湿度範囲 2-4, 8-7 本機の動作領域 A-1

5

ラック組み込み 1-5 ラックマウントブラケット 1-5

IJ

リモートセンシング 5-15 リモートセンシングの配線 5-15

る

ルーバの取り外し 7-2

れ

例題シーケンス 5-13 レンジ表示 3-4, 3-8

3

ロータリノブ 3-4 ロードオフ電圧表示 4-5 ロードオンディレイ 4-5 ロードオン・オフ 4-3, 5-28

保証

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査をへて、その性能は 仕様を満足していることが確認され、お届けされております。 当社製品は、お買上げ日より2年間に発生した故障については、無償で修理

いたします。但し、次の場合には有償で修理させて頂きます。

・取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障および損傷。

・不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。

・天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

当社製品の故障に起因して生じた間接損害については責任を負いません。 海外での故障発生時は当社営業所までご相談ください。

廃棄について

使用済み製品は、各自治体の指示に従って、産業廃棄物として廃棄してくだ さい。

修理について

修理は、使用年数にかかわらず可能な限り対応します。補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)が入手困難な場合には、修理できないことがあります。詳細については、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

環境活動

当社は1995年12月にISO9001を取得して、品質方針において「環境への配慮」をうたい活動してきました。そしてより積極的な環境活動に取り組むべく、2000年12月にISO14001の認証を取得して、取り組みの基本体制を構築しました。その枠組みを製品まで広げるために、2005年にはISO14001:2004への移行を完了して、現在に至っています。

菊水電子工業株式会社

本社・技術センター 〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3





ウェブサイト

http://www.kikusui.co.jp